














C80XX[®] AltaLink[®] Xerox ألوان متعددة الوظائف ألوان Series

رموز المنتج

الوصف	الرمز
تحذير: للاشارة إلى خطر قد يسبب إصابة جسيمة أو الوفاة في حالة عدم تجنبه.	
سطح ساخن: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الجسدية.	
خطر التعسر: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين إلى وجود مناطق قد تؤدي إلى حدوث إصابة جسدية.	
تنبيه: للاشارة إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس هذا الجزء من الطابعة	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
تجنب تعريض خراطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش الحبر.	

الوصف	الرمز
لا تحرق خراطيش الأسطوانة.	
لا تحرق خرطوشة المخلفات.	
خطر التعسر: لتجنب الإصابة الجسدية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	
خطر التعسر: لتجنب الإصابة الجسدية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	
تجنب إخراج الورق بالقوة.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	
تشغيل	
إيقاف تشغيل	
استعداد	
لا تستخدم الورق المثبت بدبابيس أو أي نوع من مشابك التثبيت.	
يحظر استخدام أوراق مطوية أو مجعدة أو ملتوية أو ملفوفة.	
تجنب تحميل ورق نفثة الحبر أو استخدامه.	

الوصف	الرمز
تجنب إعادة تحميل الورق المطبوع عليه أو المستخدم من قبل.	
تجنب استخدام البطاقات البريدية.	
تجنب استخدام المظاريف.	
تجنب نسخ النقود.	
أضف ورقًا أو وسائط.	
انحشار الورق	
قفل	
إلغاء قفل	
مشبك ورق	
تبريد	
الوقت المنقضي	
تزويد الورق	
مستند أصلي ذو وجه واحد	

الوصف	الرمز
ورق مثقوب	
ورق شفاف	
قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى .	
قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
قم بتحميل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN شبكة الاتصال المحلية	
خط الهاتف	
الوزن	
زر الصفحة الرئيسية للخدمات	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	