















































Impressora multifuncional en color Xerox® AltaLink® de la sèrie C80XX

Símbols del producte

Símbol	Descripció
	<p>Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.</p>
	<p>Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.</p>
	<p>Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.</p>
	<p>Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.</p>
	<p>No toqueu la part o l'àrea de la impressora.</p>
	<p>No toqueu aquesta part de la impressora</p>
	<p>No toqueu la part o l'àrea de la impressora.</p>
	<p>No exposeu els cartutxos del tambor a la llum solar directa.</p>
	<p>No cremeu el producte.</p>
	<p>No cremeu els cartutxos de tòner.</p>

Símbol	Descripció
	No cremeu els cartutxos del tambor.
	No cremeu el cartutx de residus.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.
	No retireu el paper amb força.
	Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.
	Activada
	Desactivada
	En repòs
	No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol altre material d'enquadernació.
	No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni rebregat.
	No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.

Símbol	Descripció
	No torneu a col·locar paper que ja s'ha utilitzat o en el qual s'ha imprès anteriorment.
	No utilitzeu postals.
	No utilitzeu sobres.
	No copieu diners.
	Afegiu paper o suports d'impressió.
	S'ha encallat el paper.
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper
	Original d'una sola cara

Símbol	Descripció
	Paper perforat
	Transparències
	Carregueu paper amb capçalera cara amunt.
	Carregueu paper amb capçalera cara avall.
	Carregueu les etiquetes cara avall.
	USB Bus sèrie universal
	LAN Xarxa d'àrea local
	Línia telefònica
	Gramatge
	Botó Pàgina inicial de serveis
	Aquest element es pot reciclar.