















































Xerox® AltaLink® C80XX sorozatú színes, többfunkciós nyomtató

Termékszimbólumok

Szimbólum	Leírás
	Figyelem: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató ezen részét
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.

Szimbólum	Leírás
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a hulladékgyűjtőt.
	Becsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.
	Becsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.
	Ne távolítsa el erőszakkal a papírt.
	Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.
	Be
	Ki
	Készenlét
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számárfüles papírlapokat.
	Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.

Szimbólum	Leírás
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy amelyet már használt.
	Ne használjon levelezőlapot.
	Ne használjon borítékot.
	Ne másoljon pénzt.
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírelakadás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Töltsön be papírt
	Egyoldalas eredeti

Szimbólum	Leírás
	Lyukasztott papír
	Fólia
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal felfelé.
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé.
	Töltsön be címkét a nyomtatandó oldallal lefelé.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Telefonvonal
	Súly
	Szolgáltatások kezdőlap gomb
	Ez az elem újrahasznosítható.