

Xerox®-apps til udskrivning og scanning

Startvejledning

702P04661

Til brug med Xerox Gallery-apps:

- Xerox® Print and Scan for Dropbox
- Xerox® Print and Scan for Google Drive
- Xerox® Print and Scan for Box
- Xerox® Print and Scan for Office 365
- Xerox® Print and Scan for OneDrive

Xerox Gallery-apps er beregnet til brug med Xerox®-multifunktionsprintere (MFP'ere) og printere, hvor ConnectKey®-teknologien er aktiveret samt til AltaLink®- og VersaLink®-enheder.

Xerox Gallery-apps er små applikationer, der giver understøttede Xerox®-MFP'ere og -printere flere funktioner. Xerox Gallery-apps er klar til brug for alle med en Xerox App Gallery-konto, og Gallery-apps kan installeres direkte fra Xerox App Gallery-appen, der er installeret på understøttede MFP'ere og printere.

1. Installation af Gallery-apps fra Xerox App Gallery-appen

Følgende fremgangsmåde forudsætter, at enhedens administrator har oprettet en Xerox App Gallery-konto, og at brugernavnet og adgangskoden til kontoen er gemt. De gemte brugeroplysninger til kontoen giver alle brugere af enheden mulighed for at få adgang til Xerox App Gallery. Hvis du ikke har adgang til en Xerox App Gallery-konto, kan du finde oplysninger om, hvordan du opretter en konto i startvejledningen til Xerox App Gallery.

Bemærk

Se de links med dokumentation, der findes sidst i denne vejledning for at få flere oplysninger om at tilføje en enhed og om at tilføje eller installere apps på din Xerox App Gallery-konto.

- a. Vælg appen **Xerox App Gallery** på enhedens startskærm. App Gallery vises.
- b. Find appen ved at rulle op og ned.
- c. Vælg den ønskede app, og vælg derefter **Installer**. Vælg **Opdater**, hvis der findes en ny version af appen. Dialogboksen Licensaftale vises.
- d. Vælg **Enig**. Installationsprocessen begynder.

Bemærk

Hvis appen ikke bliver installeret korrekt, vises knappen Installer. Hvis du vil gentage installationsprocessen, skal du vælge **Installer**.

- e. Tryk på knappen **Startskærm for tjenesteydelser** for at afslutte Xerox App Gallery og vende tilbage til enhedens standardskærm.

2. Installer Gallery-apps fra Xerox App Gallery-webportalen

Følgende fremgangsmåde forudsætter, at du har oprettet en Xerox App Gallery-konto. Hvis du ikke har adgang til en Xerox App Gallery-konto, kan du finde oplysninger om, hvordan du opretter en konto i *Startvejledning til Xerox App Gallery*.

Bemærk

Se de links med dokumentation, der findes sidst i denne vejledning for at få flere oplysninger om at tilføje en enhed og om at tilføje eller installere apps på din Xerox App Gallery-konto.

- a. Gå ind på URL'en til Xerox App Gallery: https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery
- b. Vælg **Login**.
- c. Indtast et gyldigt bruger-id og adgangskode.
- d. På fanen Alle apps skal du navigere til den ønskede app og vælge **Føj til My Apps**.
- e. På fanen Enheder skal du tilføje en MFP eller printer, hvis det er nødvendigt.
- f. På fanen My Apps skal du finde den ønskede Gallery-app på listen.
- g. Vælg **Installer** i kolonnen Handling.
- h. Følg instruktionerne på skærmen om installation af appen.

3. Udskriv fra Gallery-apps

- a. Vælg **Gallery-app** på enhedens startskærm. Logind-vinduet til Gallery-app vises.
- b. Log ind på Gallery-appen med dine brugeroplysninger til den pågældende skytjeneste.
- c. Vælg **Print** (Udskriv).
- d. Vælg et dokument, der skal udskrives.
- e. Vælg **OK**.
- f. Vælg **Udskriftsindstillinger**.
- g. Vælg **Start/Print**.

4. Scan til Gallery-apps

- a. Vælg **Gallery-app** på enhedens startskærm. Logind-vinduet til Gallery-app vises.
- b. Log ind på Gallery-appen med dine brugeroplysninger til den pågældende skytjeneste.
- c. Vælg **Scan til**.
- d. Naviger til den mappe, du vil scanne til.
- e. Vælg **OK**.
- f. Vælg **Scanningsindstillinger**.
- g. Vælg **Start/Scan**.

Support

Online-hjælp og dokumentation

Xerox App Gallery-vidensbase <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>

Xerox App Gallery-dokumentation <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/>

Hjælp til at oprette konti findes her:

Dropbox <https://www.dropbox.com/>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Office 365 <https://products.office.com/>

OneDrive <https://onedrive.live.com/about/>

Box <https://www.box.com/>

Forum til kundesupport

Kundesupportforum findes på <http://forum.support.xerox.com/>.

Understøttede multifunktionsprintere (MFP'ere) og printere

Herunder er en liste over MFP'ere og printere, der understøtter Xerox® App Gallery-appen:

- Xerox® WorkCentre® 3655-multifunktionsprinter med indlæst software til 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP'ere/WorkCentre 3655i
- WorkCentre 5845/5855-multifunktionsprinter med indlæst software til 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP'ere
- WorkCentre 5865/5875/5890-multifunktionsprinter med indlæst software til 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP'ere/WorkCentre 5865i/5875i/5890i
- WorkCentre 5945/5955-multifunktionsprinter med indlæst software til 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP'ere/WorkCentre 5945i/5955i
- WorkCentre 6655-multifunktionsprinter med indlæst software til 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP'ere/WorkCentre 6655i
- WorkCentre 7220/7225-multifunktionsprinter med indlæst software til 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP'ere/WorkCentre 7220i/7225i
- WorkCentre 7830/7835/7845/7855-multifunktionsprinter med indlæst software til 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP'ere/WorkCentre 7830i/7835i/7845i/7855i
- WorkCentre 7970-multifunktionsprinter med indlæst software til 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP'ere/WorkCentre 7970i
- Xerox® AltaLink® C8070-multifunktionsprinter
- Xerox® AltaLink® B8065-multifunktionsprinter
- Xerox® VersaLink® C405N-multifunktionsprinter
- Xerox® VersaLink® C400N-printer
- Xerox® VersaLink® B405N-multifunktionsprinter
- Xerox® VersaLink® B400N-printer
- Xerox® VersaLink® B7035-multifunktionsprinter

