

Aplicación Xerox® Print and Scan

Guía de inicio rápido

702P04296

Para usar con las aplicaciones de Xerox® Gallery:

- Aplicación Xerox® Print and Scan for Dropbox
- Aplicación Xerox® Print and Scan for Google Drive
- Aplicación Xerox® Print and Scan for Box
- Aplicación Xerox® Print and Scan for Office 365
- Aplicación Xerox® Print and Scan for OneDrive

Las aplicaciones de Xerox® Gallery sirven para usar con impresoras multifunción (MFP) compatibles con la tecnología Xerox® ConnectKey®.

Las aplicaciones de Xerox® Gallery son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones adicionales a impresoras multifunción (MFP) Xerox compatibles. Las aplicaciones de Xerox® Gallery están disponibles rápidamente para cualquier persona que tenga una cuenta en Xerox® App Gallery, y las aplicaciones de Gallery se pueden instalar directamente desde la aplicación Xerox® App Gallery instalada en impresoras multifunción compatibles.

1. Instale las aplicaciones de Gallery a través de la aplicación Xerox® App Gallery

En el siguiente procedimiento, se supone que el administrador del dispositivo creó una cuenta de Xerox® App Gallery, y que se guardaron la ID de usuario y la Contraseña de dicha cuenta. Las credenciales guardadas de la cuenta les permiten a todos los usuarios del dispositivo acceder a Xerox® App Gallery. Si no tiene acceso a una cuenta de Xerox® App Gallery, consulte la guía de inicio rápido de Xerox® App Gallery para obtener instrucciones sobre cómo crear una cuenta.

Nota

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo agregar un dispositivo y cómo agregar o instalar aplicaciones en su cuenta de Xerox® App Gallery, consulte los enlaces con la documentación que están al final de esta guía.

- a. Desde la pantalla de inicio del dispositivo, seleccione **Xerox® App Gallery**. Aparece la página principal de App Gallery.
- b. Busque la aplicación usando los botones de página izquierda y derecha que están al pie de la pantalla de Xerox® App Gallery.
- c. Para la aplicación que desee, seleccione **Instalar**. Si existe una nueva versión de la aplicación, seleccione **Actualizar**. Aparece el cuadro de diálogo Acuerdo de licencia.
- d. Seleccione **Estoy de acuerdo**. Comienza el proceso de instalación.

Nota

Si la aplicación no se instala correctamente, aparece el botón Instalar. Para probar de nuevo con el proceso de instalación, seleccione **Instalar**.

- e. Pulse **Inicio de Servicios** para salir de Xerox® App Gallery y volver a la pantalla prefijada del dispositivo.

2. Instale las aplicaciones de Gallery a través del portal web Xerox® App Gallery

En el siguiente procedimiento, se supone que el administrador del dispositivo creó una cuenta de Xerox® App Gallery. Si no tiene acceso a una cuenta de Xerox® App Gallery, consulte la *Guía de inicio rápido de Xerox® App Gallery* para obtener instrucciones sobre cómo crear una cuenta.

Nota

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo agregar un dispositivo y cómo agregar o instalar aplicaciones en su cuenta de Xerox® App Gallery, consulte los enlaces con la documentación que están al final de esta guía.

- a. Vaya al URL de Xerox® App Gallery: https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/login
- b. Escriba una ID de usuario y una Contraseña válidas.
- c. Seleccione **Iniciar sesión**.
- d. En la ficha App Gallery, busque la aplicación que desea y seleccione **Agregar a Mis aplicaciones**.
- e. En la ficha Dispositivos, agregue un dispositivo multifunción, si fuera necesario.
- f. En la ficha Mis aplicaciones, busque la aplicación de Gallery que desea en la lista.
- g. En la columna Acción, seleccione **Instalar** en el menú desplegable.
- h. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar la aplicación.

3. Cree cuentas de usuario e inicie sesión

En el siguiente procedimiento, se supone que usted ya ha creado una cuenta. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una cuenta, consulte los enlaces con la documentación que están al final de esta guía.

- a. Desde la pantalla de inicio del dispositivo, seleccione la **aplicación de Gallery** que haya descargado. Aparece la ventana de inicio de sesión para la aplicación de Gallery.
- b. Escriba una ID de usuario y una Contraseña válidas.
- c. Seleccione **Intro** en el teclado de la pantalla.

4. Aplicaciones de impresión Print from de Gallery

- a. Desde la pantalla de inicio del dispositivo, seleccione la **aplicación de Gallery** que haya descargado. Aparece la ventana de inicio de sesión para la aplicación de Gallery.
- b. Inicie sesión en la aplicación de Gallery con sus credenciales para dicho servicio en la nube.
- c. Seleccione **Print From** para imprimir.
- d. Seleccione los documentos que desea imprimir.
- e. Seleccione **Aceptar**.
- f. Seleccione **Opciones de impresión**.
- g. Seleccione **Iniciar**.

5. Aplicaciones de escaneo Scan from de Gallery

- a. Desde la pantalla de inicio del dispositivo, seleccione la **aplicación de Gallery** que haya descargado. Aparece la ventana de inicio de sesión para la aplicación de Gallery.
- b. Inicie sesión en la aplicación de Gallery con sus credenciales para dicha nube.
- c. Seleccione **Scan To** para escanear.
- d. Busque la carpeta que desea usar.
- e. Seleccione **Aceptar**.

- f. Seleccione **Opciones de escaneado**.
- g. Seleccione **Iniciar**.

Asistencia

Ayuda sobre la aplicación

<http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support-options/>

Ayuda y documentación en línea

Base de conocimientos de Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery>

Documentación sobre Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>

Para obtener ayuda sobre cómo crear cuentas, visite Dropbox <https://www.dropbox.com/>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Office 365 <https://products.office.com/en-US/>

OneDrive <https://onedrive.live.com/about/en-us/>

Box <https://www.box.com/>

Foro de asistencia al cliente

El foro de asistencia al cliente se puede encontrar en <http://forum.support.xerox.com/>.

Impresoras multifunción (MFP) compatibles

Esta es una lista de impresoras multifunción que admiten el uso de la aplicación Xerox App Gallery:

- WorkCentre® 3655, que tenga instalado el software para impresoras multifunción compatibles con la tecnología ConnectKey 2016//WorkCentre® 3655i
- WorkCentre® 5845/5855, que tenga instalado el software para impresoras multifunción compatibles con la tecnología ConnectKey 2016
- WorkCentre® 5865/5875/5890, que tenga instalado el software para impresoras multifunción compatibles con la tecnología ConnectKey 2016//WorkCentre® 5865i/5875i/5890i
- WorkCentre® 5945/5955, que tenga instalado el software para impresoras multifunción compatibles con la tecnología ConnectKey 2016//WorkCentre® 5945i/5955i
- WorkCentre® 6655, que tenga instalado el software para impresoras multifunción compatibles con la tecnología ConnectKey 2016//WorkCentre® 6655i
- WorkCentre® 7220/7225, que tenga instalado el software para impresoras multifunción compatibles con la tecnología ConnectKey 2016//WorkCentre® 7220i/7225i
- WorkCentre® 7830/7835/7845/7855, que tenga instalado el software para impresoras multifunción compatibles con la tecnología ConnectKey 2016//WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i
- WorkCentre® 7970, que tenga instalado el software para impresoras multifunción compatibles con la tecnología ConnectKey 2016//WorkCentre® 7970i



©2016 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox® y Xerox and Design® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Android™ es una marca comercial de Google Inc. Apple® y Mac® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.
BR####