

VERSIE 8.1
DECEMBER 2024
702P09348

Xerox App Gallery

Handleiding voor de gebruiker

© 2024 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, ConnectKey®, AltaLink®, VersaLink® en CentreWare® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten of andere landen.

Handelsmerken van andere bedrijven worden tevens erkend.

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten of andere landen.

Google® en Chrome™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

JavaScript™ is een handelsmerk van Oracle Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

BR40811

Documentversie: 8.1 (update van december 2024 voor Xerox App Gallery 5.9)

Inhoudsopgave

Overzicht	7
Overzicht van Xerox App Gallery	8
Xerox® ConnectKey®-technologie.....	9
Xerox App Gallery gebruiken	10
Soorten Xerox® ConnectKey®-apps.....	11
Aanschafbare Xerox® ConnectKey®-apps.....	11
Toegang tot Xerox App Gallery.....	13
Xerox App Gallery-ondersteuning.....	14
Systeem- en apparaatvereisten	15
Ondersteunde webbrowsers	15
Ondersteunde talen.....	15
Apparaatvereisten voor apps.....	15
Basisfuncties Xerox App Gallery-webportal.....	17
De pagina Alle apps	17
De pagina Mijn apps	17
De pagina Apparaten	17
De pagina Ontwikkelaar	17
Xerox App Gallery-app	19
Vereiste instellingen.....	21
Beveiligingsinstellingen webbrowsers.....	22
De beveiligingsinstellingen van Google Chrome wijzigen	22
De beveiligingsinstellingen van Microsoft Edge wijzigen	22
Instellingen Xerox Extensible Interface Platform®	23
EIP verifiëren en inschakelen voor Xerox® AltaLink®-apparaten	23
EIP verifiëren en inschakelen voor Xerox® VersaLink®-apparaten	24
EIP verifiëren en inschakelen voor i-serie-apparaten met Xerox®-ConnectKey®-technologie	25
Configuratie van de proxyserver	26
De proxyserver configureren voor Xerox® AltaLink®-apparaten.....	26
De proxyserver configureren voor Xerox® VersaLink®-apparaten.....	27
De proxyserver configureren voor i-serie-apparaten met Xerox® ConnectKey®-technologie.....	27
Beheer van Xerox App Gallery-accounts.....	29
Een Xerox App-account maken vanuit de Xerox App Gallery-webportal	30
Aanmelden bij uw account in de Xerox App Gallery-webportal	32
Het wachtwoord van uw Xerox App-account opnieuw instellen.....	33
Het gebruikersprofiel van uw Xerox App-account bewerken.....	34
Het wachtwoord van uw Xerox App-account bewerken	35
Uw Xerox App-account verwijderen	36
Beheer apparaten.....	37
De pagina Apparaten.....	38

Mijn apparaten.....	38
Apparaten detecteren.....	41
Apps beheren vanaf de pagina Apparaatdetails	43
Apps installeren vanaf de pagina Apparaatdetails.....	43
Installatie van apps ongedaan maken vanaf de pagina Apparaatdetails	43
Apps opnieuw installeren vanaf de pagina Apparaatdetails.....	43
Alle apps.....	45
De pagina Alle apps	46
App-gegevens	47
Een gratis app installeren.....	47
Een proefapp installeren.....	48
Een app betaald per apparaat aanschaffen en installeren.....	48
Een betaalde, onbeperkte app aanschaffen en installeren	49
Een app met tijdsgebaseerd abonnement per apparaat aanschaffen en installeren.....	50
Een tijdsgebaseerde app met onbeperkt abonnement aanschaffen en installeren.....	50
Een app met gebruikgebaseerd abonnement per apparaat aanschaffen en installeren	51
Een gebruikgebaseerde app met onbeperkt abonnement aanschaffen en installeren	52
De juridische documentatie voor een app doorlezen.....	53
Mijn apps.....	55
De pagina Mijn apps.....	56
Apps bijwerken, de installatie van apps ongedaan maken of apps opnieuw installeren.....	57
Een app bijwerken in Mijn apps	57
De installatie van een app ongedaan maken in Mijn apps	57
Een app opnieuw installeren vanuit Mijn apps	58
EEN APP VERWIJDEREN UIT MIJN APPS	58
Een app instellen als standaard walk-upscherf op Xerox®-apparaten	59
Xerox® AltaLink®-apparaten en i-serie-apparaten met Xerox® ConnectKey®-technologie.....	59
Xerox® VersaLink®-apparaten	59
Procedures Xerox App Gallery-app	61
Overzicht Xerox App Gallery-app.....	62
Aanmelden bij uw Xerox App-account vanuit de Xerox App Gallery-app.....	63
Aanmeldgegevens van een apparaat toevoegen aan uw Xerox App-account	64
Een gratis app installeren vanuit de Xerox App Gallery-app.....	65
Een app bijwerken vanuit de Xerox App Gallery-app	66
Aanmeldgegevens van Xerox App Gallery-account opslaan voor Xerox App Gallery-app.....	67
Aanmeldgegevens van Xerox App Gallery-account verwijderen uit de Xerox App Gallery-app	68
Problemen oplossen.....	69
Problemen met de Xerox App-account.....	70
Er kan geen Xerox App-account worden gemaakt.....	70
Wachtwoord vergeten of vergrendelde Xerox App-account	70
Kan geen verbinding maken met de Xerox App Gallery-webportal	71
Kan geen verbinding maken met de Xerox App Gallery-app	71
Problemen met het apparaat van de Xerox App Gallery-webportal.....	74
Invoegtoepassing of extensie voor webbrowser	74

Er kan geen apparaat aan een Xerox App Gallery-account worden toevoegen vanuit de Xerox App Gallery-webportal	74
Apparaten worden niet weergegeven in de Xerox App Gallery-webportal.....	75
App-problemen met Xerox App Gallery-webportaal	76
Er kunnen geen apps worden geïnstalleerd vanuit de Xerox App Gallery-webportal.....	76
Installatie van app kan niet ongedaan gemaakt worden vanuit de Xerox App Gallery-webportal.....	76
App is van een apparaat verwijderd.....	76
Problemen bij de aanschaf van apps	77
App is niet beschikbaar voor installatie.....	77
Kan een aangeschafte app na verwijdering niet opnieuw gebruiken	77
Kan geen betaalde app van Xerox® of van derden gebruiken	77
Gratis proefversies van een app werken niet op een apparaat	77

Overzicht

Dit hoofdstuk bevat:

Overzicht van Xerox App Gallery.....	8
Xerox® ConnectKey®-technologie	9
Xerox App Gallery gebruiken.....	10
Soorten Xerox® ConnectKey®-apps	11
Toegang tot Xerox App Gallery.....	13
Xerox App Gallery-ondersteuning	14
Systeem- en apparaatvereisten	15
Basisfuncties Xerox App Gallery-webportal	17
Xerox App Gallery-app.....	19

Overzicht van Xerox App Gallery

Xerox App Gallery is de centrale locatie voor al uw Xerox® ConnectKey® app-behoeften.

Xerox® ConnectKey®-apps zijn kleine programma's die functionaliteit toevoegen aan Xerox®-apparaten. De Xerox App Gallery-webportal is een website waar u Xerox® ConnectKey®-apps kunt installeren, aanschaffen en beheren.

Xerox App Gallery-accounthouders kunnen de Xerox App Gallery gebruiken om apps te zoeken die nieuwe functies of mogelijkheden voor hun Xerox®-apparaten bieden. De App Gallery biedt apps die worden ontworpen door Xerox® en externe partners van Xerox®.

Met een Xerox App-account hebt u rechtstreeks toegang tot apps voor Xerox®-apparaten. Deze apps kunnen uw productiviteit kunnen verbeteren, uw werkstromen vereenvoudigen, relevante bedrijfsinformatie overbrengen en uw algemene gebruikerservaring verbeteren.

Gebruikers van Xerox App-accounts kunnen:

- In de App Gallery zoeken naar apps die voorzien in hun behoeften
- Apps bekijken en verkrijgen
- Apps installeren op een Xerox®-apparaat
- Apps in één stap toewijzen aan een groep Xerox®-apparaten
- Apps op Xerox®-apparaten beheren

Afhankelijk van de app werkt Xerox App Gallery op de volgende apparaten:

- i-serie-multifunctionele printer met Xerox® ConnectKey®-technologie en Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) 3.5 of later
- Xerox® AltaLink®-multifunctionele printer met Xerox Extensible Interface Platform® 3.5 of later
- Xerox® VersaLink®-multifunctionele printer met Xerox Extensible Interface Platform® 3.7 of later



Opmerking: Sommige App Gallery-apps zijn gratis en hoeven niet te worden aangeschaft. Andere apps moeten worden aangeschaft. Dergelijke apps worden betaalde apps genoemd.

Xerox® ConnectKey®-technologie



Opmerking: Alle apps in Xerox App Gallery, waaronder partnerapps van derden, zijn Xerox® ConnectKey®-apps.

Xerox® ConnectKey®-technologie en -software verbinden multifunctionele apparaten en single-functie printers met de manier waarop werk wordt uitgevoerd. Xerox® ConnectKey®-apparaten en -printers bieden volledig geïntegreerde afdruk-, scan- en cloudgebaseerde oplossingen.



Tip: Voor gebruik van App Gallery-apps op een Xerox®-apparaat moet het apparaat beschikken over de software voor i-serie-apparaten met Xerox® ConnectKey®-technologie, Xerox® AltaLink®- en Xerox® VersaLink®-apparaten.

Met Xerox® ConnectKey®-apps wordt de functionaliteit van Xerox®-apparaten toegevoegd, uitgebreid en aangepast. Xerox® ConnectKey®-apps zijn toegewezen aan de volgende categorieën:

- Business
- Cloud-opslag
- Communicatie
- Creatieve projecten
- Educatie
- Algemeen
- Gezondheidszorg
- Verzekering
- Juridisch
- Mobiele oplossingen
- Productiviteit
- Ondersteuning
- Nutsvoorzieningen
- Xerox Workflow Centraal Platform

Xerox App Gallery gebruiken

Xerox App Gallery gebruiken:

1. Maak een Xerox App-account.
2. Blader naar de apps die u wilt aanschaffen of installeren.
3. Voeg Xerox®-apparaten toe aan de catalogus Apparaten.
4. Selecteer de app die u wilt installeren. Indien vereist schaft u de app aan.



Opmerking: Voor een proefversie van de app die u wilt aanschaffen, selecteert u **Uitproberen**. Met de proefversie kunt u de app een beperkt aantal dagen gebruiken.

5. Installeer de app.
6. Als u meer apps op een apparaat wilt installeren, herhaalt u stap 4 en 5.

Soorten Xerox® ConnectKey®-apps

Apps in de Xerox App Gallery dienen te worden aangeschaft of kunnen gratis worden geïnstalleerd.

U kunt een app rechtstreeks via uw Xerox App-account aanschaffen. Gebruik uw Xerox App-account om al uw gratis en aangeschafte apps te installeren en te beheren.

AANSCHAFBARE XEROX® CONNECTKEY®-APPS

Voor de huidige lijst met apps die u kunt aanschaffen, gaat u naar Xerox App Gallery op <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.

Xerox App Gallery biedt verschillende modellen voor apps die u kunt aanschaffen. De aanschafmodellen zijn:

- Betaalde apps
- Apps met tijdsgebaseerd abonnement
- Apps met gebruiksgebaseerd abonnement

Betaalde apps

Betaalde apps zijn apps die u eenmalig aanschafte en op apparaten installeert. Er zijn twee categorieën van betaalde apps:

- Apps die zijn aangeschaft per apparaat.
- Apps die eenmalig zijn aangeschaft en op een onbeperkt aantal apparaten zijn geïnstalleerd.

Apps met tijdsgebaseerd abonnement

U kunt zich abonneren op apps met een tijdsgebaseerd abonnement gedurende een vastgestelde periode. Abonnementen worden aangeboden voor een abonnementsduur van 1 maand, 12 maanden, 24 maanden en 36 maanden. Niet alle abonnementsduren zijn beschikbaar voor alle apps.

Er zijn twee categorieën van apps met tijdsgebaseerd abonnement:

- Abonnementen die zijn aangeschaft per apparaat.
- Abonnementen die zijn aangeschaft en op een onbeperkt aantal apparaten zijn geïnstalleerd.

Apps met gebruiksgebaseerd abonnement

U kunt zich abonneren op apps met een gebruiksgebaseerd abonnement voor een vastgestelde hoeveelheid gebruik. Voorbeelden van dergelijke apps zijn voor afdrukken, kopieën, scans enz. gedurende een maand of een jaar. Abonnementen kunnen maximaal zes verschillende hoeveelheden gebruik bieden, die gedurende de abonnementsperiode kunnen worden gebruikt.

Er zijn twee categorieën van apps met gebruiksgebaseerd abonnement:

- Abonnementen die zijn aangeschaft per apparaat.
- Abonnementen die zijn aangeschaft en op een onbeperkt aantal apparaten zijn geïnstalleerd.



Opmerking: De sjabloon-apps in de Xerox App Gallery hoeven niet te worden aangeschaft. Gallery-apps worden ondersteund op apparaten met Xerox EIP versie 3.5 of hoger.

Toegang tot Xerox App Gallery

U hebt op de volgende manieren toegang tot Xerox App Gallery:

- Ga naar de Xerox App Gallery-webportal op <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
- Op het bedieningspaneel van het Xerox®-apparaat selecteert u de **Xerox App Gallery**-app.



Opmerking: Als de Xerox App Gallery-app niet zichtbaar is op het apparaat, vraagt u de beheerder om de app in te schakelen voor gebruik.

Gerelateerde onderwerpen:

[Een Xerox App-account maken vanuit de Xerox App Gallery-webportal](#)

Xerox App Gallery-ondersteuning

De koppeling Help verschijnt op alle webpagina's nadat u bent aangemeld. Om de opties te bekijken, klikt u op het pictogram Help (?) rechtsboven op de pagina. Het venster Help verschijnt.

- Selecteer het pictogram **Customer Support** (Klantenondersteuning) en vul het geopende formulier in. Bij de aanvullende details dient u Type of Request (Soort verzoek) in te stellen op **Software Issue** (Softwareprobleem) en Application (Toepassing) op **Xerox App Gallery**. Bij Category (Categorie) kunnen gebruikers de locatie van de app opgeven. De app verschijnt dan in de overeenkomende categorielijst op het apparaat.
- Als de gebruiker een subaccount van een Channel Partner is, kan hij/zij het pictogram **Channel Partner Support** (Ondersteuning voor Channel Partners) selecteren en de informatie invullen.

Systeem- en apparaatvereisten

ONDERSTEUNDE WEBBROWSERS

De volgende webbrowsers worden door Xerox App Gallery ondersteund:

- Microsoft® Edge versie 79 of later op Windows 10 of Windows 11
- Google® Chrome® versie 60.0 of later op Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 en Windows 11

ONDERSTEUNDE TALEN

De volgende talen worden door Xerox App Gallery ondersteund:

Engels	Frans	Roemeens
Braziliaans-Portugees	Duits	Russisch
Catalaans	Grieks	Spaans
Tsjechisch	Hongaars	Zweeds
Deens	Italiaans	Turks
Nederlands	Noors	
Fins	Pools	

APPARAATVEREISTEN VOOR APPS

Zorg dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

1. Zorg dat Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) versie 3.5 of later op alle Xerox®- apparaten is geïnstalleerd. Als EIP-versie 3.5 of later niet is geïnstalleerd, worden de apps niet op het apparaat geïnstalleerd.
2. Zorg dat EIP is ingeschakeld, zodat apps geïnstalleerd kunnen worden op een Xerox®-apparaat. Raadpleeg [EIP verifiëren en inschakelen voor Xerox® AltaLink®-apparaten](#), [EIP verifiëren en inschakelen voor Xerox® VersaLink®-apparaten](#) of [EIP verifiëren en inschakelen voor i-serie-apparaten met Xerox® Connectkey®-technologie](#).

Apparaatvereisten als u de Xerox App Gallery-app gebruikt

Als u de Xerox App Gallery-app gebruikt, voert u zo nodig de volgende stappen uit:

1. Zorg dat het Xerox®-apparaat kan communiceren met het internet.

2. Als verificatie van SSL op het apparaat is ingeschakeld, controleert u of de beveiligingscertificaten op het Xerox-apparaat zijn geladen.

Als Servercertificaten controleren is ingeschakeld op het apparaat, is dit van invloed op alle EIP-toepassingen op het apparaat.



Opmerking:

- Standaard zijn Xerox®-oplossingscertificaten vooraf op alle Xerox®-apparaten geladen.
- SSL-certificaten zorgen voor beveiligde overdracht van persoonlijke en gevoelige gegevens over netwerkverbindingen. Als validatie van SSL-certificaten uitgeschakeld is, wordt de beveiligde overdracht van persoonlijke of gevoelige informatie kwetsbaar.
- Ter beveiliging van uw informatie dient u ervoor te zorgen dat de certificeringsinstanties van de cloudservices die u gebruikt, zijn geïnstalleerd op het apparaat, voordat u een cloudbaseerde app voor **Scannen naar** of **Afdrukken van** gebruikt. De meeste certificeringsinstanties zijn al aanwezig, dus u heeft alleen de ontbrekende te installeren.

Basisfuncties Xerox App Gallery-webportal

U hoeft zich niet aan te melden bij de webportal om door de apps in Xerox App Gallery te bladeren. Alle niet-geverifieerde gebruikers mogen bladeren en zoeken naar apps in Xerox App Gallery. Geverifieerde gebruikers hebben toegang tot toepassingen en functies die aan hun gebruikersrol zijn toegewezen.

Een Xerox App-accounthouder heeft toegang tot de pagina's Alle apps, Mijn apps en Apparaten. Geverifieerde gebruikers met de rol van ontwikkelaar hebben toegang tot een extra pagina, namelijk de pagina Ontwikkelaar.

DE PAGINA ALLE APPS

Als u zich hebt aangemeld bij uw account, verschijnt de standaardpagina Alle apps. De pagina Alle apps is geoptimaliseerd, zodat u kunt zoeken naar de apps die zijn gepubliceerd voor openbaar gebruik.

Vanuit Alle apps kunt u:

- Door de beschikbare apps bladeren
- Zoeken naar apps op app-naam of op het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld
- Gegevens over een app bekijken

Voor meer informatie over de toepassingen en functies van de pagina Alle apps raadpleegt u [De pagina Alle apps](#).

DE PAGINA MIJN APPS

Voor de aangemelde gebruiker geeft het pagina Mijn apps de apps weer die u hebt geïnstalleerd of die met u zijn gedeeld. Als er een nieuwe versie van de app beschikbaar is, verschijnt het bericht `Update beschikbaar`.

Voor meer informatie over de toepassingen en functies van de pagina Mijn apps raadpleegt u [De pagina Mijn apps](#).

DE PAGINA APPARATEN

Voor de aangemelde gebruiker staat op de pagina Apparaten een lijst met Xerox®-apparaten die aan uw Xerox App account zijn toegevoegd. U kunt de apparaten toevoegen, bewerken en verwijderen uit een Xerox App-account.

Voor meer informatie over de toepassingen en functies van de pagina Apparaten raadpleegt u [Beheer apparaten](#).

DE PAGINA ONTWIKKELAAR

Als een app-ontwikkelaar zich aanmeldt bij zijn/haar Xerox App account, verschijnt de standaardpagina Ontwikkelaar. De pagina Ontwikkelaar biedt ontwikkelaars een plek voor het beheer van alle apps die ze ontwikkelen of naar Xerox App Gallery hebben verzonden. Daarnaast verschijnen hier alle gepubliceerde en gearchiveerde apps.

Op de pagina Ontwikkelaar kunnen app-ontwikkelaars het volgende doen:

- Naar apps zoeken op de naam van de app
- Nieuwe apps uploaden en apps verzenden voor publicatie
- Alle apps bekijken of deze sorteren op status:
 - Approved, but not published (Goedgekeurd, maar niet gepubliceerd)
 - Archived (Gearchiveerd)
 - In Development (In ontwikkeling)
 - Published Private (Gepubliceerd privé)
 - Published Public (Gepubliceerd openbaar)
 - Returned (Geretourneerd)
 - Waiting for Approval (Wachten op goedkeuring)
- Help-onderwerpen bekijken
- Zich op elk moment afmelden

Xerox App Gallery-app

Als de Xerox App Gallery-app niet op een apparaat is geïnstalleerd, is de app beschikbaar via de Xerox App Gallery-webportal.

Als u in de Xerox App Gallery wilt bladeren, selecteert u de **Xerox App Gallery**-app op het bedieningspaneel van het apparaat. Vervolgens meldt u zich aan met uw account. Als u geen account hebt, maakt u een account in de Xerox App Gallery-webportal.

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u aanvullende functies van Xerox App Gallery uitvoeren, zoals app-gegevens bekijken, apps installeren en apps bijwerken.

Voor meer informatie over de Xerox App Gallery App raadpleegt u [Procedures Xerox App Gallery-app](#).

Vereiste instellingen

Dit hoofdstuk bevat:

Beveiligingsinstellingen webbrowsers	22
Instellingen Xerox Extensible Interface Platform®	23
Configuratie van de proxyserver	26

Beveiligingsinstellingen webbrowsers

DE BEVEILIGINGSINSTELLINGEN VAN GOOGLE CHROME WIJZIGEN

1. Open Google Chrome.
2. Ga naar het menu Google Chrome aanpassen en beheren en selecteer **Instellingen**.
3. Klik onder op de pagina Instellingen op **Geavanceerd**.
Er verschijnen extra opties.
4. Klik in het gedeelte Privacy en beveiliging op **Site-instellingen**.
De pagina Site-instellingen verschijnt.
5. Klik in het gedeelte Content op **JavaScript**.
6. Stel de wisselknop in op **Toegestaan (aanbevolen)**.
7. Sluit het browservenster van Chrome.

DE BEVEILIGINGSINSTELLINGEN VAN MICROSOFT EDGE WIJZIGEN




Opmerking: De stappen in deze procedure zijn gebaseerd op Microsoft Edge versie 79.

1. Open het Windows Configuratiescherm en selecteer vervolgens **Internetopties**.
Het venster Inteneteigenschappen verschijnt.
2. Klik op het tabblad **Beveiliging** en klik vervolgens op het pictogram **Internet**.
3. Klik op **Aangepast niveau...**.
Het venster Beveiligingsinstellingen - Internetzone verschijnt.
4. Ga naar ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen. Klik bij ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren op **Inschakelen**.
5. Ga naar Uitvoeren van scripts. Klik bij Actief uitvoeren van scripts op **Inschakelen**.
6. Selecteer **OK** om de instellingen op te slaan en het venster Beveiligingsinstellingen - Internetzone te sluiten.
7. Klik op het pictogram **Vertrouwde websites** en selecteer vervolgens **Websites**.
Het venster Vertrouwde websites verschijnt.
8. Typ in het veld Deze website aan de zone toevoegen de volgende URL: <https://appgallery.services.xerox.com>. Klik vervolgens op **Toevoegen**.
Het URL-adres wordt aan het veld Websites toegevoegd.
9. Klik op **Sluiten** om het venster Vertrouwde websites te sluiten.
10. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en het venster Inteneteigenschappen te sluiten.

Instellingen Xerox Extensible Interface Platform®

Om te zorgen dat u Xerox App Gallery-apps op uw Xerox®-apparaat kunt installeren, controleert u of Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) is geïnstalleerd, ingeschakeld en geconfigureerd op het apparaat. Na het uitvoeren van deze stappen kunt u de Xerox App Gallery-webportal en de Xerox App Gallery-app gebruiken om apps op het apparaat te installeren.

-  **Belangrijk:** Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) is standaard geïnstalleerd en ingeschakeld op het apparaat. Meld u aan als beheerder om de EIP-functie in of uit te schakelen.

EIP VERIFIËREN EN INSCHAKELEN VOOR XEROX® ALTALINK®-APPARATEN

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw Xerox®-apparaat in het adresveld en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.
De pagina van de Embedded Web Server voor uw apparaat verschijnt.
2. Voor aanmelding als beheerder klikt u op **Aanmelden** en voert u vervolgens de aanmeldgegevens van de beheerder in.
3. Klik op **Eigenschappen > Apps > Aangepaste apps > Beheer van weblets**.
4. Om de installatie van weblets in te schakelen, klikt u bij Installatiebeveiligingsbeleid op **Installatie toestaan**.
5. De browser voor uitbreidbare diensten inschakelen:
 - a. In het gedeelte Configuratie-instellingen klikt u bij Uitbreidbare dienstenbrowser op **Bewerken**.
De pagina Instelling uitbreidbare dienst verschijnt.
 - b. In het gedeelte Browser-instellingen schakelt u het selectievakje **De browser voor uitbreidbare diensten inschakelen** in en klikt u vervolgens op **Toepassen**.
Het venster Beheer van weblets verschijnt.
6. De instellingen voor registratie van de uitbreidbare dienst configureren:
 - a. In het gedeelte Configuratie-instellingen klikt u bij Uitbreidbare dienstenbrowser op **Bewerken**.
De pagina Instelling uitbreidbare dienst verschijnt.
 - b. Klik bij Registratie van uitbreidbare dienst op **Bewerken**.
De pagina HTTP verschijnt.

- c. Schakel de selectievakjes voor de volgende configuratie-instellingen in:
 - **Registratie van uitbreidbare dienst**
 - **Apparaatconfiguratie**
 - **Scansjabloonbeheer**
 - **Scannen via extern**
 - **Configuratie verificatie en accountadministratie**
 - **Sessiegegevens**
 - **Uitgebreid opdrachtbeheer**
7. Klik op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan. Klik vervolgens op **Toepassen**.

EIP VERIFIËREN EN INSCHAKELEN VOOR XEROX® VERSALINK®-APPARATEN

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw Xerox®-apparaat in het adresveld en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.

De pagina van de Embedded Web Server voor uw apparaat verschijnt.
2. Voor aanmelding als beheerder klikt u op **Aanmelden** en voert u vervolgens de aanmeldgegevens van de beheerder in.
3. Selecteer **Apps > EIP-instellingen**.
4. Om de installatie van weblets in te schakelen, klikt u op de wisselknop **Installatie van ConnectKey-app toestaan**.
5. Klik op **EIP-webservices**.
6. Schakel op de pagina EIP-webservices de volgende configuratie-instellingen in:
 - **Registratie van uitbreidbare dienst**
 - **Apparaatconfiguratie**
 - **Scansjabloonbeheer**
 - **Scannen via extern**
 - **Uitgebreid opdrachtbeheer**
 - **Verificatie en accountconfiguratie**
 - **Sessiegegevens**
7. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

De pagina EIP-instellingen.
8. Om de uitbreidbare dienstenbrowser in te schakelen, klikt u op de wisselknop **EIP-browser**.

EIP VERIFIËREN EN INSCHAKELLEN VOOR I-SERIE-APPARATEN MET XEROX®-CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw Xerox®-apparaat in het adresveld en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.

De pagina Xerox® CentreWare Internet Services voor uw apparaat verschijnt.

2. Voor aanmelding als beheerder klikt u op **Aanmelden** en voert u vervolgens de aanmeldgegevens van de beheerder in.
3. Klik op **Eigenschappen > Diensten > Aangepaste diensten > Beheer van weblets**.
4. Om de installatie van weblets in te schakelen, klikt u bij Installatiebeveiligingsbeleid op **Installatie toestaan**.

5. De browser voor uitbreidbare diensten inschakelen:

- a. In het gedeelte Configuratie-instellingen klikt u bij Uitbreidbare dienstenbrowser op **Bewerken**.

De pagina Instelling uitbreidbare dienst verschijnt.

- b. In het gedeelte Browser-instellingen schakelt u het selectievakje **De browser voor uitbreidbare diensten inschakelen** in en klikt u vervolgens op **Toepassen**.

Het venster Beheer van weblets verschijnt.

6. De instellingen voor registratie van de uitbreidbare dienst configureren:

- a. In het gedeelte Configuratie-instellingen klikt u bij Uitbreidbare dienstenbrowser op **Bewerken**.

De pagina Instelling uitbreidbare dienst verschijnt.

- b. Klik bij Registratie van uitbreidbare dienst op **Bewerken**.

De pagina HTTP verschijnt.

- c. Schakel de selectievakjes voor de volgende configuratie-instellingen in:

- **Registratie van uitbreidbare dienst**
- **Apparaatconfiguratie**
- **Scansjabloonbeheer**
- **Scannen via extern**
- **Configuratie verificatie en accountadministratie**
- **Sessiegegevens**
- **Uitgebreid opdrachtbeheer**

7. Klik op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan. Klik vervolgens op **Toepassen**.

Configuratie van de proxyserver

Een proxyserver fungeert als bemiddelaar tussen clients die functies willen gebruiken en servers die deze functies bieden. De proxyserver filtert de verzoeken van clients. Als de verzoeken voldoen aan de filterregels, worden deze door de proxyserver ingewilligd en wordt de verbinding toegestaan.

Een proxyserver heeft twee hoofddoelen:

- Alle Xerox®-apparaten op de server anoniem houden om veiligheidsredenen.
- Inhoud van bronnen, zoals webpagina's van een webserver, cachen voor een snellere toegangstijd voor de bronnen.

Als uw apparaat zich achter een firewall bevindt, configureert u vóór het uitvoeren van apps op het apparaat eerst de proxyserver via de Embedded Web Server- of Xerox® CentreWare Internet Services-pagina voor uw apparaat.

DE PROXYSERVER CONFIGUREREN VOOR XEROX® ALTALINK®-APPARATEN

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw Xerox®-apparaat in het adresveld en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.

De pagina van de Embedded Web Server voor uw apparaat verschijnt.

2. Voor aanmelding als beheerder klikt u op **Aanmelden** en voert u vervolgens de aanmeldgegevens van de beheerder in.

3. Selecteer **Eigenschappen > Algemene instellingen > Instelling uitbreidbare dienst**.

De pagina Instelling uitbreidbare dienst verschijnt.

4. Selecteer **Proxy** in het menu Proxyserver.
5. Controleer in het subgedeelte HTTP, HTTPS of de proxyserver is ingeschakeld en of de gegevens van de proxyserver worden weergegeven.
6. Als er geen proxyserver is ingeschakeld en de gegevens van de proxyserver niet worden weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
 - a. Klik op **Bewerken** in het subgedeelte HTTP, HTTPS.
 - b. Schakel het selectievakje **Ingeschakeld** in bij HTTP-proxyserver.
 - c. Configureer de benodigde instellingen van de proxyserver.
 - d. Om de wijzigingen op te slaan, klikt u op **Opslaan**
 - e. Als u de wijzigingen hebt opgeslagen, kunt u terugkeren naar de pagina Instelling uitbreidbare dienst door op **Annuleren** te klikken.
7. Als u andere configuratie-instellingen voor HTTPS wilt gebruiken, schakelt u **Instellingen voor alle protocollen gebruiken** in het subgedeelte HTTP, HTTPS uit.

Het subgedeelte HTTPS verschijnt.

8. Configureer de benodigde instellingen van de HTTPS-proxyserver.
9. Om de wijzigingen op te slaan, klikt u op **Toepassen**.

DE PROXYSERVER CONFIGUREREN VOOR XEROX® VERSALINK®-APPARATEN

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw Xerox®-apparaat in het adresveld en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.

De Embedded Web Server voor uw apparaat verschijnt.

2. Voor aanmelding als beheerder klikt u op **Aanmelden** en voert u vervolgens de aanmeldgegevens van de beheerder in.
3. Klik op **Apps > EIP-instellingen**.
De pagina Instelling uitbreidbare dienst verschijnt.
4. Controleer in het subgedeelte Extensible Interface Platform of de proxyserver is ingeschakeld en of de gegevens van de proxyserver worden weergegeven.
5. Als de proxyserver niet is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit:
 - a. Klik op de wisselknop **Proxyserver van apparaat gebruiken**.
Als er een proxyserver voor het apparaat is geconfigureerd, verschijnt de serverinformatie.
 - b. Om de proxyserver te configureren, klikt u op **Instellingen** en klikt u vervolgens op **Handmatig adres**.
 - c. Voer op de pagina Proxyserver de benodigde informatie in en klik op **OK**.

DE PROXYSERVER CONFIGUREREN VOOR I-SERIE-APPARATEN MET XEROX® CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw Xerox-apparaat in het adresveld en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.
De pagina Xerox® CentreWare Internet Services voor uw apparaat wordt geopend.
2. Voor aanmelding als beheerder klikt u op **Aanmelden** en voert u vervolgens de aanmeldgegevens van de beheerder in.
3. Selecteer **Eigenschappen > Algemene instellingen > Instelling uitbreidbare dienst**.
De pagina Instelling uitbreidbare dienst verschijnt.
4. Selecteer **Proxy** in het menu Proxyserver.
5. Controleer in het subgedeelte HTTP, HTTPS of de proxyserver is ingeschakeld en of de gegevens van de proxyserver worden weergegeven.
6. Als er geen proxyserver is ingeschakeld en de gegevens van de proxyserver niet worden weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
 - a. Klik op **Bewerken** in het subgedeelte HTTP, HTTPS.
 - b. Schakel het selectievakje **Ingeschakeld** in bij HTTP-proxyserver.
 - c. Configureer de benodigde instellingen van de proxyserver.
 - d. Om de wijzigingen opslaan, klikt u op **Opslaan**.

- e. Als u de wijzigingen hebt opgeslagen, kunt u terugkeren naar de pagina Instelling uitbreidbare dienst door op **Annuleren** te klikken.
7. Als u andere configuratie-instellingen voor HTTPS wilt gebruiken, schakelt u **Instellingen voor alle protocollen gebruiken** in het subgedeelte HTTP, HTTPS uit.
Het subgedeelte HTTPS verschijnt.
8. Configureer de benodigde instellingen van de HTTPS-proxyserver.
9. Om de wijzigingen op te slaan, klikt u op **Toepassen**.

Beheer van Xerox App Gallery-accounts

Dit hoofdstuk bevat:

Een Xerox App-account maken vanuit de Xerox App Gallery-webportal.....	30
Aanmelden bij uw account in de Xerox App Gallery-webportal.....	32
Het wachtwoord van uw Xerox App-account opnieuw instellen	33
Het gebruikersprofiel van uw Xerox App-account bewerken	34
Het wachtwoord van uw Xerox App-account bewerken.....	35
Uw Xerox App-account verwijderen.....	36

Een Xerox App-account maken vanuit de Xerox App Gallery-webportal

Een Xerox App-account maken:

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Klik op **Aanmelden** en selecteer vervolgens **Account aanmaken**.
3. Als u werkzaam bent bij een bedrijf, onderneming of organisatie en de Xerox App Gallery gaat gebruiken in verband met die organisatie, schakelt u het selectievakje in.



Opmerking: Als u een account voor uw eigen gebruik wilt maken, en u verantwoordelijk bent voor de betaling van aankopen die u in Xerox App Gallery doet, schakelt u het selectievakje bij **Bedrijf/organisatie** uit.

4. Typ uw e-mailadres.
5. Bevestig uw e-mailadres.
6. Maak een wachtwoord dat ten minste acht tekens lang is en dat ten minste drie van de volgende soorten tekens bevat:
 - Hoofdletters, bijvoorbeeld: A, B, C, D
 - Kleine letters, bijvoorbeeld: a, b, c, d
 - Numerieke tekens, bijvoorbeeld: 1, 2 3
 - Niet-alfanumerieke leestekens, bijvoorbeeld: ! @ # \$ % & * + ?
7. Bevestig uw wachtwoord.
8. Typ uw voornaam en uw achternaam.
9. Als u het selectievakje voor **Bedrijf/onderneming/organisatie** hebt ingeschakeld, voert u het volgende uit:
 - a. Klik in het veld Bedrijfsinformatie.
 - b. Typ bij Land de eerste letters van de naam van het land waarin het bedrijf actief is.



Opmerking: Als het bedrijf in meer dan een land werkzaam is, typt u het land waarin het bedrijf verantwoordelijk is voor betaling van aankopen die u doet via de Xerox App-account.

Er verschijnt een lijst met zoekresultaten.

- c. Selecteer het gewenste land.
- d. Typ bij Naam bedrijf de eerste letters van de naam van het bedrijf.

Er verschijnt een lijst met zoekresultaten.


- e. Selecteer de gewenste bedrijfsnaam.



Opmerking: Als de door u gewenste bedrijfsnaam niet in de zoekresultaten verschijnt, klikt u op **Geavanceerd zoeken** en geeft u zo nodig aanvullende zoekparameters op. Als u de bedrijfsnaam niet kunt vinden met behulp van de optie Geavanceerd zoeken, klikt u op **Kunt u een bedrijf niet vinden?** en geeft u de benodigde informatie op.

10. Als u het selectievakje bij **Bedrijf/organisatie** niet hebt ingeschakeld, typt u uw land, woonplaats en postcode in de desbetreffende velden.

11. Selecteer uw gewenste taal en uw gewenste betaalkvaluta.
12. Klik op **Gebruiksvoorwaarden** om de gebruiksvoorwaarden door te lezen. Schakel het selectievakje in om aan te geven dat u akkoord gaat.
13. Klik op **Gebruiksvoorwaarden databeheer** om de gebruiksvoorwaarden voor databeheer door te lezen. Schakel het selectievakje in om aan te geven dat u akkoord gaat.


 **Opmerking:** Als u zich aanmeldt voor een Xerox App-ontwikkelaarsaccount, moet u de gebruiksvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden voor gegevensbeheer en de gebruiksvoorwaarden voor de ontwikkelaar lezen en accepteren.

14. Antwoord op eventuele CAPTCHA-vragen die door het systeem worden gesteld en klik vervolgens op **OK**.
Er verschijnt een bericht waarin wordt bevestigd dat uw aanvraag wordt verwerkt, en dat u een e-mail van Xerox App Gallery krijgt met daarin instructies voor het verifiëren van uw account.

15. Klik op **Sluiten** om het bericht te sluiten.

16. Uw account verifiëren en aanmelden bij Xerox App Gallery:

- a. Meld u aan bij uw e-mailaccount en open vervolgens de e-mail van Xerox App Gallery.

 **Opmerking:** Als u geen e-mail van Xerox App Gallery hebt ontvangen in uw e-mailpostvak IN, controleert u of de e-mail in uw map met ongewenste e-mail is terechtgekomen.

- b. Klik op **Account verifiëren**.

De webportal van Xerox App Gallery wordt geopend in uw standaard webbrowsen, en het venster E-mailadres van account controleren verschijnt.

- c. Voer het wachtwoord voor uw account in en klik vervolgens op **Aanmelden**.

Er verschijnt een welkomstbericht.


- d. Klik op **Later** om het welkomstbericht te sluiten.

Aanmelden bij uw account in de Xerox App Gallery-webportal

Aanmelden bij uw Xerox App-account:


1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Klik op **Aanmelden** op de pagina Xerox App Gallery.
3. Typ uw e-mailadres en klik op **Volgende**.
4. Voor accounts die zijn geconfigureerd met Xerox-verificatie typt u uw wachtwoord. Voor accounts die zijn geconfigureerd voor verificatie met een identiteitsprovider, typt u de informatie die uw identiteitsprovider nodig heeft.
5. Klik op **Aanmelden**.

Het wachtwoord van uw Xerox App-account opnieuw instellen


 **Opmerking:** Xerox App-accounts die zijn geconfigureerd voor verificatie met een identiteitsprovider hebben geen eigen wachtwoord. U moet uw wachtwoord opnieuw instellen in het systeem van de identiteitsprovider.

Voor toegang tot een vergrendelde Xerox App-account moet u uw wachtwoord opnieuw instellen.

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Klik op **Aanmelden**, voer uw e-mailadres in, klik op **Volgende** en selecteer **Wachtwoord vergeten?**.
Het venster Wachtwoord vergeten verschijnt.
3. Voer uw e-mailadres in en klik vervolgens op **Aanvraag verzenden**.
Er wordt in een bericht bevestigd dat Xerox App Gallery instructies voor het opnieuw instellen van het wachtwoord heeft verzonden naar uw e-mailpostvak IN.
4. Klik op **Sluiten** om het bericht te sluiten.
5. Meld u aan bij uw e-mailaccount en open vervolgens de e-mail van Xerox App Gallery voor het opnieuw instellen van het wachtwoord.


 **Opmerking:** Als u geen e-mail van Xerox App Gallery hebt ontvangen in uw e-mailpostvak IN, controleert u of de e-mail in uw map met ongewenste e-mail is terechtgekomen.

6. Klik op **Wachtwoord resetten**.
De webportal van Xerox App Gallery wordt geopend in uw standaard webbrowser, en het venster Wachtwoord resetten verschijnt.
7. Maak een wachtwoord dat ten minste acht tekens lang is en dat ten minste drie van de volgende soorten tekens bevat:
 - Hoofdletters, bijvoorbeeld: A, B, C, D
 - Kleine letters, bijvoorbeeld: a, b, c, d
 - Numerieke tekens, bijvoorbeeld: 1, 2 3
 - Niet-alfanumerieke leestekens, bijvoorbeeld: ! @ # \$ % & * + ?
8. Bevestig uw wachtwoord.
9. Klik op **OK** om uw nieuwe wachtwoord in te stellen.

 **Opmerking:** Als u het opnieuw instellen wilt annuleren en uw oude toegangscode wilt behouden, klikt u op **Annuleren**.

10. Om uw nieuwe wachtwoord te testen, meldt u zich opnieuw bij de Xerox App Gallery-webportal aan met uw nieuwe wachtwoord.

Het gebruikersprofiel van uw Xerox App-account bewerken


 Opmerking: Accounts die zijn geconfigureerd voor verificatie met een identiteitsprovider, hebben mogelijk geen toegang tot alle onderstaande parameters. Dergelijke parameters zijn afkomstig van de identiteitsprovider en zorgen ervoor dat deze worden bewerkt in het systeem van de identiteitsprovider.

U kunt de volgende profielgegevens van uw Xerox App-account bewerken:


- E-mail
- Voornaam
- Achternaam
- Naam bedrijf/organisatie
- Land
- Voorkeurstaal
- Betaalvaluta

Het gebruikersprofiel van uw Xerox App-account bewerken:

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Voor toegang tot uw accountgegevens klikt u op uw gebruikersnaam rechtsboven op de pagina. Vervolgens selecteert u **Accountdetails**.
De pagina Gebruikersaccount wordt geopend.
4. Klik op **Accountgegevens bewerken** om uw accountgegevens te bewerken.
Het venster Account bewerken verschijnt.
5. Werk de benodigde informatie bij. Om de wijzigingen opslaan, klikt u op **Opslaan**.

 Opmerking: Als uw e-mailadres is gewijzigd, moet u zorgen dat de vereiste account wordt geverifieerd en een ander e-mailbericht voor verificatie naar het nieuwe e-mailadres wordt verzonden.

Het wachtwoord van uw Xerox App-account bewerken

 Opmerking: Xerox App-accounts die zijn geconfigureerd voor verificatie met een identiteitsprovider hebben geen eigen wachtwoord. U moet uw wachtwoord bewerken in het systeem van de identiteitsprovider.

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Voor toegang tot uw accountgegevens klikt u op uw gebruikersnaam rechtsboven op de pagina. Vervolgens selecteert u **Accountdetails**.

De pagina Gebruikersaccount wordt geopend.

4. Klik op **Wachtwoord wijzigen**.

Het venster Wachtwoord wijzigen verschijnt.

5. Typ het huidige wachtwoord voor uw account in het veld Huidig wachtwoord.
6. Typ een nieuw wachtwoord in het veld Nieuw wachtwoord. Maak een wachtwoord voor de account dat ten minste acht tekens lang is en dat ten minste drie van de volgende soorten tekens bevat:
 - Hoofdletters, bijvoorbeeld: A, B, C, D
 - Kleine letters, bijvoorbeeld: a, b, c, d
 - Numerieke tekens, bijvoorbeeld: 1, 2 3
 - Niet-alfanumerieke leestekens, bijvoorbeeld: ! @ # \$ % & * + ?
7. Voer hetzelfde wachtwoord in het veld Wachtwoord bevestigen in.
8. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Uw Xerox App-account verwijderen


Gebruik deze procedure om te verzoeken om verwijdering van uw Xerox App-account.

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Voor toegang tot uw accountgegevens klikt u op uw gebruikersnaam rechtsboven op de pagina. Vervolgens selecteert u **Accountdetails**.

De pagina Gebruikersaccount wordt geopend.

4. Klik op **Account verwijderen**.

Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd om uw selectie te bevestigen.

 Opmerking: Nadat u uw account hebt verwijderd, gaan alle apps die met de account zijn aangeschaft, verloren en kunnen niet worden teruggehaald.

5. Om uw selectie te bevestigen, klikt u op het selectievakje bij **Ik begrijp het** en klikt u vervolgens op **Aanvragen verwijdering**.

 Opmerking: Als u uw selectie wilt annuleren en uw account wilt behouden, klikt u op **Annuleren**.

Beheer apparaten

Dit hoofdstuk bevat:

De pagina Apparaten.....	38
Apps beheren vanaf de pagina Apparaatdetails.....	43

De pagina Apparaten

Als u zich aanmeldt bij uw Xerox App-account, staat op de pagina Apparaten de lijst met Xerox®-apparaten die aan uw Xerox App account zijn toegevoegd. Op het pagina Apparaten kunt u apparaten in uw Xerox App-account toevoegen, detecteren, bewerken en verwijderen.

De volgende informatie geeft een korte beschrijving van de toepassingen en functies die beschikbaar zijn op het pagina Apparaten.

MIJN APPARATEN

Op de pagina Mijn apparaten staan de Xerox®-apparaten die zijn toegevoegd aan uw Xerox App-account. Deze pagina beschikt over opties voor het bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen van apparaten.

Apparaatlijst

De apparaatlijst toont de Xerox®-apparaten die zijn toegevoegd aan uw Xerox App-account. De lijst bevat de volgende gegevens:

- **Apparaat:** toont het apparaatmodel.
- **IP-adres/hostnaam:** toont het IP-adres of de hostnaam van het apparaat.
- **Locatie:** toont de locatie die eventueel door de gebruiker is opgegeven.
- **Apparaat-tag:** toont de tag die eventueel door de gebruiker is opgegeven.

De Xerox® Device Connector-invoegtoepassing of -extensie installeren

Voordat u Xerox®-apparaten aan uw Xerox App-account in de Xerox App Gallery-webportal toevoegt, installeert u eerst de Xerox® Device Connector-invoegtoepassing of -extensie voor uw webbrowser.

De Xerox® Device Connector-extensie installeren voor Google Chrome en Microsoft Edge

Installeer de Xerox® Device Connector-extensie voor Google Chrome en Microsoft Edge.

1. Open Google Chrome of Microsoft Edge op uw computer.
2. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
3. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
4. Klik op **Apparaten > Mijn apparaten**.
5. Klik op **Apparaat toevoegen**.

Er verschijnt een bericht dat u de Google Chrome-extensie moet installeren.

6. Klik op **Extensie ophalen**.

De pagina Chrome Web Store voor Xerox® Device Connector verschijnt.

- Klik op **Toevoegen aan Chrome**.



Opmerking: Met de optie **Toevoegen aan Chrome** wordt de extensie voor Microsoft Edge geïnstalleerd.

Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd om uw selectie te bevestigen.

- Klik op **Extensie toevoegen** om uw selectie te bevestigen en de extensie te installeren.
De extensie wordt geïnstalleerd.
- Sluit de pagina Chrome Web Store.

Een apparaat handmatig toevoegen aan uw App Gallery-account

Als u de verbindinggegevens voor uw Xerox®-apparaat weet, kunt u met de functie Apparaat toevoegen het apparaat toevoegen aan uw Xerox App-account.

- Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
- Meld u aan bij uw Xerox App-account.
- Klik op **Apparaten > Mijn apparaten > Apparaat toevoegen**.
Het venster Apparaat toevoegen verschijnt.
- Typ het IP-adres en de SNMP V1/V2-communitynaam van het apparaat en klik op **Volgende**.
- Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder.
- Typ zo nodig de apparaattag, de naam van de contactpersoon en het e-mailadres van de contactpersoon.
- Klik op **Toevoegen**.

Het apparaat wordt toegevoegd aan de lijst Mijn apparaten.

Apparaten installeren vanuit een .CSV-bestand

Met Xerox App Gallery kunt u een groep apparaten installeren vanuit een `.csv`-bestand.

- Configureer een `.csv`-bestand met de volgende veldkoppen:
 - `networkaddress`: Gebruik dit veld om het IP-adres of de hostnaam op te geven voor elk apparaat.
 - `snmpcommunityname`: Gebruik dit veld om de SNMP V1/V2-communitynaam op te geven voor elk apparaat.
 - `username`: Gebruik dit veld om een gebruikersnaam voor beheerders op te geven voor elk apparaat.
 - `password`: Gebruik dit veld om een toegangscode voor beheerders op te geven voor elk apparaat.



Opmerking: De veldkoppen zijn hoofdlettergevoelig. Typ de koppen precies zoals ze hier worden weergegeven.

- Voor elke rij in het `.csv`-bestand vult u de velden met de benodigde gegevens voor elk apparaat dat u wilt toevoegen. Vervolgens slaat u het bestand op.
- Ga in een webbrowser naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
- Meld u aan bij uw Xerox App-account.

5. Kopieer en plak de volgende URL in het adresveld van de browser: <https://appgallery.services.xerox.com/#!/devices/device-import>, en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.
De pagina Apparaten importeren verschijnt.
6. Klik op **Apparaten importeren**.
7. Klik op **Bestand selecteren** om het importbestand te selecteren. Zoek en selecteer het .csv-bestand en klik vervolgens op **Openen**.
8. Klik op **OK** om het bestand te uploaden en het installatieproces te starten.
Het systeem installeert alle apparaten die in het .csv-bestand staan.



Opmerking: Als na het importeren een apparaat niet is geïnstalleerd, wordt automatisch een foutenrapport gemaakt en gedownload.

Een apparaat in uw Xerox App-account bewerken of bijwerken

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Apparaten**.
4. Zoek in de lijst met apparaten naar het apparaat dat u wilt bewerken of bijwerken. Klik vervolgens op de apparaatnaam.
De pagina met apparaatgegevens verschijnt.
5. Klik op **Bewerken**.
Het venster Apparaat bewerken verschijnt.
6. Bewerk de benodigde velden.
7. Klik op **OK** om de wijzigingen te bevestigen.
Het systeem slaat de wijzigingen op en controleert vervolgens de verbinding met het apparaat.

Een apparaat verwijderen uit uw Xerox App-account



Opmerking: Voordat u een apparaat uit een Xerox App-account verwijdert, maakt u eerst de installatie van alle App Gallery-apps ongedaan op het apparaat of verwijdert u eerst alle App Gallery-apps van het apparaat. Voor meer informatie raadpleegt u [Installatie van apps ongedaan maken vanaf de pagina Apparaatdetails](#).

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Apparaten**.
4. Zoek in de lijst met apparaten naar het apparaat dat u wilt verwijderen. Klik vervolgens op de apparaatnaam.
De pagina met apparaatgegevens verschijnt.

5. Klik op **Verwijderen** om het apparaat te verwijderen.
Er verschijnt een waarschuwingsbericht.
6. Om aan te geven dat u het waarschuwingsbericht hebt gelezen, schakelt u het selectievakje in. Vervolgens klikt u op **Verwijderen** om het apparaat te verwijderen.
Het apparaat wordt verwijderd uit uw account.


APPARATEN DETECTEREN

Op de pagina Apparaten zoeken vindt u hulpprogramma's voor het automatisch detecteren van apparaten. De pagina biedt ook opties voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van zoekprofielen.



Opmerking: Voordat u een zoekactie start, stelt u eerst een zoekprofiel in.

Een zoekprofiel instellen

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Apparaten > Apparaten zoeken > Profielen**.
Het venster Zoekprofielen verschijnt.
4. Klik op **Profiel toevoegen**.
Het venster Zoekprofiel toevoegen verschijnt.
5. Typ de profielnaam en de SNMP V1/V2-communitynaam.
6. Typ zo nodig een gebruikersnaam en toegangscode voor beheerders.
 Opmerking: Er zijn geen aanmeldgegevens van de beheerder nodig om het apparaat toe te voegen aan een Xerox App-account. Er zijn wel aanmeldgegevens van de beheerder nodig om Xerox® ConnectKey®-apps te installeren of de installatie van deze app ongedaan te maken in Xerox App Gallery.
7. Typ zo nodig de naam en het e-mailadres van de contactpersoon en de apparaattag voor het profiel.
8. Als u gevonden apparaten automatisch aan uw Xerox App-account wilt laten toevoegen, schakelt u het selectievakje bij **Automatisch proberen apparaten toe te voegen aan uw account na ze gevonden te hebben** in.
9. Voeg zo nodig zoekparameters aan het profiel toe:
 - a. Als u specifieke IP-adressen, IP-adresbereiken of hostnamen wilt toevoegen aan het profiel, klikt u op **Adres toevoegen** en geeft u de benodigde gegevens op.
 - b. Als u specifieke IP-adressen, IP-adresbereiken of hostnamen wilt uitsluiten van het profiel, klikt u op **Toevoegen** en geeft u de benodigde gegevens op.
10. Klik op **Toevoegen** om het profiel op te slaan.
11. Klik op **Sluiten** om het venster Zoekprofielen te sluiten.

Apparaten toevoegen via behulp van automatische detectie

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Apparaten > Apparaten zoeken > Discovery starten**.
Er verschijnt een lijst met beschikbare zoekprofielen.
4. Schakel het selectievakje in van de profielen die u wilt gebruiken. Klik vervolgens op **Starten**.
De zoekactie wordt gestart en de apparaten worden weergegeven in de lijst als ze worden gevonden.
5. Als u apparaten uit de lijst wilt toevoegen aan uw account, selecteert u de gewenste apparaten en klikt u op **Apparaten toevoegen**.
6. Klik op **Toevoegen** om uw selectie te bevestigen.



Opmerking: Als u de profielinstelling hebt ingeschakeld voor het automatisch toevoegen van gedetecteerde apparaten aan uw Xerox App-account, probeert het systeem om gedetecteerde apparaten aan uw account toe te voegen. Voor elk apparaat dat niet kan worden toegevoegd, verschijnt het bericht `admin credentials were wrong` (aanmeldgegevens voor beheerder waren onjuist) in de lijst *Gevonden apparaten*. Voor meer informatie raadpleegt u [Een zoekprofiel instellen](#).

Apps beheren vanaf de pagina Apparaatdetails

Voor apparaten die zijn toegevoegd aan uw Xerox App-account, kunt u apps beheren vanaf de pagina Apparaatdetails. Op deze pagina kunt u apps installeren, de installatie van apps ongedaan maken en apps opnieuw installeren op apparaten in uw apparaatlijst.

APPS INSTALLEREN VANAF DE PAGINA APPARAATDETAILS

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Apparaten**.
4. Zoek in de lijst met apparaten naar het apparaat waarop u de apps wilt installeren. Klik vervolgens op de apparaatnaam.
De pagina met apparaatgegevens verschijnt.
5. Klik op **Apps toevoegen**.
6. Zoek, selecteer, koop en installeer de apps. Voor meer informatie over het aanschaffen en installeren van apps raadpleegt u [App-gegevens](#).

INSTALLATIE VAN APPS ONGEDAAN MAKEN VANAF DE PAGINA APPARAATDETAILS

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Apparaten**.
4. Zoek in de lijst met apparaten naar het apparaat waarop u de installatie van apps ongedaan wilt maken. Klik vervolgens op de apparaatnaam.
De pagina met apparaatgegevens verschijnt.
5. Als u de installatie van een app op het apparaat ongedaan wilt maken, klikt u op het pictogram Installatie verwijderen (**X**) voor de app. Als u alle apps van het apparaat wilt verwijderen, klikt u op **Alles verwijderen**.
Er verschijnt een waarschuwingsbericht.
6. Klik op **Installatie verwijderen** om uw selectie te bevestigen, of klik op **Annuleren** om uw selectie te annuleren.

APPS OPNIEUW INSTALLEREN VANAF DE PAGINA APPARAATDETAILS

Als een specifieke app door een andere gebruiker is verwijderd van het apparaat, kunt u de app met deze procedure weer opnieuw installeren.

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Apparaten**.

4. Zoek in de lijst met apparaten naar het apparaat waarop u de apps opnieuw wilt installeren. Klik vervolgens op de apparaatnaam.
De pagina met apparaatgegevens verschijnt.
5. Zoek in de lijst met apps naar de app die u opnieuw wilt installeren en klik op **Opnieuw installeren**.
De app wordt opnieuw geïnstalleerd op het apparaat.

Alle apps

Dit hoofdstuk bevat:

De pagina Alle apps.....	46
App-gegevens.....	47
De juridische documentatie voor een app doorlezen	53

De pagina Alle apps

Gebruikers van Xerox App-accounts kunnen door de beschikbare apps in Xerox App Gallery bladeren zonder zich aan te melden. Als u zich hebt aangemeld bij uw Xerox App-account, verschijnt de pagina Alle apps als standaardweergave in de Xerox App Gallery-webportal.

Op de pagina Alle apps ziet u de beschikbare apps en hebt u toegang tot andere toepassingen en functies van Xerox App Gallery. Functies omvatten de mogelijkheid om te zoeken naar apps en de gegevens van een specifieke app te bekijken.

Apps op de pagina Alle apps met vergelijkbare doelen of functies zijn in specifieke categorieën gegroepeerd. De app-categorieën zijn:

- Business
- Cloud-opslag
- Communicatie
- Creatieve projecten
- Educatie
- Algemeen
- Gezondheidszorg
- Verzekering
- Juridisch
- Mobiele oplossingen
- Productiviteit
- Ondersteuning
- Nutsvoorzieningen
- Xerox Workflow Centraal Platform

App-gegevens

Op de pagina met app-gegevens kunnen aangemelde gebruikers informatie over de geselecteerde app bekijken en de app uitproberen, aanschaffen en installeren. Voor toegang tot de pagina met app-gegevens voor een app, meldt u zich aan bij uw Xerox App-account. Vervolgens zoekt u de gewenste app en klikt u hierop.

Als u een app installeert, wordt de app toegevoegd aan de pagina Mijn apps voor uw account. Voor meer informatie raadpleegt u [De pagina Mijn apps](#).

Afhankelijk van het type app dat u hebt geselecteerd, zijn een of meer van de volgende opties beschikbaar:

Uitproberen

Met deze optie kunt u een app gratis installeren en gedurende een proefperiode gebruiken. Voor meer informatie raadpleegt u [Een proefapp installeren](#).

Installeren

Deze optie is alleen beschikbaar voor gratis apps. Deze hoeft niet te worden aangeschaft. Voor meer informatie raadpleegt u [Een gratis app installeren](#).

Kopen

Deze optie is bedoeld voor apps die eenmalig aangeschaft moeten worden. Deze optie biedt de mogelijkheid van aanschaf per apparaat, of voor een onbeperkt aantal apparaten. Bij aanschaf per apparaat koopt u één app voor elk apparaat. Bij aanschaf voor een onbeperkt aantal apparaten koopt u de app eenmalig en installeert u de app vervolgens op een willekeurig aantal apparaten. Voor meer informatie raadpleegt u [Een app betaald per apparaat aanschaffen en installeren](#) of [Een betaalde, onbeperkte app aanschaffen en installeren](#).

Abonneren

Deze optie is bedoeld voor apps die aangeschaft moeten worden. Deze optie biedt het gemak van een app-abonnement. Abonnementen kunnen tijdsgebaseerd of gebruiksgebaseerd zijn. Tijdsgebaseerde abonnementen verlopen na een geselecteerde tijdsperiode. Gebruiksgebaseerde abonnementen verlopen als de gebruikshoeveelheid is verbruikt of als de eindtijd is bereikt. Met aanschafmodellen hebt u de optie om het abonnement automatisch te verlengen. Voor meer informatie raadpleegt u de volgende hoofdstukken:

- [Een app met tijdsgebaseerd abonnement per apparaat aanschaffen en installeren](#)
- [Een tijdsgebaseerde app met onbeperkt abonnement aanschaffen en installeren](#)
- [Een app met gebruiksgebaseerd abonnement per apparaat aanschaffen en installeren](#)
- [Een gebruiksgebaseerde app met onbeperkt abonnement aanschaffen en installeren](#)

EEN GRATIS APP INSTALLEREN


1. Klik op de pagina met app-gegevens van een app op **Installeren**.

De licentieovereenkomst verschijnt.

2. Lees de licentieovereenkomst. Om aan te geven dat u de licentieovereenkomst accepteert, klikt u op **Mee eens**.

Het venster Installeren verschijnt.

3. Selecteer de apparaten waarop u de app wilt installeren.


 Opmerking: Als er geen apparaten in de lijst staan, klikt u op **Apparaat toevoegen**. Voor meer informatie over het toevoegen van apparaten aan uw Xerox App-account raadpleegt u [Mijn apparaten](#).

4. Klik op **Installeren**.

De voortgang van de installatie van de app wordt weergegeven. Als de installatie klaar is, wordt de status van de app bijgewerkt.

EEN PROEFAPP INSTALLEREN

Sommige apps zijn zodanig geconfigureerd, dat deze aan het einde van de proefperiode automatisch worden verlengd naar een betaald abonnement. Om de proefversie te activeren, geeft u betalingsgegevens op en selecteert u de gewenste abonnementsoptie.

 Opmerking: U kunt de optie voor automatische verlenging uitschakelen tijdens het activeren van de proefversie, of op elk gewenst moment voordat de proefversie verloopt.


1. Klik op de pagina met app-gegevens op **Uitproberen**.

De licentieovereenkomst verschijnt.

2. Lees de licentieovereenkomst. Om aan te geven dat u de licentieovereenkomst accepteert, klikt u op **Mee eens**.


Het venster Installeren verschijnt.

3. Selecteer de apparaten waarop u de proefapp wilt installeren.

 Opmerking: Als er geen apparaten in de lijst staan, klikt u op **Apparaat toevoegen**. Voor meer informatie over het toevoegen van apparaten aan uw Xerox App-account raadpleegt u [Mijn apparaten](#).

4. Klik op **Installeren**.

De voortgang van de installatie van de app wordt weergegeven. Als de installatie klaar is, wordt de status van de app bijgewerkt.

 Opmerking: Sommige apps kunnen naar uw betalingsgegevens vragen wanneer u de Gratis proefversie activeert. Het systeem vraagt u ook om uw gewenste abonnementsopties aan te geven. De proefversie kan automatisch vernieuwd worden als een betaald abonnement wanneer de proefperiode is verlopen. U kunt de optie voor automatische verlenging uitschakelen tijdens het activeren van de proefversie, of op elk gewenst moment voordat de proefversie verloopt.

EEN APP BETAALD PER APPARAAT AANSCHAFFEN EN INSTALLEREN


1. Klik op de pagina met app-gegevens op **Kopen**.

De licentieovereenkomst verschijnt.

2. Lees de licentieovereenkomst. Om aan te geven dat u de licentieovereenkomst accepteert, klikt u op **Mee eens**.


Het venster Installeren verschijnt.

3. Selecteer de apparaten waarop u de app wilt installeren.

 Opmerking: Als er geen apparaten in de lijst staan, klikt u op **Apparaat toevoegen**. Voor meer informatie over het toevoegen van apparaten aan uw Xerox App-account raadpleegt u [Mijn apparaten](#).

4. Klik op **Uitchecken**.

De pagina Factureringsinformatie verschijnt.

 Opmerking: Als u nog niet eerder apps hebt aangeschaft voor uw Xerox App-account, verschijnt het venster Voorkeuren voor creditcard bijwerken. Selecteer de gewenste optie en klik vervolgens op **Opslaan en afrekenen**.

5. Controleer de bestellingsinformatie en voer vervolgens de factureringsinformatie in, of selecteer een eerder gebruikte betalingsmethode.
6. Om de bestelling te plaatsen, klikt u op **Plaats order** en selecteert u vervolgens **Klaar**.

De voortgang van de installatie van de app wordt weergegeven. Als de installatie klaar is, wordt de status van de app bijgewerkt.

EEN BETAALDE, ONBEPERKTE APP AANSCHAFFEN EN INSTALLEREN

1. Klik op de pagina met app-gegevens op **Kopen**.

De licentieovereenkomst verschijnt.

2. Lees de licentieovereenkomst. Om aan te geven dat u de licentieovereenkomst accepteert, klikt u op **Mee eens**.

Er verschijnt een bevestigingsvenster.


3. Klik op **Uitchecken** om uw bestelling te bevestigen.

De pagina Factureringsinformatie verschijnt.

4. Controleer de bestellingsinformatie en voer vervolgens de factureringsinformatie in, of selecteer een eerder gebruikte betalingsmethode.
5. Om de bestelling te plaatsen, klikt u op **Plaats order** en selecteert u vervolgens **Klaar**.

6. Als u de app meteen wilt installeren, gaat u als volgt te werk:

- a. Selecteer de apparaten waarop u de app wilt installeren.

 Opmerking: Als er geen apparaten in de lijst staan, klikt u op **Apparaat toevoegen**. Voor meer informatie over het toevoegen van apparaten aan uw Xerox App-account raadpleegt u [Mijn apparaten](#).

- b. Klik op **Installeren**.

De voortgang van de installatie van de app wordt weergegeven. Als de installatie klaar is, wordt de status van de app bijgewerkt.

7. Als u de app op een later tijdstip wilt installeren, klikt u op **Over slaan**.

De app wordt toegevoegd aan uw catalogus Mijn apps.

EEN APP MET TIJDSGEBASEERD ABONNEMENT PER APPARAAT AANSCHAFFEN EN INSTALLEREN

1. Klik op de pagina met app-gegevens op **Abonneren**.

De licentieovereenkomst verschijnt.

2. Lees de licentieovereenkomst. Om aan te geven dat u de licentieovereenkomst accepteert, klikt u op **Mee eens**.

Het venster Abonneren verschijnt.

3. Selecteer de abonnementsperiode uit de weergegeven opties.
4. Selecteer de apparaten waarop u de app wilt installeren.



Opmerking: Als er geen apparaten in de lijst staan, klikt u op **Apparaat toevoegen**. Voor meer informatie over het toevoegen van apparaten aan uw Xerox App-account raadpleegt u [Mijn apparaten](#).

5. Als u nog meer abonnementen voor de app wilt aanschaffen, typt u het gewenste aantal bij Extra aantal.
6. Klik op **Uitchecken**.

De pagina Factureringsinformatie verschijnt.

7. Controleer de bestellinginformatie en voer vervolgens de factureringsinformatie in, of selecteer een eerder gebruikte betalingsmethode.
8. Om te voorkomen dat het abonnement automatisch wordt verlengd nadat het is verlopen, schakelt u het selectievakje **Automatische verlenging inschakelen** uit.
9. Om de bestelling te plaatsen, klikt u op **Plaats order** en selecteert u vervolgens **Klaar**.

De voortgang van de installatie van de app wordt weergegeven. Als de installatie klaar is, wordt de status van de app bijgewerkt.

EEN TIJDSGEBASEERDE APP MET ONBEPERKT ABONNEMENT AANSCHAFFEN EN INSTALLEREN

1. Klik op de pagina met app-gegevens op **Abonneren**.

De licentieovereenkomst verschijnt.

2. Lees de licentieovereenkomst. Om aan te geven dat u de licentieovereenkomst accepteert, klikt u op **Mee eens**.

Het venster Abonneren verschijnt.

3. Selecteer de abonnementsperiode uit de weergegeven opties.
4. Klik op **Uitchecken**.

De pagina Factureringsinformatie verschijnt.

5. Controleer de bestellinginformatie en voer vervolgens de factureringinformatie in, of selecteer een eerder gebruikte betalingsmethode.
6. Om te voorkomen dat het abonnement automatisch wordt verlengd nadat het is verlopen, schakelt u het selectievakje **Automatische verlenging inschakelen** uit.
7. Om de bestelling te plaatsen, klikt u op **Plaats order** en selecteert u vervolgens **Klaar**.
8. Als u de app meteen wilt installeren, gaat u als volgt te werk:
 - a. Selecteer de apparaten waarop u de app wilt installeren.

 **Opmerking:** Als er geen apparaten in de lijst staan, klikt u op **Apparaat toevoegen**. Voor meer informatie over het toevoegen van apparaten aan uw Xerox App-account raadpleegt u [Mijn apparaten](#).
 - b. Klik op **Installeren**.

De voortgang van de installatie van de app wordt weergegeven. Als de installatie klaar is, wordt de status van de app bijgewerkt.
9. Als u de app op een later tijdstip wilt installeren, klikt u op **Overslaan**.


De app wordt toegevoegd aan uw catalogus Mijn apps.


EEN APP MET GEBRUIKSGBASEERD ABONNEMENT PER APPARAAT AANSCHAFFEN EN INSTALLEREN

1. Klik op de pagina met app-gegevens op **Abonneren**.

De licentieovereenkomst verschijnt.
2. Lees de licentieovereenkomst. Om aan te geven dat u de licentieovereenkomst accepteert, klikt u op **Me eens**.

Het venster Abonneren verschijnt.
3. Selecteer het aantal abonnementen en de tijdsperiode uit de weergegeven opties.

 **Opmerking:** Gebruiksgebaseerde abonnementen verlopen als ze geen resterend gebruik meer hebben of als de einddatum van het abonnement is bereikt.
4. Selecteer de apparaten waarop u de app wilt installeren.

 **Opmerking:** Als er geen apparaten in de lijst staan, klikt u op **Apparaat toevoegen**. Voor meer informatie over het toevoegen van apparaten aan uw Xerox App-account raadpleegt u [Mijn apparaten](#).
5. Klik op **Uitchecken**.

De pagina Factureringsinformatie verschijnt.
6. Controleer de bestellinginformatie en voer vervolgens de factureringinformatie in, of selecteer een eerder gebruikte betalingsmethode.
7. Om te voorkomen dat het abonnement automatisch wordt verlengd nadat het is verlopen, schakelt u het selectievakje **Automatische verlenging inschakelen** uit.

- Om de bestelling te plaatsen, klikt u op **Plaats order** en selecteert u vervolgens **Klaar**.

De voortgang van de installatie van de app wordt weergegeven. Als de installatie klaar is, wordt de status van de app bijgewerkt.

EEN GEBRUIKSGBASEERDE APP MET ONBEPERKT ABONNEMENT AANSCHAFFEN EN INSTALLEREN

- Klik op de pagina met app-gegevens op **Abonneren**.

De licentieovereenkomst verschijnt.

- Lees de licentieovereenkomst. Om aan te geven dat u de licentieovereenkomst accepteert, klikt u op **Mee eens**.

Het venster Abonneren verschijnt.

- Selecteer het aantal abonnementen en de tijdsperiode uit de weergegeven opties.



Opmerking: Gebruiksgebaseerde abonnementen verlopen als ze geen resterend gebruik meer hebben of als de einddatum van het abonnement is bereikt.

- Klik op **Uitchecken**.

De pagina Factureringsinformatie verschijnt.

- Controleer de bestellingsinformatie en voer vervolgens de factureringsinformatie in, of selecteer een eerder gebruikte betalingsmethode.

- Om te voorkomen dat het abonnement automatisch wordt verlengd nadat het is verlopen, schakelt u het selectievakje **Automatische verlenging inschakelen** uit.

- Om de bestelling te plaatsen, klikt u op **Plaats order** en selecteert u vervolgens **Klaar**.

- Als u de app meteen wilt installeren, gaat u als volgt te werk:

- Selecteer de apparaten waarop u de app wilt installeren.



Opmerking: Als er geen apparaten in de lijst staan, klikt u op **Apparaat toevoegen**. Voor meer informatie over het toevoegen van apparaten aan uw Xerox App-account raadpleegt u [Mijn apparaten](#).

- Klik op **Installeren**.

De voortgang van de installatie van de app wordt weergegeven. Als de installatie klaar is, wordt de status van de app bijgewerkt.

- Als u de app op een later tijdstip wilt installeren, klikt u op **Overslaan**.

De app wordt toegevoegd aan uw catalogus Mijn apps.

De juridische documentatie voor een app doorlezen

Als u de pagina met app-gegevens voor een app opent, kunt u de juridische documentatie voor de betreffende app bekijken. Een of meer van de volgende documenten zijn beschikbaar:

- Licentieovereenkomst
- Privacyverklaring
- Openbaarmaking software

De juridische documentatie voor een app bekijken:

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Alle apps**.
4. Zoek de app waarover u meer wilt weten en klik vervolgens op het app-pictogram.
De pagina met app-gegevens verschijnt.
5. In het gedeelte Legal (Juridisch) kunt u het document selecteren dat u wilt bekijken.
Het documentvenster verschijnt.
6. Lees het document door.
7. Sluit het venster om terug te keren naar de pagina met app-gegevens.

Alle apps

Mijn apps

Dit hoofdstuk bevat:

De pagina Mijn apps.....	56
Apps bijwerken, de installatie van apps ongedaan maken of apps opnieuw installeren	57
Een app instellen als standaard walk-upschermbg op Xerox®-apparaten.....	59

De pagina Mijn apps

Als u bent aangemeld, verschijnt er op de pagina Mijn apps een catalogus met apps die op de volgende manieren zijn toegevoegd:

- De app is geïnstalleerd op een of meer apparaten die u aan uw account hebt toegevoegd.
- De app was eerder geïnstalleerd op een of meer apparaten die u aan uw account hebt toegevoegd.
- De app is aangeschaft via uw Xerox App-account.
- De app is met u gedeeld.

De catalogus met apps in Mijn apps is in drie kolommen ingedeeld:

Kolom App

In deze kolom staan de naam en het pictogram van geïnstalleerde, aangeschafte of gedeelde apps.

Abonnementmeldingen

In deze kolom wordt de status van het abonnement aangegeven: verlopen of binnenkort aflopend.

Apparaten geïnstalleerd op

In deze kolom staat het aantal apparaten waarop een app is geïnstalleerd.



Opmerking: Als er een nieuwe versie van de app beschikbaar is, verschijnt het bericht `Update beschikbaar`. Voor informatie over het bijwerken van apps in de Xerox App Gallery-webportal raadpleegt u [Een app bijwerken in Mijn apps](#).

Apps bijwerken, de installatie van apps ongedaan maken of apps opnieuw installeren

In de Xerox App Gallery-webportal kunt u op de pagina Mijn apps apps bijwerken, de installatie van apps ongedaan maken of apps opnieuw installeren op de apparaten die u aan uw Xerox App-account hebt toegevoegd.

Voor informatie over het installeren van nieuwe apps raadpleegt u [App-gegevens](#).

EEN APP BIJWERKEN IN MIJN APPS

Als er een nieuwe versie van de app beschikbaar is, verschijnt het bericht Update beschikbaar op de pagina Mijn apps. Het bericht verschijnt voor elk apparaat waarop u de app hebt geïnstalleerd.

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Mijn apps**.
4. Om de app te zoeken, gebruikt u het kenmerk Update Available (Update beschikbaar) en klikt u vervolgens op de app.

Er verschijnt een scherm met de installatiegegevens voor de geselecteerde app.

5. Om de app op afzonderlijke apparaten bij te werken, klikt u op elk apparaat op **Update** (Bijwerken). Of om de update op alle bijbehorende apparaten te installeren, klikt u op **Update all** (Alle bijwerken). De geïnstalleerde app wordt bijgewerkt met de nieuwe versie van de app.



Opmerking: Als een app eenmaal is bijgewerkt, kan de appversie niet meer worden teruggedraaid.

DE INSTALLATIE VAN EEN APP ONGEDAAN MAKEN IN MIJN APPS

Als u de installatie van een app ongedaan wilt maken, en deze app is ingesteld als standaard walk-upschermb voor een apparaat, moet u eerst de instelling voor het standaard walk-upschermb wijzigen. Maak daarna de installatie van de app ongedaan. Voor meer informatie raadpleegt u [Een app instellen als standaard walk-upschermb op Xerox®-apparaten](#).

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Mijn apps**.
4. Zoek in de lijst naar de app waarvan u de installatie ongedaan wilt maken en klik erop.

De pagina met app-gegevens verschijnt.

5. Als u de installatie van de app op een specifieke apparaat ongedaan wilt maken, klikt u op het pictogram Installatie verwijderen (X) voor het apparaat. Als u de installatie van de app op alle apparaten ongedaan wilt maken, klikt u op **Alles verwijderen**.

Er verschijnt een bevestigingsbericht.

6. Klik op **Installatie verwijderen** om uw selectie te bevestigen, of klik op **Annuleren** om uw selectie te annuleren.

EEN APP OPNIEUW INSTALLEREN VANUIT MIJN APPS

Een app op slechts één apparaat opnieuw installeren:

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Mijn apps**.
4. Zoek in de lijst naar de app die u opnieuw wilt installeren en klik erop. De pagina met app-gegevens verschijnt.
5. Zoek het apparaat waarop u de app opnieuw wilt installeren en klik vervolgens op **Opnieuw installeren**. Als uw app niet opnieuw wordt geïnstalleerd, raadpleegt u [Problemen oplossen](#).

EEN APP VERWIJDEREN UIT MIJN APPS

Als u een verlopen app of proefversie wilt verwijderen, doet u het volgende:

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op **Mijn apps**.
4. Zoek in de lijst naar de app die u wilt verwijderen. Selecteer **Verwijderen**.
Accepteer het bericht.

Een app instellen als standaard walk-upscherf op Xerox®-apparaten

XEROX® ALTALINK®-APPARATEN EN I-SERIE-APPARATEN MET XEROX® CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE


Er kan een specifieke app worden ingesteld als standaard walk-upscherf voor Xerox®-apparaten. Het standaard walk-upscherf is het beginscherf van het apparaat. Het walk-upscherf verschijnt als het apparaat wordt ingeschakeld of uit de energiespaarstand wordt gehaald, of als u op de toets Home drukt.

 **Opmerking:** Als u een app wilt instellen als het standaard walk-upscherf voor een Xerox®-apparaat, gebruikt u de Embedded Web Server of Xerox® CentreWare Internet Services voor het apparaat. Voordat u een app instelt als het standaard walk-upscherf voor een apparaat, moet u eerst zorgen dat de app op dat apparaat is geïnstalleerd.

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw Xerox®-apparaat in het adresveld en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.


De pagina van de Embedded Web Server of Xerox® CentreWare Internet Services voor uw apparaat wordt geopend.

2. Voor aanmelding als beheerder klikt u op **Aanmelden** en voert u vervolgens de aanmeldgegevens van de beheerder in.
3. Klik op **Eigenschappen**.
4. In het gedeelte Algemene instellingen klikt u op **Standaardinstellingen van welkomstscherf**.
5. Op het scherm Standaardinstellingen van welkomstscherf klikt u op de pijl omlaag om het menu te openen.
6. Blader door de lijst met beschikbare apps. In de lijst selecteert u de app die moet verschijnen als standaard walk-upscherf.
7. Klik op **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan.

 **Opmerking:** Als u de selectie voor het standaard walk-upscherf wilt wijzigen, werkt u de instelling **Standaardinstellingen van welkomstscherf**. Wijzig de instelling in het beginscherf of een andere app.

XEROX® VERSALINK®-APPARATEN

Er kan een specifieke app worden ingesteld als standaard walk-upscherf voor Xerox®-apparaten. Het standaard walk-upscherf is het beginscherf van het apparaat. Het walk-upscherf verschijnt als het apparaat wordt ingeschakeld of uit de energiespaarstand wordt gehaald, of als u op de toets Home drukt.

 **Opmerking:** Om een app in te stellen als het standaard walk-upscherf, gebruikt u de Embedded Web Server voor het apparaat. Als de app is geïnstalleerd op dat apparaat, kunt u de app instellen als het standaard walk-upscherf.

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw Xerox®-apparaat in het adresveld en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.

De pagina van de Embedded Web Server voor uw apparaat wordt geopend.

2. Voor aanmelding als beheerder klikt u op **Aanmelden** en voert u vervolgens de aanmeldgegevens van de beheerder in.
3. Klik op het tabblad **Apps** en selecteer vervolgens **Voorkeuren**.
4. Klik op de pijl omlaag om het menu te openen en door de lijst met beschikbare apps te bladeren.
5. In de lijst selecteert u de app die als standaard walk-upschermbout moet verschijnen.

De app verschijnt als standaard walk-upschermbout voor het apparaat.



Opmerking: Als u de selectie voor het standaard walk-upschermbout wilt wijzigen, werkt u de instelling **Standaardinstellingen van welkomstschermbout**. Wijzig de instelling in het beginschermbout of een andere app.

Procedures Xerox App Gallery-app

Dit hoofdstuk bevat:

Overzicht Xerox App Gallery-app	62
Aanmelden bij uw Xerox App-account vanuit de Xerox App Gallery-app.....	63
Aanmeldgegevens van een apparaat toevoegen aan uw Xerox App-account.....	64
Een gratis app installeren vanuit de Xerox App Gallery-app	65
Een app bijwerken vanuit de Xerox App Gallery-app.....	66
Aanmeldgegevens van Xerox App Gallery-account opslaan voor Xerox App Gallery-app.....	67
Aanmeldgegevens van Xerox App Gallery-account verwijderen uit de Xerox App Gallery-app.....	68

Overzicht Xerox App Gallery-app

Als u de Xerox App Gallery-app selecteert op het bedieningspaneel van het apparaat, kunt u door Xerox App Gallery bladeren en zich aanmelden bij uw Xerox App-account. Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u aanvullende functies van App Gallery uitvoeren, zoals apps installeren en bijwerken. U hoeft zich niet aan te melden om door de beschikbare apps in App Gallery te bladeren.

U kunt de Xerox App Gallery-app installeren op apparaten waarop deze app momenteel niet is geïnstalleerd. Als de Xerox App Gallery-app niet op een apparaat is geïnstalleerd, is deze beschikbaar via de Xerox App Gallery-webportal.

Om de Xerox App Gallery-app te kunnen gebruiken, heeft uw apparaat het volgende nodig:

- Een tot stand gebrachte netwerkverbinding
- Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) versie 3.5 of later geïnstalleerd



Opmerking:

- SSL-certificaten zorgen voor beveiligde overdracht van persoonlijke en gevoelige gegevens over netwerkverbindingen. Als validatie van SSL-certificaten uitgeschakeld is, is de beveiligde overdracht van persoonlijke of gevoelige informatie kwetsbaar.
- Xerox raadt u aan om de optie Servercertificaten controleren op uw Xerox®-apparaat in te schakelen, hoewel deze instelling problemen met de andere applicaties kan veroorzaken. Voor meer informatie zoekt u op de Xerox App Gallery-pagina voor de productondersteuning naar servercertificaten op <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery>.


Aanmelden bij uw Xerox App-account vanuit de Xerox App Gallery-app

 **Opmerking:** Als u zich aanmeldt bij uw Xerox App-account op het apparaat, wordt het apparaat automatisch toegevoegd aan de pagina Mijn apparaten voor uw account. Om te zorgen dat het systeem goed kan communiceren met het apparaat, gebruikt u de Xerox App Gallery-webportal om aanmeldgegevens van beheerders aan het apparaat toe te voegen voor uw Xerox App-account. Voor meer informatie raadpleegt u [Aanmeldgegevens van een apparaat toevoegen aan uw Xerox App-account](#).

1. Druk op het bedieningspaneel van het apparaat op de toets **Home**.
2. Selecteer het app-pictogram **Xerox App Gallery**.

De Xerox App Gallery verschijnt.

3. Selecteer **Aanmelden**.

 **Opmerking:** Als een andere gebruiker al is aangemeld bij de app, verschijnt de naam van de aangemelde gebruiker linksboven op het scherm. Om de gebruiker af te melden, selecteert u de naam van de aangemelde gebruiker en selecteert u vervolgens **Afmelden**.

4. Typ het e-mailadres van uw Xerox App-account door **E-mail invoeren** te selecteren en vervolgens het toetsenbord op het aanraakscherm te gebruiken.
5. Wanneer u klaar bent, selecteert u **Volgende**.
6. Voor accounts die zijn geconfigureerd met Xerox-verificatie selecteert u **Wachtwoord invoeren** en gebruikt u het toetsenbord van het aanraakscherm om uw wachtwoord in te voeren. Voor accounts die zijn geconfigureerd voor verificatie met een identiteitsprovider, typt u de informatie die uw identiteitsprovider nodig heeft via het toetsenbord van het aanraakscherm.
7. Selecteer **OK** om u aan te melden.

Aanmeldgegevens van een apparaat toevoegen aan uw Xerox App-account

Als u de Xerox App Gallery-app gebruikt om een apparaat toe te voegen aan uw Xerox App-account, worden de modelnaam en het IP-adres van het apparaat automatisch toegevoegd aan uw lijst met apparaten. Voor een goede communicatie tussen de Xerox App Gallery-webportal en het apparaat, voegt u in Xerox App Gallery aanmeldgegevens van de beheerder toe voor het apparaat.

1. Ga naar <https://appgallery.services.xerox.com>.
2. Meld u aan bij uw Xerox App-account.
3. Klik op het tabblad **Apparaten**.
4. Zoek en selecteer het apparaat dat automatisch via de Xerox App Gallery-app is toegevoegd. De pagina met apparaatgegevens verschijnt.
5. Klik op **Bewerken**.
Het scherm Apparaat bewerken verschijnt.
6. Voer een gebruikersnaam en toegangscode van de beheerder voor het apparaat in.
7. Klik op **OK**.
De aanmeldgegevens van de beheerder worden aan het apparaat toegevoegd.

Een gratis app installeren vanuit de Xerox App Gallery-app

1. Meld u aan bij uw Xerox App-account op uw Xerox®-apparaat. Voor meer informatie raadpleegt u [Aanmelden bij uw Xerox App-account vanuit de Xerox App Gallery-app](#).

De pagina Alle apps verschijnt.

2. Selecteer het app-pictogram van de app die u wilt installeren.

De pagina met app-gegevens verschijnt.

3. Selecteer **Installeren**.

De Licentieovereenkomst verschijnt.



Opmerking: Als de door u geselecteerde app een betaalde app is, is de optie **Installeren** niet beschikbaar. Gebruik de Xerox App Gallery-webportal om betaalde apps te installeren. Voor meer informatie raadpleegt u [App-gegevens](#).

4. Lees de Licentieovereenkomst. Selecteer **Mee eens** om de voorwaarden te accepteren en de app te installeren.

De app wordt geïnstalleerd. Als de app is geïnstalleerd, verschijnt er een bevestigingsbericht.

5. Selecteer **X** om de pagina met app-gegevens te sluiten.

6. Als u zich wilt afmelden, selecteert linksboven op het scherm uw gebruikersnaam en selecteert u vervolgens **Afmelden**.

7. Als u wilt terugkeren naar het beginscherm, drukt u op de toets **Home**.

De pas geïnstalleerde app verschijnt op het beginscherm. De app wordt toegevoegd aan uw lijst Mijn apps voor uw Xerox App-account.

Een app bijwerken vanuit de Xerox App Gallery-app

1. Meld u aan bij uw Xerox App-account op uw Xerox®-apparaat. Voor meer informatie raadpleegt u [Aanmelden bij uw Xerox App-account vanuit de Xerox App Gallery-app](#).

De pagina Alle apps verschijnt.

2. Selecteer **Mijn apps**.

Als er updates van de app beschikbaar zijn, verschijnt het bericht *Beschikbare updates*.

3. Om een app bij te werken, voert u een van de volgende stappen uit.
 - Als u een specifieke app wilt bijwerken, zoekt u het app-pictogram op en selecteert u vervolgens **Bijwerken**.
 - Als u alle beschikbare app-updates wilt installeren, selecteert u **Alles bijwerken**.

4. Selecteer **Mee eens** om de updates te installeren.

Als de update klaar is, verdwijnt het bericht *Beschikbare updates* en verdwijnen de opties voor de update.

5. Als u zich wilt afmelden, selecteert linksboven op het scherm uw gebruikersnaam en selecteert u vervolgens **Afmelden**.
6. Als u wilt terugkeren naar het beginscherf, drukt u op de toets **Home**.

Aanmeldgegevens van Xerox App Gallery-account opslaan voor Xerox App Gallery-app

Als u zich als beheerder aanmeldt bij uw apparaat, kunt u de aanmeldgegevens van de Xerox App-account opslaan voor de Xerox App Gallery-app.

Als u de aanmeldgegevens van de Xerox App-account opslaat, hebben alle gebruikers toegang tot de opgeslagen Xerox App-account op het apparaat. Er zijn geen afzonderlijke accountaanmeldgegevens nodig.

1. Druk op het bedieningspaneel van het apparaat op de toets **Home**.
2. Meld u als beheerder aan op het apparaat.



Opmerking: Voor informatie over het aanmelden als beheerder, raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) voor uw apparaat.

3. Selecteer het app-pictogram **Xerox App Gallery**.

Het scherm Xerox App Gallery verschijnt.

4. Selecteer **Aanmelden**.



Opmerking:

- Als een andere gebruiker is aangemeld bij de app, verschijnt de naam van de aangemelde gebruiker linksboven op het scherm. Om de gebruiker af te melden, selecteert u de naam van de aangemelde gebruiker en selecteert u vervolgens **Afmelden**.
- Als de aanmeldgegevens van de Xerox App-account eerder zijn opgeslagen, kunt u de gebruiker afmelden en de opgeslagen aanmeldgegevens verwijderen van het apparaat door **Instellingen > Account van dit apparaat verwijderen** te selecteren.

5. Typ het e-mailadres van de Xerox App-account door **E-mail invoeren** te selecteren en vervolgens het toetsenbord op het aanraakscherm te gebruiken.
6. Typ de toegangscode van de Xerox App-account door **Toegangscode invoeren** te selecteren en vervolgens het toetsenbord op het aanraakscherm te gebruiken.
7. Selecteer **OK** om u aan te melden.


Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u de Xerox App-account wilt gebruiken om alle gebruikers toe te staan om apps te installeren.

8. Als u alle gebruikers wilt toestaan om app te installeren via de Xerox App-account, selecteert u **Deze account gebruiken**.

De aanmeldgegevens van de account worden opgeslagen.


Aanmeldgegevens van Xerox App Gallery-account verwijderen uit de Xerox App Gallery-app

Als u zich als beheerder aanmeldt bij uw apparaat, kunt u de opgeslagen aanmeldgegevens van de Xerox App Gallery-app verwijderen. Dit omvat het e-mailadres en de toegangscode van de Xerox App-account.

 **Opmerking:** Als u opgeslagen aanmeldgegevens van een account verwijdert, kunnen gebruikers wel door de Xerox App Gallery bladeren, maar moeten zich aanmelden om bepaalde functies uit te voeren, zoals het installeren van apps.

Aanmeldgegevens van Xerox App-account verwijderen:

1. Druk op het bedieningspaneel van het apparaat op de toets **Home**.
2. Meld u als beheerder aan op het apparaat.

 **Opmerking:** Voor informatie over het aanmelden als beheerder, raadpleegt u de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) voor uw apparaat.

3. Selecteer het app-pictogram **Xerox App Gallery**.
Het scherm App Gallery verschijnt.
4. Selecteer **Instellingen**.
Het scherm Instellingen verschijnt.
5. Als u de account wilt verwijderen, selecteert u **Account van dit apparaat verwijderen**.
Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd om uw selectie te bevestigen.
6. Selecteer **Uitloggen en verwijderen** om uw selectie te bevestigen.
De account wordt afgemeld en de aanmeldgegevens van de account worden verwijderd.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat:

Problemen met de Xerox App-account.....	70
Problemen met het apparaat van de Xerox App Gallery-webportal.....	74
App-problemen met Xerox App Gallery-webportaal.....	76
Problemen bij de aanschaf van apps.....	77

In dit hoofdstuk leest u hoe u problemen en kwesties met Xerox App Gallery opzoekt en oplost.

Problemen met de Xerox App-account

ER KAN GEEN XEROX APP-ACCOUNT WORDEN GEMAAKT

U kunt een Xerox App-account maken vanuit de Xerox App Gallery-webportal.


Het maken van een account kan door verschillende oorzaken mislukken. Een e-mailadres wordt bijvoorbeeld niet geaccepteerd als het adres al is gebruikt.

Voer de volgende stappen uit:

1. Gebruik een ander e-mailadres voor het maken van uw account.
2. Controleer of de e-mail van Xerox App Gallery in uw map met ongewenste e-mail is terechtgekomen.
3. Als de e-mail van Xerox App Gallery in uw e-mailpostvak IN staat, kunt u uw nieuwe account gaan gebruiken. Klik daartoe op **Browse naar apps**.

 Opmerking: Kenmerk het bericht als *Geen ongewenste e-mail*, zodat u in de toekomst e-mails van Xerox App Gallery blijft ontvangen. Als er geen e-mail is ontvangen in uw postvak IN of in de map met ongewenste e-mail, kan er een tijdelijke storing op de e-mailserver zijn opgetreden.

4. Als u een e-mail met feedback wilt sturen aan het Xerox App Gallery-ondersteuningsteam, doet u het volgende:
 - a. Open de Xerox App Gallery-webportal op <https://appgallery.services.xerox.com/#!/home>.
 - b. Klik op het pictogram Help (?).
 - c. Klik in het venster Help op **Feedback**.
 - d. Als u het Xerox App Gallery-ondersteuningsteam op de hoogte wilt stellen van een probleem, stuurt u een e-mail naar xerox.app.gallery.feedback@xerox.com.

 Opmerking: Als u een e-mail naar de Xerox App Gallery-ondersteuning stuurt, geef dan het e-mailadres op dat u hebt gebruikt voor het maken van uw Xerox App-account.

Gerelateerde onderwerpen:

[Een Xerox App-account maken vanuit de Xerox App Gallery-webportal](#)

WACHTWOORD VERGETEN OF VERGRENDELDE XEROX APP-ACCOUNT

Als u het wachtwoord van uw Xerox App-account bent vergeten, of als uw account is vergrendeld, kunt u het wachtwoord opnieuw instellen.

 Opmerking: Na een aantal onjuiste aanmeldpogingen wordt een Xerox App-account vergrendeld.

Om het wachtwoord van uw Xerox App-account opnieuw in te stellen in de Xerox App Gallery-webportal, raadpleegt u [Het wachtwoord van uw Xerox App-account opnieuw instellen](#). Volg de stappen om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

KAN GEEN VERBINDING MAKEN MET DE XEROX APP GALLERY-WEBPORTAL

Als u geen verbinding kunt maken met de Xerox App Gallery-webportal, doet u het volgende:

1. Zorg dat uw computer toegang tot het netwerk heeft.
2. Controleer de beveiligingsinstellingen van uw webbrowser. Voor meer informatie raadpleegt u [Beveiligingsinstellingen webbrowsers](#).

KAN GEEN VERBINDING MAKEN MET DE XEROX APP GALLERY-APP

Xerox® AltaLink®-apparaten en i-serie-apparaten met Xerox® ConnectKey®-technologie

Er verschijnt een bericht waarin staat *The App Gallery Server could not be found or is unavailable* (De App Gallery-server is niet gevonden of is niet beschikbaar).

Als u geen verbinding kunt maken met de Xerox App Gallery-app op uw Xerox®-apparaat, controleert u of de proxyserver is ingeschakeld voor Instelling uitbreidbare dienst. Voor meer informatie raadpleegt u [De proxyserver configureren voor Xerox® AltaLink®-apparaten](#) of [De proxyserver configureren voor i-serie-apparaten met Xerox® ConnectKey®-technologie](#).



Opmerking: Voor sommige app-installaties is een proxyserver vereist voor verbinding met het internet.

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw Xerox®-apparaat in het adresveld en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.
De pagina van de Embedded Web Server of Xerox® CentreWare Internet Services voor uw apparaat wordt geopend.
2. Voor aanmelding als beheerder klikt u op **Aanmelden** en voert u vervolgens de aanmeldgegevens van de beheerder in.
3. Selecteer **Eigenschappen > Algemene instellingen > Instelling uitbreidbare dienst**.
De pagina Instelling uitbreidbare dienst verschijnt.
4. Selecteer **Proxy** in het menu Proxyserver.
5. Controleer in het subgedeelte HTTP, HTTPS of de proxyserver is ingeschakeld en of de gegevens van de proxyserver worden weergegeven.
6. Als er geen proxyserver is ingeschakeld en de gegevens van de proxyserver niet worden weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
 - a. Klik op **Bewerken** in het subgedeelte HTTP, HTTPS.
 - b. Schakel het selectievakje **Ingeschakeld** in bij HTTP-proxyserver.
 - c. Configureer de benodigde instellingen van de proxyserver.
 - d. Om de wijzigingen op te slaan, klikt u op **Opslaan**
 - e. Als u de wijzigingen hebt opgeslagen, kunt u terugkeren naar de pagina Instelling uitbreidbare dienst door op **Annuleren** te klikken.

7. Als u andere configuratie-instellingen voor HTTPS wilt gebruiken, schakelt u **Instellingen voor alle protocollen gebruiken** in het subgedeelte HTTP, HTTPS uit.


Het subgedeelte HTTPS verschijnt.

8. Configureer de benodigde instellingen van de HTTPS-proxyserver.
9. Om de wijzigingen op te slaan, klikt u op **Toepassen**.

Xerox® VersaLink®-apparaten

Er verschijnt een bericht waarin staat `The App Gallery Server could not be found or is unavailable` (De App Gallery-server is niet gevonden of is niet beschikbaar).

Als u geen verbinding kunt maken met de Xerox App Gallery-app op uw Xerox®-apparaat, controleert u of de proxyserver is ingeschakeld voor Instelling uitbreidbare dienst. Voor meer informatie raadpleegt u [De proxyserver configureren voor Xerox® VersaLink®-apparaten](#).

 **Opmerking:** Voor sommige app-installaties is een proxyserver vereist voor verbinding met het internet.

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw Xerox-apparaat in het adresveld en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.

De pagina van de Embedded Web Server voor uw apparaat wordt geopend.

2. Voor aanmelding als beheerder klikt u op **Aanmelden** en voert u vervolgens de aanmeldgegevens van de beheerder in.
3. Klik op **Apps > EIP-instellingen**.

De pagina Instelling uitbreidbare dienst verschijnt.

4. Controleer in het subgedeelte HTTP, HTTPS of de proxyserver is ingeschakeld en of de gegevens van de proxyserver worden weergegeven.
5. Als de proxyserver niet is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit:
 - a. Klik op de wisselknop **Proxyserver van apparaat gebruiken**.


Als er een proxyserver voor het apparaat is geconfigureerd, verschijnt de serverinformatie.
 - b. Om de proxyserver te configureren, klikt u op **Instellingen** en klikt u vervolgens op **Handmatig**.
 - c. Voer op de pagina Proxyserver de benodigde informatie in en klik op **OK**.

6. Sluit het browservenster.

PrimeLink®-apparaten met Xerox® ConnectKey®-technology

Er verschijnt een bericht waarin staat `The App Gallery Server could not be found or is unavailable` (De App Gallery-server is niet gevonden of is niet beschikbaar).

Als u geen verbinding kunt maken met de Xerox App Gallery-app op uw Xerox®-apparaat, controleert u of de proxyserver is ingeschakeld voor Instelling uitbreidbare dienst.

 **Opmerking:** Voor sommige app-installaties is een proxyserver vereist voor verbinding met het internet.

1. Open een webbrowser op uw computer. Typ het IP-adres van uw Xerox®-apparaat in het adresveld en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.

De pagina van de Embedded Web Server voor uw apparaat wordt geopend.

2. Voor aanmelding als beheerder klikt u op **Aanmelden** en voert u vervolgens de aanmeldgegevens van de beheerder in.
3. Klik op **Eigenschappen**.
4. In het gedeelte Algemene instellingen klikt u op **Instelling uitbreidbare dienst**.
De pagina Instelling uitbreidbare dienst verschijnt.
5. Om te controleren of de proxyserver is ingeschakeld en de proxygegevens worden weergegeven, voert u de volgende stappen uit:
 - a. In het gedeelte Proxyserver klikt u op **Configureren**.
 - b. In het gedeelte HTTP, HTTPS controleert u of de proxyserver is ingeschakeld en of de proxygegevens worden weergegeven.
6. Als de proxyserver niet is ingeschakeld, voert u de volgende stappen uit:
 - a. In het gedeelte Proxyserver klikt u op **Configureren**.
 - b. Bij HTTP-proxyserver schakelt u het selectievakje in. Vervolgens klikt u op **Toepassen**.
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
 - c. Klik op **OK** om het bericht te sluiten.
De pagina Instelling uitbreidbare dienst verschijnt.
 - d. Klik op **Toepassen** om de instellingen op te slaan.
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
 - e. Klik op **OK** om het bericht te sluiten.
7. Sluit het browservenster.

Problemen met het apparaat van de Xerox App Gallery-webportal

INVOEGTOEPASSING OF EXTENSIE VOOR WEBBROWSER

Communicatie tussen de Xerox App Gallery-webportal en uw Xerox®-apparaat mogelijk maken:

1. Zorg dat u de Xerox® Device Connector-invoegtoepassing of -extensie voor uw webbrowser hebt geïnstalleerd en ingeschakeld. Raadpleeg [De Xerox® Device Connector-invoegtoepassing of -extensie installeren](#).
2. Controleer of de beveiligingsinstellingen van de webbrowser zijn geconfigureerd voor het toestaan van invoegtoepassingen of extensies van derden. Raadpleeg [Beveiligingsinstellingen webbrowsers](#).
3. Controleer of de juiste EIP-instellingen zijn ingeschakeld. Raadpleeg [Instellingen Xerox Extensible Interface Platform®](#).

ER KAN GEEN APPARAAT AAN EEN XEROX APP GALLERY-ACCOUNT WORDEN TOEVOEGEN VANUIT DE XEROX APP GALLERY-WEBPORTAL

Als u een apparaat voor het eerst vanuit de Xerox App Gallery-webportal toevoegt, verschijnt er een bericht. Het bericht geeft aan dat er toestemming nodig is om Xerox® Device Connector als invoegtoepassing voor Internet Explorer of als Google Chrome-extensie te installeren.



Opmerking: Voor Microsoft Edge installeert u de Google Chrome-extensie.

Als u apps wilt installeren, controleert u eerst of de invoegtoepassing of extensie voor Xerox® Device Connector is geïnstalleerd en ingeschakeld. Dit proces maakt communicatie tussen de Xerox App Gallery-webportal en het apparaat mogelijk.

Controleer het volgende:

1. Als u een apparaat toevoegt, geeft de webbrowser een bericht weer dat de connector-invoegtoepassing of extensie vereist is. Controleer of de connector voor de webbrowser is geïnstalleerd en ingeschakeld. Raadpleeg [De Xerox® Device Connector-invoegtoepassing of -extensie installeren](#).
2. Controleer of het apparaat operationeel en aangesloten is op het netwerk, en of de beveiligingsinstellingen van de webbrowser zijn geconfigureerd. Raadpleeg [Beveiligingsinstellingen webbrowsers](#).
3. Zorg dat het IP-adres van het apparaat juist is.
4. Zorg dat het apparaat Xerox Extensible Interface Platform® versie 3.5 of later ondersteunt.
5. Zorg dat er niet meer dan één browserextensie is geïnstalleerd op de browser waarop Xerox App Gallery wordt uitgevoerd. Als u meer dan een extensie hebt, maakt u de installatie van de extra extensies ongedaan en vernieuwt u vervolgens de browser. Installeer de browserextensie opnieuw en probeer het apparaat toe te voegen.
6. Controleer voor Xerox® AltaLink®-apparaten of de instellingen voor apparaatdatum en -tijd binnen 5 minuten van de werkelijke tijd vallen.

APPARATEN WORDEN NIET WEERGEGEVEN IN DE XEROX APP GALLERY-WEBPORTAL

Apparaten die u toevoegt aan uw Xerox App-account, worden weergegeven op de pagina Apparaten in de Xerox App Gallery-webportal.

Om apparaten handmatig toe te voegen aan een Xerox App-account, voert u het IP-adres van het apparaat en andere verwante informatie in. Raadpleeg [Mijn apparaten](#).

Om te zorgen dat Xerox App Gallery kan communiceren met het apparaat, controleert u of de ActiveX-besturingselementen voor Internet Explorer of de extensies van derden voor Google Chrome zijn ingeschakeld. Raadpleeg een van de volgende hoofdstukken:

- [Beveiligingsinstellingen webbrowsers](#)
- [De Xerox® Device Connector-invoegtoepassing of -extensie installeren](#)

App-problemen met Xerox App Gallery-webportaal

ER KUNNEN GEEN APPS WORDEN GEÏNSTALLEERD VANUIT DE XEROX APP GALLERY-WEBPORTAL

1. Controleer of de Xerox® Device Connector-invoegtoepassing of -extensie is geïnstalleerd en ingeschakeld. Raadpleeg [De Xerox® Device Connector-invoegtoepassing of -extensie installeren](#).
2. Controleer in de Xerox App Gallery-webportal of de apparaten waarop u de apps wilt installeren, zijn toegevoegd aan uw Xerox App-account. Raadpleeg [Mijn apparaten](#).
3. Controleer in de Xerox App Gallery-webportal of de apparaten op de pagina Apparaten zijn geconfigureerd met geldige aanmeldgegevens voor de beheerder. De gebruikersnaam en toegangscode van een beheerder zijn verplicht. Raadpleeg [Aanmeldgegevens van een apparaat toevoegen aan uw Xerox App-account](#).
4. Zorg dat het IP-adres van het apparaat niet is gewijzigd. Als het IP-adres is gewijzigd, moet u het bijwerken. Raadpleeg [Een apparaat in uw Xerox App-account bewerken of bijwerken](#).
5. Om de app te installeren, opent u uw Xerox App-account in de Xerox App Gallery-webportal. Raadpleeg [Apps bijwerken, de installatie van apps ongedaan maken of apps opnieuw installeren](#).

INSTALLATIE VAN APP KAN NIET ONGEDAAN GEMAAKT WORDEN VANUIT DE XEROX APP GALLERY-WEBPORTAL

1. Controleer in de Xerox App Gallery-webportal of de aanmeldgegevens van de beheerder kloppen voor een apparaat. Raadpleeg [Aanmeldgegevens van een apparaat toevoegen aan uw Xerox App-account](#).
2. Zorg dat de app waarvan u de installatie ongedaan maakt, niet is ingesteld als het standaard walk-upschermb van het apparaat. Raadpleeg [Een app instellen als standaard walk-upschermb op Xerox®-apparaten](#).

APP IS VAN EEN APPARAAT VERWIJDERD

Als een app ongewild van een apparaat is verwijderd, kunt u de app opnieuw installeren vanuit uw Xerox App-account in de Xerox App Gallery-webportal. Raadpleeg [Een app opnieuw installeren vanuit Mijn apps](#).

Problemen bij de aanschaf van apps

APP IS NIET BESCHIKBAAR VOOR INSTALLATIE

Als u een betaalde app wilt gebruiken, dient u deze aan te schaffen. Op de pagina met app-gegevens wordt bij betaalde apps de optie Uitproberen, Kopen of Abonneren weergegeven. Deze informatie is van toepassing op zowel Xerox®-apparaten als apparaten van derden.

KAN EEN AANGESCHAFTE APP NA VERWIJDERING NIET OPNIEUW GEBRUIKEN

Bij aanschaf van apps per apparaat zijn de apps niet beschikbaar voor hergebruik, zelfs als de app is verwijderd op een of meer apparaten. Om een app op een apparaat te vervangen, schaft u een nieuwe app voor dat apparaat aan.

Bij aanschaf van onbeperkte apps kunt u apparaten wijzigen, toevoegen of verwijderen waarop de apps zijn geïnstalleerd. U hoeft geen extra apps aan te schaffen.



Opmerking: Als een app is verwijderd op een apparaat, kunt u de app opnieuw installeren vanuit de Xerox App Gallery-app of vanuit de App Gallery-webportal waar u de app hebt aangeschaft.

KAN GEEN BETAALDE APP VAN XEROX® OF VAN DERDEN GEBRUIKEN

Er kunnen mogelijke problemen zijn waardoor een betaalde app niet kan worden gebruikt. Om te zorgen dat een betaalde app kan worden gebruikt, voert u de volgende stappen uit:

- Controleer of het apparaat is aangesloten op het netwerk.
- Schaf de app aan via de Xerox App Gallery-webportal.

GRATIS PROEFVERSIES VAN EEN APP WERKEN NIET OP EEN APPARAAT

Als de gratis proefperiode van de app is verlopen of als alle proefgebruik is verbruikt, werkt de app niet meer.

Als alle gratis proefversies zijn verbruikt, dient u de app aan te schaffen. Om de app aan te schaffen, raadpleegt u [App-gegevens](#).

