

Xerox® App Gallery App

STARTVEJLEDNING

Snelstartgids voor gebruik met de Xerox® App Gallery app

BESCHRIJVING

De Xerox® App Gallery-app wordt gebruikt om apps te vinden die nieuwe functies of mogelijkheden bieden voor uw Xerox®-apparaten. Met de App Gallery-app hebt u rechtstreeks toegang tot apps die uw productiviteit kunnen verbeteren, werkstromen eenvoudiger kunnen maken, belangrijke bedrijfsgegevens kunnen overbrengen en de algehele gebruikerservaring kunnen verbeteren.

Apparaatvereisten

In deze gids wordt het woord "apparaat" synoniem en onderling uitwisselbaar gebruikt met multifunctionele printer en printer.

Alle apparaten vereisen het volgende:

- Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) moet ingeschakeld zijn om de app te kunnen installeren.
 - Apparaten moeten EIP 3.5 of later ondersteunen.
- Xerox® ConnectKey® App-installatie (Weblet Installatiebeleid) moet geactiveerd worden om de app te kunnen installeren.
- Zorg ervoor dat het apparaat kan communiceren met het internet.

NB:

Sommige apparaten vereisen een proxy om te communiceren met het internet.

Indien verificatie van SSL op het apparaat is ingeschakeld, controleer dan of de beveiligingscertificaten op het apparaat zijn geladen.

De Xerox® Solutions Certificates zijn standaard vooraf geladen op alle AltaLink®-en VersaLink®-apparaten. Als onze certificaten verlopen, kunnen nieuwe certificaten worden gedownload op

https://appgallery.services.xerox.com/xerox_app_gallery/certs/XeroxSolutions-CertificateBundle.p7b

Voor meer informatie en aanwijzingen over de Xerox App Gallery app raadpleegt u de Xerox App Gallery Gebruikershandleiding.

ACCOUNT AANMAKEN

1. Ga naar de Xerox App Gallery URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Selecteer Aanmelden.
3. Selecteer Account aanmaken.
4. Voer alle benodigde informatie in.
5. Selecteer Account aanmaken.

6. Er wordt een welkomstmail gestuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven bij het aanmaken van het account.
7. Open de e-mail en selecteer de knop Account verifiëren. **OPMERKING:** Wanneer de app gallery opent, voert u het wachtwoord in en logt u in om het account te verifiëren.

XEROX® APP GALLERY APP INSTALLEREN

Standaard wordt de Xerox® App Gallery app vooraf geïnstalleerd en is deze beschikbaar op alle apparaten met de software voor 2016 Xerox® ConnectKey® Technology-apparaten. De App Gallery app is geïnstalleerd op alle Xerox® AltaLink®- en Xerox® VersaLink®-apparaten.

Als de app echter niet meer op het apparaat staat, volg dan deze stappen:

1. Ga naar de Xerox App Gallery URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Selecteer Aanmelden.
3. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in.
4. Voeg op het tabblad Apparaten een multifunctionele printer of printer toe, indien noodzakelijk.
5. Zoek naar Xerox® App Gallery onder het tabblad Alle apps.
6. Selecteer de knop Installeren.
7. Ga akkoord met de licentieovereenkomst.
8. Selecteer het apparaat (de apparaten) waarop u de app wilt installeren en selecteer daarna **Installeren**

NB:

Raadpleeg de documentatielinks aan het einde van deze leidraad voor gedetailleerde instructies over het toevoegen van een apparaat en het toevoegen of installeren van apps aan of op uw Xerox App Gallery-account.

Xerox® App Gallery App

INLOGGEN OP GALERY APP OP APPARAAT

1. Selecteer op het Xerox® startscherm van het apparaat het pictogram Xerox® App Gallery app
2. Selecteer het pictogram Persoon om in te loggen
3. Voer het e-mailadres en wachtwoord in een selecteer de knop OK.

GRATIS APP INSTALLEREN MET BEHULP VAN APP GALLERY OP APPARAAT

1. Selecteer op het Xerox® startscherm van het apparaat het pictogram Xerox® App Gallery app
2. Selecteer het pictogram Persoon om in te loggen
3. Voer het e-mailadres en wachtwoord in een selecteer de knop OK.
4. Selecteer onder het tabblad Alle apps de gewenste gratis app.
5. Selecteer de knop Installeren.
6. Ga akkoord met de licentieovereenkomst.
7. De app wordt op het apparaat geïnstalleerd.

BETAALDE APPS INSTALLEREN

1. Ga naar de Xerox App Gallery URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Selecteer Aanmelden.
3. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in.
4. Voeg op het tabblad Apparaten een multifunctionele printer of printer toe, indien noodzakelijk.
5. Selecteer onder het tabblad Alle apps de gewenste app.
6. Selecteer de knop **Abonneren**.
7. Accepteer de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (EULA) voor de app.
8. Selecteer **Afrekenen**.
9. Vul de facturatie-informatie in en selecteer **Bestelling plaatsen**.
10. Selecteer **Gereed**.
11. Controleer in uw inbox of u een aankoopbevestiging hebt ontvangen.

APPS VERWIJDEREN

1. Ga naar de Xerox App Gallery URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Selecteer Aanmelden.
3. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in.
4. Selecteer Mijn apps
5. Selecteer de app die verwijderd moet worden.
6. Selecteer Installatie ongedaan maken
7. De app wordt vervolgens verwijderd.

ONDERSTEUNING

Xerox App Gallery Knowledge Base

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html>

Xerox App Gallery Documentatie

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>

Ondersteunde multifunctionele printers (MFP's) en printers

<https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps>