

# Xerox® Print and Scan App

## Hurtigveiledning

702P04661

For bruk med Xerox Gallery-appene:

- Xerox® Print and Scan for Dropbox
- Xerox® Print and Scan for Google Drive
- Xerox® Print and Scan App for Box
- Xerox® Print and Scan App for Office 365
- Xerox® Print and Scan App for OneDrive

Xerox Gallery-apper er utformet for bruk på Xerox® ConnectKey®-aktiverte skrivere og flerfunksjonsskrivere (MFP-er), samt AltaLink®, og VersaLink®-enheter.

Xerox Gallery-apper er små programmer som leverer ekstra funksjonalitet på støttede Xerox® MFP-er og skrivere.

Xerox App Gallery-apper er tilgjengelige for alle som har opprettet en konto for Xerox App Gallery, og du kan installere Gallery-appene direkte fra Xerox App Gallery apper installert på støttede MFP-er og skrivere.

## 1. Slik installerer du Gallery-apper fra Xerox App Gallery-appen

Følgende prosedyre forutsetter at administratoren for enheten har opprettet en Xerox App Gallery-konto, og at brukernavnet og passordet til kontoen er lagret.

Den lagrede påloggingsinformasjonen gir alle brukere av enheten tilgang til Xerox App Gallery.

Hvis du ikke har tilgang til en Xerox App Gallery-konto, finner du instruksjoner om hvordan du oppretter en konto i hurtigveiledningen for Xerox App Gallery.

### Merk

Gå til dokumentasjonslenkene på slutten av denne veiledningen for å finne detaljerte instruksjoner om hvordan du legger til en enhet, og hvordan du legger til eller installerer apper til Xerox App Gallery-kontoen.

- a. Velg **Xerox App Gallery**-appen i enhetens startvindu. App Gallery vises.
- b. Rull opp og ned i vinduet for å finne ønsket app.
- c. Velg den aktuelle appen og deretter **Installer**. Hvis en ny versjon av appen er tilgjengelig, velger du **Oppdater**.

Dialogvinduet for Lisensavtale vises.

- d. Velg **Godtar**.  
Installasjonsprosessen begynner.

### Merk

Hvis appen ikke installeres riktig, vises Installer-knappen. Gjenta installasjonsprosessen ved å velge **Installer**.

- e. Velg **Startvindu for tjenester** for å gå ut av Xerox App Gallery-appen og tilbake til enhetens standardskjerm.

## 2. Slik installerer du Gallery-apper fra nettportalen til Xerox App Gallery

Følgende prosedyre forutsetter at du har opprettet en Xerox App Gallery-konto. Hvis du ikke har tilgang til en Xerox App Gallery-konto, finner du instruksjoner om hvordan du oppretter en konto i *hurtigveiledningen for Xerox App Gallery*.

### Merk

Gå til dokumentasjonslenkene på slutten av denne veiledningen for å finne detaljerte instruksjoner om hvordan du legger til en enhet, og hvordan du legger til eller installerer apper til Xerox App Gallery-kontoen.

- a. Gå til URL-adressen for Xerox App Gallery: [https://appgallery.external.xerox.com/xerox\\_app\\_gallery](https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery)
- b. Velg **Logg inn**.
- c. Oppgi gyldig bruker-ID og passord.
- d. Bla gjennom appene i kategorien for alle apper til du finner ønsket app, og velg **Legg til Mine apper**.
- e. Om nødvendig legger du til en MFP eller skriver i kategorien for Enheter.
- f. Finn den ønskede Gallery-appen i listen i kategorien Mine apper.
- g. Velg **Installer** i handlingskolonnen.
- h. Følg instruksjonene på skjermen for å installere appen.

## 3. Skrive ut fra Gallery-apper

- a. Velg **Gallery-appen** i enhetens startvindu. Påloggingsvinduet til Gallery-appen vises.
- b. Logg inn på Gallery-appen med din kontoinformasjon for denne nettskytjenesten.
- c. Velg **Skriv ut fra**.
- d. Velg et dokument som skal skrives ut.
- e. Velg **OK**.
- f. Velg **Utskriftsalternativer**.
- g. Velg **Start/Skriv ut**.

## 4. Skanne til-apper fra Gallery

- a. Velg **Gallery-appen** i enhetens startvindu. Påloggingsvinduet til Gallery-appen vises.
- b. Logg inn på Gallery-appen med din kontoinformasjon for denne nettskytjenesten.
- c. Velg **Skann til**.
- d. Naviger til mappen du vil lagre de skannede filene i.
- e. Velg **OK**.
- f. Velg **Skannealternativer**.
- g. Velg **Start/Skann**.

# Brukerstøtte

## Hjelp og dokumentasjon på nettet

Kunnskapsbase for Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>

Xerox App Gallery-dokumentasjon <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/>

Du finner mer informasjon om å opprette en konto under:

Dropbox <https://www.dropbox.com/>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Office 365 <https://products.office.com/>

OneDrive <https://onedrive.live.com/about/>

Box <https://www.box.com/>

## Kundeserviceforum

Kundeserviceforumet finner du under <http://forum.support.xerox.com/>.

## Støttede flerfunksjonsskrivere (MFP-er) og skrivere

Følgende er en liste over flerfunksjonsskrivere og skrivere som støtter Xerox® App Gallery-apper:

- Xerox® WorkCentre® 3655 med installert programvare for 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP-er / WorkCentre 3655i
- WorkCentre 5845/5855 flerfunksjonsskriver med installert programvare for 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP-er
- WorkCentre 5865/5875/5890 flerfunksjonsskriver med installert programvare for 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP-er / WorkCentre 5865i/5875i/5890i
- WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsskriver med installert programvare for 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP-er / WorkCentre 5945i/5955i
- WorkCentre 6655 flerfunksjonsskriver med installert programvare for 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP-er / WorkCentre 6655i
- WorkCentre 7220/7225 flerfunksjonsskriver med installert programvare for 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP-er / WorkCentre 7220i/7225i
- WorkCentre® 7830/7835/7845/7855 flerfunksjonsskriver med installert programvare for 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP-er / WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i
- WorkCentre 7970 flerfunksjonsskriver med installert programvare for 2016 ConnectKey Technology-aktiverede MFP-er / WorkCentre 7970i
- Xerox® AltaLink® C8070-flerfunksjonsskriver
- Xerox® AltaLink® B8065-flerfunksjonsskriver
- Xerox® VersaLink® C405N-flerfunksjonsskriver
- Xerox® VersaLink® C400N-skriver
- Xerox® VersaLink® B405N -flerfunksjonsskriver
- Xerox® VersaLink® B400N-skriver
- Xerox® VersaLink® B7035-flerfunksjonsskriver

