

Aplikacja Xerox® Print and Scan

Skrócona instrukcja obsługi

702P04661

Do użytku z aplikacjami Xerox Gallery:

- Aplikacja Xerox® Print oraz Scan for Dropbox
- Aplikacja Xerox® Print oraz Scan for Google Drive
- Aplikacja Xerox® Print oraz Scan for Box
- Aplikacja Xerox® Print oraz Scan for Office 365
- Aplikacja Xerox® Print oraz Scan for OneDrive

Aplikacje Xerox Gallery są przeznaczone do stosowania z drukarkami wielofunkcyjnymi (MFP), drukarkami z obsługą technologii Xerox® ConnectKey®, urządzeniami AltaLink® i VersaLink®.

Aplikacje Xerox Gallery to niewielkie aplikacje, które zwiększają funkcjonalność obsługiwanych MFP i drukarek Xerox®. Aplikacje Xerox Gallery są dostępne dla użytkowników posiadających konto Xerox App Gallery, a aplikacje Gallery można instalować bezpośrednio z poziomu aplikacji Xerox App Gallery zainstalowanej na obsługiwanych MFP i drukarkach.

1. Instalowanie aplikacji Gallery za pomocą aplikacji Xerox App Gallery

Poniższa procedura zakłada, że administrator urządzenia utworzył konto Xerox App Gallery, a nazwa użytkownika oraz hasło do konta zostały zapisane. Zapisane dane logowania do konta umożliwiają wszystkim użytkownikom dostęp do Xerox App Gallery. Jeśli nie masz dostępu do konta Xerox App Gallery, informacje na temat tworzenia konta znajdziesz w Przewodniku użytkownika Xerox App Gallery.

Uwaga

W celu uzyskania szczegółowych instrukcji na temat dodawania urządzenia oraz dodawania lub instalowania aplikacji na koncie Xerox App Gallery patrz łącza do dokumentacji na końcu niniejszego przewodnika.

- a. Na ekranie domowym urządzenia wybierz aplikację **Xerox App Gallery**. Zostanie wyświetlona aplikacja App Gallery.
- b. Przejrzyj aplikacje, przewijając w górę i dół.
- c. Wybierz aplikację, a następnie kliknij **Zainstaluj**. Jeśli dostępna jest nowa wersja aplikacji, wybierz opcję **Aktualizuj**.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Umowa licencyjna.

- d. Wybierz opcję **Zgadzam się**.
Rozpocznie się proces instalacji.

Uwaga

Jeśli aplikacja nie zainstalowała się pomyślnie, pojawi się przycisk Zainstaluj. Aby ponownie przeprowadzić proces instalacji, wybierz **Zainstaluj**.

- e. Naciśnij przycisk **Ekran główny usług**, aby zamknąć aplikację Xerox App Gallery i wrócić do ekranu domowego urządzenia.

2. Instalowanie aplikacji Gallery za pomocą portalu internetowego Xerox App Gallery

Poniższa procedura zakłada, że użytkownik utworzył konto Xerox App Gallery. Jeśli nie masz dostępu do konta Xerox App Gallery, informacje na temat tworzenia konta znajdziesz w *Przewodniku użytkownika Xerox App Gallery*.

Uwaga

W celu uzyskania szczegółowych instrukcji na temat dodawania urządzenia oraz dodawania lub instalowania aplikacji na koncie Xerox App Gallery patrz łącza do dokumentacji na końcu niniejszego przewodnika.

- a. Przejdź do łącza URL Xerox App Gallery: https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery
- b. Wybierz opcję **Zaloguj się**.
- c. Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika i hasło.
- d. W zakładce Wszystkie aplikacje wyszukaj daną aplikację i wybierz opcję **Dodaj do moich aplikacji**.
- e. W zakładce Urządzenia dodaj MFP lub drukarkę, w razie konieczności.
- f. W zakładce Moje aplikacje znajdź żądaną aplikację Gallery z listy.
- g. W kolumnie Czynność, wybierz opcję **Zainstaluj**.
- h. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować aplikację.

3. Drukowanie z aplikacji Gallery

- a. Na ekranie domowym urządzenia wybierz **Gallery App**. Zostanie wyświetlone okno logowania do aplikacji Gallery.
- b. Zaloguj się do aplikacji Gallery, wprowadzając dane logowania dla tej usługi typu cloud.
- c. Wybierz opcję **Print From**.
- d. Wybierz dokument do druku.
- e. Wybierz **OK**.
- f. Wybierz swoje **Opcje drukowania**.
- g. Wybierz opcję **Start/Drukuj**.

4. Aplikacje Scan To Gallery

- a. Na ekranie domowym urządzenia wybierz **Gallery App**. Zostanie wyświetlone okno logowania do aplikacji Gallery.
- b. Zaloguj się do aplikacji Gallery, wprowadzając dane logowania dla tej usługi typu cloud.
- c. Wybierz **Scan To**.
- d. Wyszukaj folder, do którego chcesz skanować.
- e. Wybierz **OK**.
- f. Wybierz swoje **Opcje skanowania**.
- g. Wybierz opcję **Start/Skanuj**.

Wsparcie

Pomoc i dokumentacja online

Baza wiedzy Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>

Dokumentacja Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/>

Pomoc dotyczącą tworzenia konta można znaleźć na stronie:

Dropbox <https://www.dropbox.com/>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Office 365 <https://products.office.com/>

OneDrive <https://onedrive.live.com/about/>

Box <https://www.box.com/>

Forum obsługi klienta

Forum obsługi klienta można znaleźć pod adresem <http://forum.support.xerox.com/>.

Obsługiwane drukarki wielofunkcyjne (MFP) oraz drukarki

Poniżej przedstawiamy listę MFP i drukarek obsługujących aplikacje Xerox® App Gallery:

- Drukarka wielofunkcyjna Xerox® WorkCentre® 3655 z oprogramowaniem do MFP / WorkCentre 3655i z obsługą technologii 2016 ConnectKey
- Drukarka wielofunkcyjna WorkCentre 5845/5855 z oprogramowaniem do MFP z obsługą technologii 2016 ConnectKey
- Drukarka wielofunkcyjna WorkCentre 5865/5875/5890 z oprogramowaniem do MFP / WorkCentre 5865i/5875i/5890i z obsługą technologii 2016 ConnectKey
- Drukarka wielofunkcyjna WorkCentre 5945/5955 z oprogramowaniem do MFP / WorkCentre 5945i/5955i z obsługą technologii 2016 ConnectKey
- Drukarka wielofunkcyjna WorkCentre 6655 z oprogramowaniem do MFP / WorkCentre 6655i z obsługą technologii 2016 ConnectKey
- Drukarka wielofunkcyjna WorkCentre 7220/7225 z oprogramowaniem do MFP / WorkCentre 7220i/7225i z obsługą technologii 2016 ConnectKey
- Drukarka wielofunkcyjna WorkCentre 7830/7835/7845/7855 z oprogramowaniem do MFP / WorkCentre 7830i/7835i/7845i/7855i z obsługą technologii 2016 ConnectKey
- Drukarka wielofunkcyjna WorkCentre 7970 z oprogramowaniem do MFP / WorkCentre 7970i z obsługą technologii 2016 ConnectKey
- Drukarka wielofunkcyjna Xerox® AltaLink® C8070
- Drukarka wielofunkcyjna Xerox® AltaLink® B8065
- Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® C405N
- Drukarka Xerox® VersaLink® C400N
- Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B405N
- Drukarka Xerox® VersaLink® B400N
- Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B7035

