

Aplicativo Xerox® Print and Scan

Guia de Utilização Rápida

702P04296

Para uso com Aplicativos Xerox® Gallery:

- Aplicativo Xerox® Print and Scan para Dropbox
- Aplicativo Xerox® Print and Scan para Google Drive
- Aplicativo Xerox® Print and Scan para Box
- Aplicativo Xerox® Print and Scan para Office 365
- Aplicativo Xerox® Print and Scan para OneDrive

Os Aplicativos Xerox® Gallery destinam-se ao uso com Impressoras multifuncionais (MFPs) ativadas para a Tecnologia Xerox® ConnectKey®

Os Aplicativos Xerox® Gallery são pequenos aplicativos que fornecem funcionalidade adicional para as Impressoras multifuncionais (MFPs) Xerox suportadas. Os Aplicativos Xerox® Gallery estão prontamente disponíveis para qualquer pessoa que tenha uma conta no Xerox® App Gallery, e os Aplicativos Gallery podem ser instalados diretamente a partir do Aplicativo Xerox® App Gallery instalado nas MFPs suportadas.

1. Instalar Aplicativos Gallery a partir do Aplicativo Xerox® App Gallery

O procedimento a seguir presume que o Administrador do dispositivo tenha criado uma conta do Xerox® App Gallery e que a ID do usuário e a Senha para a conta foram salvas. As credenciais da conta salvas permitem que todos os usuários do dispositivo acessem o Xerox® App Gallery. Se você não tiver acesso a uma conta do Xerox® App Gallery, consulte o Guia de Utilização Rápida do Xerox® App Gallery para obter instruções sobre como criar uma conta.

Observação

Para obter instruções detalhadas sobre como adicionar um dispositivo, e adicionar ou instalar aplicativos em sua conta do Xerox® App Gallery, consulte os links de documentação no final deste guia.

- a. Na tela inicial do dispositivo, selecione **Xerox® App Gallery**.
A página principal do App Gallery é exibida.
- b. Procure o Aplicativo usando os botões de Página esquerda e direita na parte inferior da tela do Xerox® App Gallery.
- c. Para o aplicativo desejado, selecione **Instalar**. Se uma nova versão do aplicativo estiver disponível, selecione **Atualizar**.
O diálogo Contrato de licença é exibido.
- d. Selecione **Concordo**.
O processo de instalação é iniciado.

Observação

Se o aplicativo não for instalado com êxito, o botão Instalar será exibido. Para tentar o processo de instalação novamente, selecione **Instalar**.

- e. Pressione **Página inicial de serviços** para sair do Xerox® App Gallery e retornar à tela padrão do dispositivo.

2. Instalar Aplicativos Gallery a partir do Portal da Web do Xerox® App Gallery

O procedimento a seguir presume que o Administrador do dispositivo tenha criado uma conta do Xerox® App Gallery. Se você não tiver acesso a uma conta do Xerox® App Gallery, consulte o *Guia de Utilização Rápida do Xerox® App Gallery* para obter instruções sobre como criar uma conta.

Observação

Para obter instruções detalhadas sobre como adicionar um dispositivo, e adicionar ou instalar Aplicativos em sua conta do Xerox® App Gallery, consulte os links de documentação no final deste guia.

- a. Acesse a URL do Xerox® App Gallery: https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/login
- b. Insira uma ID do usuário e Senha válidas.
- c. Selecione **Login**.
- d. Na guia App Gallery, procure o aplicativo desejado e selecione **Adicionar a Meus aplicativos**.
- e. Na guia Dispositivos, adicione um dispositivo multifuncional, se necessário.
- f. Na guia Meus aplicativos, localize o Aplicativo Gallery na lista.
- g. Na coluna Ação, selecione **Instalar** no menu suspenso.
- h. Siga as instruções na tela para instalar o aplicativo.

3. Criar contas do usuário e fazer login

O procedimento a seguir presume que você já tenha criado uma conta. Para obter instruções sobre como criar uma conta, consulte os links de documentação no final deste guia.

- a. Na tela inicial do dispositivo, selecione o **Aplicativo Gallery** que você transferiu por download. A janela de login do Aplicativo Gallery é exibida.
- b. Insira uma ID do usuário e Senha válidas.
- c. Selecione **Entrar** no teclado na tela.

4. Imprimir a partir de Aplicativos Gallery

- a. Na tela inicial do dispositivo, selecione o **Aplicativo Gallery** que você transferiu por download. A janela de login do Aplicativo Gallery é exibida.
- b. Faça login no Aplicativo Gallery com suas credenciais para esse serviço em nuvem.
- c. Selecione **Imprimir de**.
- d. Selecione os documentos que deseja imprimir.
- e. Selecione **OK**.
- f. Selecione suas **Opções de impressão**.
- g. Selecione **Iniciar**.

5. Digitalizar a partir de Aplicativos Gallery

- a. Na tela inicial do dispositivo, selecione o **Aplicativo Gallery** que você transferiu por download. A janela de login do Aplicativo Gallery é exibida.
- b. Faça login no Aplicativo Gallery com suas credenciais para essa nuvem.
- c. Selecione **Digitalizar para**.
- d. Procure a pasta desejada.
- e. Selecione **OK**.

f. Selecione suas **Opções de digitalização**.

g. Selecione **Iniciar**.

Suporte

Ajuda do Aplicativo

<http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support-options/>

Ajuda e documentação on-line

Base de conhecimento do Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery>

Documentação do Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>

A Ajuda sobre como criar contas pode ser encontrada no Dropbox <https://www.dropbox.com/>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Office 365 <https://products.office.com/en-US/>

OneDrive <https://onedrive.live.com/about/en-us/>

Box <https://www.box.com/>

Fórum de suporte técnico ao cliente

O fórum de suporte técnico ao cliente pode ser encontrado em <http://forum.support.xerox.com/>.

Impressoras multifuncionais (MFPs) suportadas

Veja a seguir uma lista de MFPs que suportam o uso do Aplicativo Xerox App Gallery:

- WorkCentre® 3655 carregado com o software para MFPs ativadas para a Tecnologia ConnectKey 2016 / WorkCentre® 3655i
- WorkCentre® 5845/5855 carregado com o software para MFPs ativadas para a Tecnologia ConnectKey 2016
- WorkCentre® 5865/5875/5890 carregado com o software para MFPs ativadas para a Tecnologia ConnectKey 2016 / WorkCentre® 5865i/5875i/5890i
- WorkCentre® 5945/5955 carregado com o software para MFPs ativadas para a Tecnologia ConnectKey 2016 / WorkCentre® 5945i/5955i
- WorkCentre® 6655 carregado com o software para MFPs ativadas para a Tecnologia ConnectKey 2016 / WorkCentre® 6655i
- WorkCentre® 7220/7225 carregado com o software para MFPs ativadas para a Tecnologia ConnectKey 2016 / WorkCentre® 7220i/7225i
- WorkCentre® 7830/7835/7845/7855 carregado com o software para MFPs ativadas para a Tecnologia ConnectKey 2016 / WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i
- WorkCentre® 7970 carregado com o software para MFPs ativadas para a Tecnologia ConnectKey 2016 / WorkCentre® 7970i

