

الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تحذير أسطح ساخنة - خطر الاحتراق ينبه هذا الرمز المستخدمين للمناطق التي تحتوي على أسطح ساخنة والتي يجب ألا يتم لمسها.	
تحذير الجهد المرتفع ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي تحتوي على جهد مرتفع. لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص الشديد في تلك المناطق.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
أجزاء الطابعة ساخنة وتحتاج إلى الوقت لتبرد قبل النقل أو تعبئة الطابعة. لتجنب الإصابة الشخصية أو تلف الطابعة، انتظر لمدة 30 دقيقة حتى يتماسك الحبر وحتى يبرد رأس الطابعة.	
طرف أرضي / عادي / تأريض	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	

الوصف	الرمز
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
الورق المثقوب	
الورق الشفاف	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
حمل المصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
الوزن	
زر إلغاء / إيقاف	

الوصف	الرمز
زر رجوع	
الزر موافق	
زر التعليمات	
زر موفر الطاقة	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	



حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 محفوظة لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. تعد Xerox وXerox and Design وColorQube علامات تجارية خاصة بشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وأر دول أخرى. الإصدار 1.0, يوليو 2016 P04453702