


























Xerox® ColorQube® 8580/8880
Symboly uvedené na tiskárně



Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Budte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Varování týkající se horkého povrchu – nebezpečí popálení Tento symbol upozorňuje uživatele na místa s horkým povrchem, kterých by se neměli dotýkat.
	Upozornění na vysoké napětí Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s vysokým napětím. Budte v těchto oblastech obzvláště opatrní, abyste předešli úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Části tiskárny jsou horké a před přemístěním nebo zabalením tiskárny musí vychladnout. Abyste předešli zranění nebo poškození tiskárny, počkejte 30 minut, než inkoust ztuhne a tisková hlava vychladne.
	Zemnicí svorka
	Zaseknutý papír
	Zamknout

Symbol	Popis
	Odemknout

Symbol	Popis
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Zdroj papíru
	Děrovaný papír
	Fólie
	Vložte hlavičkový papír lícem nahoru.
	Vložte hlavičkový papír lícem dolů.
	Vložte štítky lícem dolů.
	USB Univerzální sériová sběrnice
	LAN Místní síť
	Gramáž
	Tlačítko Zrušit/Zastavit

Symbol	Popis
	Tlačítko Zpět
	Tlačítko OK
	Tlačítko Nápověda
	Tlačítko Úsporný režim
	Tuto položku lze recyklovat.

