































Xerox® ColorQube® 8580/8880
Símbols de la impressora



Símbol	Descripció
	Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Avís de calor - Perill de cremada Aquest símbol alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha superfícies calentes que no s'han de tocar.
	Avís d'alta tensió Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha alta tensió. Per evitar danys personals, procediu amb molta cura a aquestes àrees.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	Algunes parts de la impressora estan calentes i cal que es refredin abans de moure o empaquetar la impressora. Per evitar lesions o malmetre la impressora, espereu 30 minuts perquè la tinta se solidifiqui i el capçal d'impressió es refredi.
	Terminal Terra/Comuna/Massa
	Encallament de paper
	Bloqueja

Símbol	Descripció
	Desbloqueja

Símbol	Descripció
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper
	Paper perforat
	Transparència
	Carregueu paper amb capçalera cara amunt.
	Carregueu paper amb capçalera cara avall.
	Carregueu les etiquetes cara avall.
	USB Bus sèrie universal
	LAN Xarxa d'àrea local
	Pes
	Botó Cancel·la/Atura

Símbol	Descripció
	Botó Endarrere
	Botó D'acord
	Botó Ajuda
	Botó Estalvi d'energia
	Aquest element es pot reciclar.

