
























Xerox® ColorQube® 8580/8880 Symbole **xerox** ®
drukarek

Symbol	Opis
	Ostrzeżenie: Oznacza zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, jeśli się go nie uniknie.
	Ostrzeżenie dotyczące gorących powierzchni: Gorąca powierzchnia na lub w drukarce. Zachowywać szczególną ostrożność, aby unikać obrażeń ciała.
	Niebezpieczeństwo przygniecenia palców: Ten symbol ostrzegawczy informuje użytkowników o miejscach, w których istnieje możliwość obrażeń ciała.
	Niebezpieczeństwo przygniecenia palców: Ten symbol ostrzegawczy informuje użytkowników o miejscach, w których istnieje możliwość obrażeń ciała.
	Uwaga gorące - Niebezpieczeństwo poparzenia Ten symbol ostrzega użytkownika o miejscach, w których są ogrzewane powierzchnie, a których nie należy dotykać.
	Ostrzeżenie przed wysokim napięciem Ten symbol ostrzegawczy ostrzega użytkowników o miejscach, gdzie występuje wysokie napięcie. Aby uniknąć obrażeń ciała, należy w tych miejscach zachować szczególną ostrożność.
	Przestroga: Oznacza konieczne działania, jakie należy podjąć, aby uniknąć uszkodzenia mienia.
	Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki.
	Części drukarki są gorące i potrzebne jest trochę czasu na ich ochłodzenie przed przeniesieniem lub pakowaniem drukarki. Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia drukarki, należy odczekać 30 minut, aż tusz zestali się i głowica drukarki ochłodzi się.
	Zacisk zwarcia doziemnego/wspólnej masy/uziomowy
	Zacięcie papieru
	Zablokuj

Symbol	Opis
	Odblokuj

Symbol	Opis
	Chłodzenie
	Miniony czas
	Podawanie papieru
	Papier perforowany
	Przezroczystość
	Załaduj nadrukiem do góry.
	Załaduj nadrukiem do dołu.
	Załaduj etykietami do dołu.
	USB Uniwersalna magistrala szeregową (ang. Universal Serial Bus)
	LAN Lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network)
	Gramatura
	Przycisk Anuluj/Zatrzymaj (Cancel/Stop)

Symbol	Opis
	Przycisk Wstecz
	Przycisk OK
	Przycisk pomocy
	Przycisk oszczędnego trybu zasilania
	Ten produkt nadaje się do recyklingu.

