

Símbolos da Impressora Xerox® ColorQube® 8580/8880



Símbolo	Descrição
	Aviso: Indica um perigo que, se não for evitado, pode causar ferimentos graves ou até mesmo a morte.
	Aviso de aquecimento: Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.
	Perigo de captura: Este símbolo de aviso alerta os usuários sobre áreas em que existe a possibilidade de ferimentos.
	Perigo de captura: Este símbolo de aviso alerta os usuários sobre áreas em que existe a possibilidade de ferimentos.
	Aviso de aquecimento – Perigo de queimadura Este símbolo alerta os usuários sobre áreas em que há superfícies quentes que não devem ser tocadas.
	Aviso de alta tensão Este símbolo de aviso alerta os usuários sobre as áreas que contêm alta voltagem. Para evitar ferimentos, tenha extremo cuidado nessas áreas.
	Cuidado: Indica uma ação obrigatória que deve ser tomada para evitar danos à propriedade.
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Partes da impressora estão quentes e precisam de tempo para esfriar antes que seja possível transportar ou embalar a impressora. Para evitar ferimento pessoal ou dano à impressora, espere 30 minutos para a tinta solidificar e a cabeça de impressão esfriar.
	Terminal de aterramento/comum/terra
	Atolamento de papel
	Bloquear

Símbolo	Descrição
	Desbloquear

Símbolo	Descrição
	Resfriamento
	Tempo decorrido
	Origem do papel
	Papel perfurado
	Transparência
	Coloque o timbre voltado para cima.
	Coloque o timbre voltado para baixo.
	Coloque os rótulos voltados para baixo.
	USB (Universal Serial Bus)
	LAN (Local Area Network)
	Gramatura
	Botão Cancelar/Parar

Símbolo	Descrição
	Botão Voltar
	Botão OK
	Botão Ajuda
	Botão Economia de energia
	Este item pode ser reciclado.

