































Simboluri imprimantă Xerox®  
ColorQube® 8580/8880



Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Avertisment de temperatură ridicată - Pericol de arsuri Acest simbol alertează utilizatorii în legătură cu zonele în care există suprafețe încinse care nu trebuie să fie atinse.
	Avertisment de înaltă tensiune Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii în legătură cu zonele în care există înaltă tensiune. Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție deosebită în aceste zone.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Anumite părți ale imprimantei sunt fierbinți și au nevoie de un timp de răcire înainte ca imprimanta să poată fi mutată sau ambalată. Pentru a evita vătămările corporale sau deteriorarea imprimantei, așteptați 30 de minute ca cerneala să se întărească și capul de imprimare să se răcească.
	Bornă de împământare/comună/de legare la pământ
	Blocaj de hârtie
	Blocare

Simbol	Descriere
	Debloccare

Simbol	Descriere
	Răcire
	Timp scurs
	Alimentare hârtie
	Hârtie perforată
	Folie transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.
	Încărcați etichetele cu fața în jos.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Greutate
	Buton Anulare/Oprire

Simbol	Descriere
	Butonul Înapoi
	Butonul OK
	Buton Ajutor
	Buton Economizor de energie
	Acest articol poate fi reciclat.

