






























Хероx® ColorQube® 8580/8880
Символы на принтере



Значок	Описание
	Предупреждение. Обозначает опасность, которая в случае неосторожности может привести к тяжелой травме или даже гибели.
	Предупреждение об опасности ожога. Наружная или внутренняя поверхность принтера может нагреваться. Во избежание травм соблюдайте осторожность.
	Опасность зажатия: Этот предупреждающий символ обозначает области, где есть вероятность получения телесного повреждения.
	Опасность зажатия: Этот предупреждающий символ обозначает области, где есть вероятность получения телесного повреждения.
	Предупреждение об опасности ожога Этот предупреждающий символ обозначает области, где есть горячие поверхности, к которым нельзя прикасаться.
	Предупреждение о высоком напряжении Этот предупреждающий символ обозначает области высокого напряжения. Чтобы избежать телесного повреждения, действуйте в этих областях с особой осторожностью.
	Внимание! Показывает обязательное действие, которое необходимо выполнить для предотвращения материального ущерба.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Части принтера нагреваются, поэтому перед перемещением или упаковкой принтера требуется время для его охлаждения. Чтобы избежать травм и повреждения принтера, подождите 30 минут, чтобы чернила затвердели, а печатающая головка остыла.
	Контакт заземления
	Застывание бумаги
	Блокировать

Значок	Описание
	Разблокировать

Значок	Описание
	Охлаждение
	Прошло времени
	Расходная бумага
	Бумага с отверстиями
	Прозрачные пленки
	Вкладываем бланк лицевой стороной вверх.
	Вкладываем бланк лицевой стороной вниз.
	Вкладываем этикетки лицевой стороной вниз.
	USB Универсальная последовательная шина
	LAN Локальная сеть
	Плотность
	Кнопка «Отменить/Остановить»

Значок	Описание
	Кнопка «Назад»
	Кнопка «ОК»
	Кнопка «Справка»
	Кнопка «Энергосбережение»
	Данный узел пригоден для вторичной переработки.

