















الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تحرق العنصر.	
يمكن أن يتسبب الزيت الخارج من مجموعة التنظيف في تلطيخ الملابس والمواد. لا تقم بإمالة مجموعة التنظيف حيث إن الزيت يمكن أن يتقاطر من الدرج. لا تجعل مجموعة التنظيف تلمس ملابسك.	
لا تقم بإمالة الطابعة. فقد يؤدي ذلك إلى انسكاب الحبر.	
لا تنتظر داخل المساحة الضوئية أثناء عملها.	
بعد إيقاف تشغيل الطابعة، انتظر لمدة 30 دقيقة حتى تبرد الطابعة قبل نقلها أو إمالتها.	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	

الوصف	الرمز
لا تستخدم الورق المطوي أو المثني أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تقم بنسخ الأموال.	
أضف الورق أو الوسائط.	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
مستند أصلي ذو وجه واحد	
الورق المثقوب	

الوصف	الرمز
الورق الشفاف	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
حمل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
خط الهاتف	
الوزن	
زر البدء	
زر إيقاف	
زر الصفحة الرئيسية للخدمات	
زر الخدمات	
زر حالة المهمة	
زر حالة الطابعة	

الوصف	الرمز
زر موفر الطاقة	
زر مسح الكل	CA //
زر إيقاف الطباعة مؤقتًا	
زر تسجيل الدخول/الخروج	
زر التعليمات	?
زر اللغة	ع/ع
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	