












































## Symboly uvedené na tiskárně

Symbol	Popis
	Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
	Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste se nezranili.
	Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
	Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Tuto položku nespalujte.
	Olej z čistící sady může znečistit oděv a materiál. Nenaclánějte čistící sadu, aby olej nekapal ze zásobníku. Nedotýkejte se čistící sady oděvem.
	Nenaclánějte tiskárnu. Mohlo by dojít k rozlití inkoustu.
	Nedívejte se do skeneru za provozu.
	Po vypnutí nechte tiskárnu před přesouváním nebo nakláněním 30 minut vychladnout.
	Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešivacích sponek.

Symbol	Popis
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.
	Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.
	Nekopírujte peníze.
	Doplňte papír nebo médium.
	Zaseknutý papír
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská svorka
	Chlazení
	Uplynulý čas
	Zdroj papíru
	1stranná předloha
	Děrovaný papír

Symbol	Popis
	Fólie
	Vložte hlavičkový papír lícem nahoru.
	Vložte hlavičkový papír lícem dolů.
	Vložte štítky lícem dolů.
	USB Univerzální sériová sběrnice
	LAN Místní síť
	Telefonní linka
	Gramáž
	Tlačítko Spustit
	Tlačítko Zastavit
	Tlačítko domovské stránky služeb
	Tlačítko Služby
	Tlačítko Stav úlohy
	Tlačítko Stav tiskárny

Symbol	Popis
	Tlačítko Úsporný režim
CA //	Tlačítko Vymazat vše
	Tlačítko pro pozastavení tisku
	Tlačítko Přihlášení/Odhlášení
?	Tlačítko Náповěda
	Tlačítko Jazyk
	Tuto položku lze recyklovat.