












































Σύμβολα εκτυπωτή

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας: Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
	Προσοχή: Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην καίτε το εξάρτημα.
	Το λάδι από το κιτ καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει λεκέδες σε ρούχα και υλικά. Μην αναποδογυρίζετε το κιτ καθαρισμού γιατί μπορεί να στάξει λάδι από το δίσκο. Μην επιτρέπετε στο κιτ καθαρισμού να έρθει σε επαφή με ρούχα.
	Μην αναποδογυρίζετε τον εκτυπωτή. Μπορεί να χυθεί το μελάνι.
	Μην κοιτάτε μέσα στο σαρωτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
	Αφού τον απενεργοποιήσετε, περιμένετε 30 λεπτά ώστε να κρυώσει ο εκτυπωτής πριν τον μετακινήσετε ή τον γείρετε.
	Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή ζαρωμένο χαρτί.
	Μην επαναποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή χρησιμοποιηθεί.
	Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.
	Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.
	Εμπλοκή χαρτιού
	Κλείδωμα
	Ξεκλείδωμα
	Συνδετήρας
	Ψύξη
	Χρόνος που παρήλθε
	Τροφοδοτήστε χαρτί
	Πρωτότυπο μονής όψης
	Διάτρητο χαρτί

Σύμβολο	Περιγραφή
	Διαφάνεια
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα επάνω.
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα κάτω.
	Τοποθετήστε τις ετικέτες με την όψη προς τα κάτω.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Τοπικό δίκτυο
	Τηλεφωνική γραμμή
	Βάρος
	Πλήκτρο "Έναρξη"
	Πλήκτρο "Τερματισμός"
	Πλήκτρο "Αρχική σελίδα υπηρεσιών"
	Πλήκτρο "Υπηρεσίες"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εργασίας"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εκτυπωτή"

Σύμβολο	Περιγραφή
	Πλήκτρο "Εξοικονόμηση ενέργειας"
CA //	Πλήκτρο "Εκκαθάριση όλων"
	Πλήκτρο "Παύση εκτύπωσης"
	Πλήκτρο "Σύνδεση/Αποσύνδεση"
?	Πλήκτρο "Βοήθεια"
	Πλήκτρο "Γλώσσα"
	Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.