












































## Szimbólumok a nyomtatón

Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne égesse el az elemet.
	A tisztítókészletből kiszivárgó tinta foltot hagyhat a ruháján és más anyagokon. Ne döntse meg a tisztítókészletet, mert a tálcából kicseppenhet az olaj. Vigyázzon, nehogy a tisztítókészlet a ruhájához érjen.
	Ne döntse meg a nyomtatót. A tinta kifolyhat.
	Ne nézzen a szkennerbe a gép használata közben.
	A nyomtató mozgatása vagy megdöntése előtt a kikapcsolást követően várjon legalább 30 percet, hogy a berendezés lehűljön.
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.

Szimbólum	Leírás
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számárfüles papírlapokat.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.
	Ne másoljon pénzt.
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírelakadás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Töltsön be papírt
	Egyoldalas eredeti
	Lyukasztott papír

Szimbólum	Leírás
	Fólia
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal felfelé.
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé.
	Töltsön be címkét a nyomtatandó oldallal lefelé.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Telefonvonal
	Súly
	Start gomb
	Stop gomb
	Szolgáltatások kezdőlap gomb
	Szolgáltatások gomb
	Munkaállapot gomb
	Nyomtatóállapot gomb

Szimbólum	Leírás
	Energiatakarékos gomb
CA //	Összes törlése gomb
	Nyomtatás szüneteltetése gomb
	Bejelentkezés/kijelentkezés gomb
?	Súgó gomb
	Nyelv gomb
	Ez az elem újrahasznosítható.