












































# Xerox® ColorQube® 8700/8900 Symbole xerox® drukarek

Symbol	Opis
	Ostrzeżenie: Oznacza zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, jeśli się go nie uniknie.
	Ostrzeżenie dotyczące gorących powierzchni: Gorąca powierzchnia na lub w drukarce. Zachowywać szczególną ostrożność, aby unikać obrażeń ciała.
	Niebezpieczeństwo przygniecenia palców: Ten symbol ostrzegawczy informuje użytkowników o miejscach, w których istnieje możliwość obrażeń ciała.
	Przeostrożenie: Oznacza konieczne działania, jakie należy podjąć, aby uniknąć uszkodzenia mienia.
	Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki.
	Nie spalić urządzenia.
	Olej z zestawu czyszczącego może poplamzić ubranie i materiał. Nie przechylać zestawu czyszczącego, ponieważ z tacy może wykapać olej. Nie dopuszczać do zetknięcia ubrań z zestawem czyszczącym.
	Nie przechylać drukarki. Może to spowodować rozlanie tuszu.
	Podczas pracy skanera nie należy zaglądać do środka.
	Po wyłączeniu drukarki należy odczekać 30 minut, aż ostygnie, zanim będzie przenoszona lub przechylana.
	Nie należy używać papieru mocowanego zszywkami lub jakiegokolwiek formy spinacza.

Symbol	Opis
	Nie należy używać papieru poskładanego, zagiętego, pomarszczonego ani pogniecionego.
	Nie należy ponownie ładować papieru użytego wcześniej do drukowania lub użytego w inny sposób.
	Nie kopiować pieniędzy.
	Dodaj papier lub nośniki.
	Zacięcie papieru
	Zablokuj
	Odblokuj
	Spinacz do papieru
	Chłodzenie
	Miniony czas
	Podawanie papieru
	Oryginał 1-stronicowy
	Papier perforowany

Symbol	Opis
	Przezroczystość
	Załaduj nadrukiem do góry.
	Załaduj nadrukiem do dołu.
	Załaduj etykietami do dołu.
	USB Uniwersalna magistrala szeregową (ang. Universal Serial Bus)
	LAN Lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network)
	Linia telefoniczna
	Gramatura
	Przycisk Start
	Przycisk Stop
	Przycisk strony głównej usług
	Przycisk usług
	Przycisk stanu pracy
	Przycisk stanu drukarki

Symbol	Opis
	Przycisk oszczędnego trybu zasilania
CA //	Przycisk Wyczyść wszystko
	Przycisk Wstrzymaj drukowanie
	Przycisk logowania/wylogowywania
?	Przycisk pomocy
	Przycisk języka
	Ten produkt nadaje się do recyklingu.