
































Símbolos da Impressora Xerox® ColorQube® 8700/8900



Símbolo	Descrição
	Aviso: Indica um perigo que, se não for evitado, pode causar ferimentos graves ou até mesmo a morte.
	Aviso de aquecimento: Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.
	Perigo de captura: Este símbolo de aviso alerta os usuários sobre áreas em que existe a possibilidade de ferimentos.
	Cuidado: Indica uma ação obrigatória que deve ser tomada para evitar danos à propriedade.
	Não toque na parte ou área da impressora.
	Não incinere o item.
	O óleo do kit de limpeza poderá manchar roupas e materiais. Não derrube o kit de limpeza porque o óleo poderá respingar da bandeja. Não deixe o kit de limpeza entrar em contato com as suas roupas.
	Não incline a impressora. Isto poderá fazer com que a tinta se espalhe.
	Não olhe dentro do scanner durante o funcionamento.
	Depois de desligá-la, espere 30 minutos até que esfrie, antes de movê-la ou incliná-la.
	Não use papel preso com grampos ou qualquer outra forma de clipe.

Símbolo	Descrição
	Não use papel dobrado, enrugado, enrolado ou amassado.
	Não recarregue papel previamente impresso ou usado.
	Não copie dinheiro.
	Adicione papel ou material.
	Atolamento de papel
	Bloquear
	Desbloquear
	Clipe de papel
	Resfriamento
	Tempo decorrido
	Origem do papel
	Original de 1 face
	Papel perfurado

Símbolo	Descrição
	Transparência
	Coloque o timbre voltado para cima.
	Coloque o timbre voltado para baixo.
	Coloque os rótulos voltados para baixo.
	USB (Universal Serial Bus)
	LAN (Local Area Network)
	Linha telefônica
	Gramatura
	Botão Iniciar
	Botão Parar
	Botão Página inicial de serviços
	Botão Serviços
	Botão Status do trabalho
	Botão Status da impressora

Símbolo	Descrição
	Botão Economia de energia
CA //	Botão Limpar tudo
	Botão Pausar impressão
	Botão Login/Logout
?	Botão Ajuda
	Botão Idioma
	Este item pode ser reciclado.