

Символы на принтере

Значок	Описание
	Предупреждение. Обозначает опасность, которая в случае неосторожности может привести к тяжелой травме или даже гибели.
	Предупреждение об опасности ожога. Наружная или внутренняя поверхность принтера может нагреваться. Во избежание травм соблюдайте осторожность.
	Опасность зажатия: Этот предупреждающий символ обозначает области, где есть вероятность получения телесного повреждения.
	Внимание! Показывает обязательное действие, которое необходимо выполнить для предотвращения материального ущерба.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не сжигайте данный компонент.
	Масло из набора для чистки может загрязнять одежду и т. д. Не наклоняйте набор для чистки, чтобы не вытекло масло. Не допускайте контакта набора для чистки с одеждой.
	Принтер не наклонять. Может пролиться тонер.
	Во время работы в сканер смотреть запрещается.
	Перед перемещением или наклоном принтера подождите 30 минут после его выключения, чтобы принтер остыл.
	Не используйте бумагу со скрепками, скобками.

Значок	Описание
	Не используйте бумагу со складками и загибами, скрученную и мятую бумагу.
	Не вкладывайте бумагу, на которой уже производилась печать, или уже использовавшуюся.
	Не копируйте деньги.
	Добавьте бумагу.
	Застревание бумаги
	Блокировать
	Разблокировать
	Скрепка для бумаг
	Охлаждение
	Прошло времени
	Расходная бумага
	1-сторонние оригиналы
	Бумага с отверстиями

Значок	Описание
	Прозрачные пленки
	Вкладываем бланк лицевой стороной вверх.
	Вкладываем бланк лицевой стороной вниз.
	Вкладываем этикетки лицевой стороной вниз.
	USB Универсальная последовательная шина
	LAN Локальная сеть
	Телефонная линия
	Плотность
	Кнопка «Старт»
	Кнопка «Стоп»
	Кнопка «Основные режимы»
	Кнопка «Режимы»
	Кнопка «Статус работы»
	Кнопка «Состояние принтера»

Значок	Описание
	Кнопка «Энергосбережение»
CA //	Кнопка «Очистить все»
	Кнопка «Приостановить печать»
	Кнопка «Вход в систему/Выход из системы»
	Кнопка «Справка»
	Кнопка «Язык»
	Данный узел пригоден для вторичной переработки.