




























Xerox® ColorQube® 8700/8900






Yazıcı Sembolleri



Sembol	Açıklama
	Uyarı: Kaçınılması durumunda ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	Sıcaklık Uyarısı: Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Sıkışma Tehlikesi: Bu uyarı sembolü kullanıcıyı kişisel yaralanma olasılığı olan alanlara karşı uyarır.
	Uyarı: Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Öğeyi yakmayın.
	Temizleme kitindeki yağ giysi ve eşyaları lekeleyebilir. Temizleme setini eğmeyin, kasetten yağ damlayabilir. Temizleme setinin giysilerinize temas etmesinden kaçınin.
	Yazıcıyı eğmeyin. Mürekkebin dökülmesine neden olabilir.
	Çalışırken tarayıcının içine bakmayın.
	Kapattıktan sonra, taşımadan veya hareket ettirmeden önce yazıcının tamamen soğuması için en az 30 dakika bekleyin.
	Zimba ya da herhangi bağlama araçları olan sayfaları kullanmayın.

Sembol	Açıklama
	Katlanmış, kırıştırılmış, kıvrık ya da kırışık kağıt kullanmayın.
	Daha önce yazdırılan ya da kullanılan kağıdı yeniden yüklemeyin.
	Para kopyalamayın.
	Kağıt ya da ortam ekleyin.
	Kağıt Sıkışması
	Kilit
	Kilidi Aç
	Kağıt Bağlama Aracı
	Soğutma
	Geçen Süre
	Kağıt Besleme
	Tek Taraflı Asıl
	Delikli Kağıt

Sembol	Açıklama
	Asetat
	Antetli taraf yukarı bakacak şekilde yükleyin.
	Antetli taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	Etiketleri aşağı bakacak şekilde yükleyin.
	USB Evrensel Seri Veri Yolu
	LAN Yerel Alan Ağı
	Telefon Hattı
	Ağırlık
	Başlat Düğmesi
	Durdur Düğmesi
	Hizmetler Ana Sayfası Düğmesi
	Hizmetler Düğmesi
	İş Durumu Düğmesi
	Yazıcı Durumu Düğmesi

Sembol	Açıklama
	Güç Tasarrufu Düğmesi
CA //	Tümünü Sil Düğmesi
	Yazdırmayı Duraklat Düğmesi
	Oturum Açma/Kapama Düğmesi
?	Yardım Düğmesi
	Dil Düğmesi
	Bu öge geri dönüştürülebilir.