

# Limpeza do corotron de carga

Faça download deste procedimento nos idiomas alternativos em [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## IMPORTANTE

Para obter melhor qualidade de imagem na saída impressa, limpe cada corotron nas seguintes ocasiões:

- Imediatamente após a instalação de um novo corotron
- Ao início do dia
- Diariamente, três vezes por dia (incluindo a limpeza do início do dia)

1. Abra as portas dianteiras da impressora digital.
2. Limpe cada corotron movimentando **lentamente** a vareta de limpeza para dentro e para fora por três vezes.

## IMPORTANTE

Para garantir a limpeza adequada, deve-se puxar a vareta de limpeza até que ela pare.



## ⚠ CUIDADO

Para evitar danos ao conjunto do corotron, não continue a puxar a vareta de limpeza quando ela alcançar o final do percurso.

3. Certifique-se de que a vareta de limpeza esteja completamente encaixada no lugar.



4. Verifique se o conjunto do corotron e a vareta de limpeza estão assentados corretamente. Caso contrário, a interface com o usuário exibirá a mensagem Reassente a unidade do corotron de carga. Se isso ocorrer, execute o seguinte:
  - a) Na interface com o usuário, selecione **Fechar**.
  - b) Repita as etapas de 2 a 4.Se ocorrerem problemas durante a limpeza ou o reassentamento da vareta, ou se a mensagem Reassente a unidade do corotron de carga aparecer continuamente, ligue para o representante técnico da Xerox para obter assistência.
5. A interface com o usuário exibe a mensagem Bloqueio aberto. Feche as portas dianteiras direita e esquerda. Essa mensagem é exibida apenas quando a vareta de limpeza está corretamente assentada no conjunto do corotron.

6. Siga as instruções na interface com o usuário quanto ao contador de Fim da vida útil do corotron de carga.
7. Repita esse procedimento para cada corotron de carga até que todos estejam limpos.

