

Símbolos de produto da Copiadora/Impressora Xerox®

D95A/D110/D125/D136

Símbolos de produto da Impressora

Xerox® D110/D125/D136



Consulte a tabela a seguir para obter os símbolos do produto e suas definições.

Símbolo	Definição
	Cuidado Esse símbolo indica uma ação obrigatória a ser executada para evitar danos a essas áreas.
	Aviso Esse símbolo alerta os usuários para áreas em que existe a possibilidade de ferimentos pessoais.
	Aviso de superfície quente Esse símbolo alerta os usuários para áreas onde existem superfícies quentes, as quais não devem ser tocadas.
	Aviso de laser Esse símbolo indica que um laser está sendo usado e alerta o usuário a consultar as informações de segurança apropriadas.
	Risco de aperto Esse símbolo alerta os usuários para áreas em que existe a possibilidade de ferimentos pessoais.
	Aviso de alta tensão Esse símbolo de aviso alerta os usuários para áreas em que existe alta tensão. Para evitar ferimentos pessoais, tome muito cuidado nessas áreas.
	Não toque
	Não descartar em fogo / Incinerar

Símbolo	Definição
	Adicionar papel / material
	Atolamento de Papel
	Não coloque o cartucho de toner com essa extremidade primeiro
	Não coloque o cartucho de toner com essa extremidade primeiro
	Mantenha a área limpa Não armazene quaisquer objetos neste local.
	Não usar envelopes
	Não usar cartões postais
	Não usar papel dobrado, amassado, com curvatura ou enrugado
	Não colocar/usar papel para jato de tinta
	Não usar material preso com grampos ou cliques de papel / metal

Símbolo	Definição
	Não copie dinheiro
	Coloque papel perfurado conforme indicado
	Coloque o material / documentos virados para baixo
	USB Barramento serial universal
	LAN Local Area Network
	Ligado Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação principal está na posição Ligado .
	Desligado Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação principal está na posição Desligado .
	Em espera Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação secundário está na posição Espera .
	Não descartar no lixo residencial normal <ul style="list-style-type: none"> • A aplicação desse símbolo é a confirmação de que você não deve descartar itens, como Unidades substituíveis pelo cliente (CRUs), no lixo residencial normal. Você deve descartar esses itens de acordo com os procedimentos nacionais acordados. • Esse símbolo geralmente acompanha baterias e indica que se forem usados produtos elétricos e eletrônicos e bateria eles não devem ser misturados com o lixo residencial geral. • Para obter mais informações sobre a coleta e a reciclagem, entre em contato com a prefeitura, com o serviço de limpeza urbana ou com o ponto de venda em que você comprou os itens.

