

Customer Release Notes

FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager version 6.0, and Output Manager version 6.0 for the Fiery EX8000AP, version 1.0

This document contains information about installation and use of FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager version 6.0, and Output Manager version 6.0 for the Fiery EX8000AP, version 1.0.

NOTE: The term “Fiery EX8000AP” is used to refer to the Fiery EX8000AP software version 1.0.

FreeFlow IPP enablement files

For the FreeFlow IPP enablement file supported for your Fiery EX8000AP, see the following table:

Fiery EX8000AP	Supported FreeFlow IPP enablement file
Fiery EX8000AP version 1.0	1-TEUXL.ps

Before printing

Before printing to the Fiery EX8000AP, verify the following:

- The FreeFlow IPP enablement file is installed on the Fiery EX8000AP. To verify enablement, print a Configuration page and verify that the Update Information section includes the IPP enablement file supported for your Fiery EX8000AP (see the preceding table).
- Fiery EX8000AP software is installed on the client workstation. For instructions on installing and using Fiery EX8000AP, see the documentation that accompanies the Fiery EX8000AP.
- FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager, or Output Manager v6.0.0.1 is installed on the FreeFlow system.

Installation

Obtaining the FreeFlow enablement file

The FreeFlow enablement file is available from System Updates, WebTools, or www.xerox.com.

Installing the FreeFlow enablement file

You can apply the FreeFlow enablement file directly through System Updates. If you obtained the file from WebTools or the Xerox web site, use the following procedure to download the file to the Fiery EX8000AP.

TO INSTALL THE FREEFLOW ENABLEMENT FILE

NOTE: Reinstall the FreeFlow enablement file and any other required update files for the Fiery EX8000AP every time you reinstall system software.

1 Make sure that the Fiery EX8000AP is Idle.

2 From a Windows computer, start Command WorkStation and connect to the Fiery EX8000AP.

If you cannot connect to the Fiery EX8000AP, make sure that Setup is configured properly. For more information, see the documentation that accompanies the Fiery EX8000AP.

3 Choose Import > Job from the File menu.

4 From Logical Printer, select Direct connection.

If you are unable to select Direct connection, ask the customer or site administrator to enable Direct connection in Setup. For more information about Setup, see *Configuration and Setup*.

5 From the Windows computer, navigate to the location of the enablement file, select the file, and then click Add.

NOTE: For a list of supported FreeFlow IPP enablement files, see [page 1](#).

6 Click Import.

Allow several minutes for the update file to install completely.



NOTE: Rebooting the Fiery EX8000AP prematurely invalidates the update process.

7 Reboot the Fiery EX8000AP twice, as follows:



NOTE: Rebooting only once results in an incomplete installation.

- Wait until Command WorkStation shows no processing or printing jobs in the Active Jobs window, or FieryBar shows Idle in both the RIPping and Printing areas.
- Shut down and power off the digital press. (For instructions, see the documentation that accompanies the digital press.)
- Close all open applications except FieryBar.
- Right-click FieryBar and choose Restart Fiery from the menu that appears.
- Click OK.
- Wait for the Fiery EX8000AP server software to shut down and restart. You may need to wait one minute or more for the server software to restart. FieryBar displays Exited status while the server software is restarting.

8 Power on the digital press, print a Configuration page, and verify that the Update Information section includes the enablement file name: 1-TEUXL.ps.

Setting the print path

FreeFlow 6.0 Printer Registration does not list the Fiery EX8000AP as a Print Controller/Server Type for the digital press. You must set the following compatible print path in FreeFlow 6.0 to print to the digital press with the Fiery EX8000AP.

To SET UP A FREEFLOW APPLICATION TO PRINT TO THE FIERY EX8000AP

- 1 From the FreeFlow Printer Registration application, select Add.**

The Add Printer Wizard dialog box appears.

- 2 From the Printer Model list, select DocuColor 8000 Digital Press.**
- 3 From the Print Controller/Server Type list, select Fiery EXP8000 3.0 IPP.**
- 4 Follow the Printer Registration instructions to complete the printer installation.**

Printing

Autofit and Tabloid jobs

Autofit and Tabloid jobs (for example, A3 and SRA3) submitted from FreeFlow Makeready are shifted up and to the left, resulting in clipped images.

Fullcut and Precut tabs

Fullcut and Precut tabs are supported only for Page Inserts. Fullcut and Precut tabs are not supported for Covers or Exception/Special Pages.

When you insert Fullcut and Precut tabs for Blank Inserts, the Fiery EX8000AP prints the inserted pages on the same media used for the main job. To avoid this, before you submit the job set the following attributes from FreeFlow for the stock used for the page inserts:

Type: Fullcut or Precut

Size: 9 × 11

Using Fiery EX8000AP FreeForm Masters from FreeFlow

To use a Fiery EX8000AP FreeForm Master from FreeFlow, perform the following steps:

- 1 **Select Background Form on the FreeFlow Image Adjustment tab.**
- 2 **Type the FreeForm number, as assigned on the Fiery EX8000AP, in the Form Name dialog box.**

Make sure that you enter the correct FreeForm number for your job. The FreeForm number is associated with a particular master. To identify the correct FreeForm number, ask your Fiery EX8000AP operator or check the FreeForm number in Command WorkStation Job Properties.

FreeFlow Output Locations and Fiery EX8000AP Output Destinations

For information about how the FreeFlow Output Locations correspond to Fiery EX8000AP Output Destinations, see the following table.

FreeFlow	Fiery EX8000AP
Printer's Default	Printer's Default
System Specified	AutoSelect
Top Tray	Offset Catch Tray HCS Top Tray HCSS Top Tray
Tray 2	HCS2 Top Tray HCSS Top Tray
Stacker	HCS Stacker HCSS Stacker
Stacker 2	HCS2 Stacker HCSS Stacker
Finishing Bypass	HCS Bypass

DFA Profiles

The following Fiery EX8000AP DFA Profiles are supported through the FreeFlow Custom finishing option. Enter the options in the FreeFlow Custom finishing dialog box exactly as follows:

DFA Profile

None

Profile 1

Profile 2

Profile 3

Profile 4

Profile 5

Additional DFA profiles

If you add an additional DFA profile, the new profile is displayed as “None” on the Fiery EX8000AP. If no profile is required, FreeFlow Print Manager uses the Printer’s Default profile.

Print and Save

The FreeFlow Print and Save feature is not supported on the Fiery EX8000AP. Do not use this feature from FreeFlow when printing to the Fiery EX8000AP.

Cancelling jobs

Cancelling a job from FreeFlow Status does not cancel the job at the Fiery EX8000AP. As a workaround, cancel the job from Command WorkStation.

Stapling

Specifying paper size

In FreeFlow, you must specify the paper size for all stapled jobs. If the paper size is left as Printer's Default and the job requires stapling, the job outputs with unexpected results.

Fiery EX8000AP stapling support with the FreeFlow IPP Print Path

For issues and workarounds when you print jobs to the Fiery EX8000AP that use stapling with the FreeFlow IPP Print Path, see the following table.

Media size	Staple selection	Paper feed	Issue/workaround
All sizes	Single staple Landscape - top left	SEF	Prints with staple in bottom right of a landscape page. You must select Rotate 180 at the FreeFlow client before submitting the job, or send the job to the Fiery EX8000AP Hold queue and rotate the job 180 degrees in Command WorkStation before printing.
All sizes	Single staple Portrait - top right	SEF	Prints with staple in top left of a landscape page. You must select Rotate 180 at the FreeFlow client before submitting the job, or send the job to the Fiery EX8000AP Hold queue and rotate the job 180 degrees in Command WorkStation before printing.

Notes de mise à jour client

FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager version 6.0 et Output Manager version 6.0 pour le Fiery EX8000AP, version 1.0

Ce document contient des informations concernant l'installation et l'utilisation de FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager version 6.0 et Output Manager version 6.0 avec la version 1.0 du Fiery EX8000AP.

REMARQUE : Le terme « Fiery EX8000AP » désigne le logiciel Fiery EX8000AP version 1.0.

Fichiers d'activation FreeFlow IPP

Pour identifier le fichier d'activation FreeFlow IPP pris en charge par votre Fiery EX8000AP, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Fiery EX8000AP	Fichier d'activation FreeFlow IPP pris en charge
Fiery EX8000AP version 1.0	1-TEUXL.ps

Avant d'imprimer

Avant d'imprimer sur le Fiery EX8000AP, vérifiez ce qui suit :

- Le fichier d'activation FreeFlow IPP est installé sur le Fiery EX8000AP. Pour vérifier s'il est activé, imprimez une page de configuration et assurez-vous que la section de mise à jour des informations contient le nom du fichier d'activation IPP pris en charge par votre Fiery EX8000AP (voir tableau précédent).
- Le logiciel Fiery EX8000AP est installé sur le poste de travail client. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation du Fiery EX8000AP, reportez-vous à la documentation du Fiery EX8000AP.
- Le système FreeFlow est équipé de FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager ou Output Manager v6.0.0.1.

Installation

Obtention du fichier d'activation de FreeFlow

Le fichier d'activation de FreeFlow est disponible depuis Mises à jour système Fiery, les Fiery WebTools ou sur le site www.xerox.com.

Installation du fichier d'activation de FreeFlow

Le fichier d'activation de FreeFlow peut être installé directement via Mises à jour système Fiery. Si vous avez obtenu le fichier via les WebTools ou depuis le site Web de Xerox, vous pouvez procéder comme suit pour télécharger le fichier sur le Fiery EX8000AP.

POUR INSTALLER LE FICHIER D'ACTIVATION DE FREEFLOW


REMARQUE : A chaque réinstallation du logiciel système, vous devez réinstaller le fichier d'activation FreeFlow ainsi que toutes les mises à jour nécessaires et disponibles pour le Fiery EX8000AP.

- 1 Assurez-vous que le Fiery EX8000AP est au repos.**
- 2 Depuis un ordinateur Windows, lancez la Command WorkStation et connectez-vous au Fiery EX8000AP.**

Si vous ne parvenez pas à vous connecter au Fiery EX8000AP, vérifiez que la configuration a été correctement effectuée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre Fiery EX8000AP.

- 3 Choisissez Importer > Tâche dans le menu Fichier.**
- 4 A partir de Imprimante logique, sélectionnez la connexion Direct.**
Si vous ne parvenez pas à la sélectionner, contactez le client ou l'administrateur du site pour activer la connexion Direct dans Configuration. Pour plus d'informations sur la configuration, voir *Configuration et installation*.
- 5 Depuis l'ordinateur Windows, localisez l'emplacement du fichier d'activation, sélectionnez-le et cliquez sur Ajouter.**

REMARQUE : Pour une liste des fichiers d'activation FreeFlow IPP pris en charge, voir [page 7](#).

- 6 Cliquez sur Importer.**

L'installation du fichier de mise à jour prend plusieurs minutes.



REMARQUE : Une réinitialisation prématurée du Fiery EX8000AP annule la procédure de mise à jour.

- 7 Réinitialisez deux fois le Fiery EX8000AP en procédant comme suit :**



REMARQUE : L'installation est incomplète si le serveur n'est réinitialisé qu'une seule fois.

- Patientez jusqu'à ce que la Command WorkStation n'affiche plus aucune tâche en cours de traitement ou d'impression dans la fenêtre Tâches actives, ou jusqu'à ce que la FieryBar indique Au repos dans les zones de traitement RIP et d'impression.
- Arrêtez et mettez la presse numérique hors tension. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de la presse numérique.)
- Fermez toutes les applications, à l'exception de la FieryBar.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la FieryBar, puis choisissez Redémarrer le Fiery dans le menu qui s'affiche.

- Cliquez sur OK.
 - Patientez jusqu'à ce que le logiciel serveur du Fiery EX8000AP se ferme puis redémarre. Vous devrez peut-être patienter au moins une minute pour le redémarrage. Le statut Exited (Fermé) s'affiche dans la FieryBar pendant cette opération.
- 8 Mettez la presse numérique sous tension, imprimez une page de configuration et assurez-vous que la section de mise à jour des informations contient le nom du fichier d'activation : 1-TEUXL.ps.**

Définition du chemin d'impression

FreeFlow 6.0 Printer Registration ne propose pas le Fiery EX8000AP en tant que contrôleur d'impression/type de serveur pour la presse numérique. Vous devez définir le chemin d'impression compatible dans FreeFlow 6.0 pour pouvoir imprimer sur la presse numérique avec le Fiery EX8000AP.

POUR CONFIGURER UNE APPLICATION FREEFLOW DE FAÇON À IMPRIMER VIA LE FIERY EX8000AP

- 1 A partir de l'application FreeFlow Printer Registration, cliquez sur Ajouter.**
L'assistant Ajout d'imprimante s'affiche.
- 2 Sélectionnez la presse numérique DocuColor 8000 dans la liste des modèles d'imprimante.**
- 3 Sélectionnez Fiery EXP8000 3.0 IPP dans la liste des contrôleurs d'impression/types de serveur.**
- 4 Suivez les instructions de Printer Registration pour terminer l'installation de l'imprimante.**

Impression

Tâches au format Tabloïd et à redimensionnement automatique

Les tâches au format Tabloïd et à redimensionnement automatique (A3 et SRA3, par exemple) transmises depuis FreeFlow Makeready sont décalées vers le haut et la gauche, ce qui a pour conséquence de créer des images tronquées.

Intercalaires sans onglet et intercalaires à onglet

Ces intercalaires ne sont pris en charge qu'avec la fonction d'insertion de pages. Ils ne sont pas compatibles avec les fonctions de couvertures ou de pages spéciales/exceptions.

Lorsque vous insérez des intercalaires avec ou sans onglet en tant que pages vierges, le Fiery EX8000AP imprime les pages insérées avec un support identique à celui utilisé pour le reste de la tâche. Pour éviter ce problème, et avant de soumettre la tâche, appliquez au support des pages insérées les attributs suivants à partir de FreeFlow :

Type : Avec ou sans onglet

Format : 9 x 11

Utilisation de maquettes Fiery EX8000AP FreeForm à partir de FreeFlow

Pour utiliser une maquette Fiery EX8000AP FreeForm à partir de FreeFlow, procédez comme suit :

- 1 **Sélectionnez Background Form (Maquette d'arrière-plan) dans l'onglet Image Adjustment (Réglage de l'image) de FreeFlow.**
- 2 **Saisissez le numéro FreeForm, tel qu'il est attribué sur le Fiery EX8000AP, dans la boîte de dialogue Form Name (Nom de maquette).**

Assurez-vous de bien utiliser le numéro FreeForm de votre tâche et le numéro FreeForm associé à cette maquette. Pour connaître le numéro FreeForm correct, demandez-le à votre opérateur Fiery EX8000AP ou vérifiez-le dans les propriétés de la tâche de la Command WorkStation.

Emplacements de sortie FreeFlow et Fiery EX8000AP

Pour plus d'informations sur la correspondance entre les emplacements de sortie FreeFlow et Fiery EX8000AP, voir le tableau ci-dessous.

FreeFlow	Fiery EX8000AP
Imprimante par défaut	Imprimante par défaut
Spécifié sur le système	Autosélection
Bac supérieur	Bac de réception décalé Bac supérieur du HCS Bac supérieur du HCSS
Bac2	Bac supérieur HCS2 Bac supérieur du HCSS
Stacker	Stacker du HCS Stacker du HCSS
Stacker 2	Stacker HCS2 Stacker du HCSS
Finishing Bypass (Dérivation finition)	Alim. man. HCS

Profils DFA

Les profils DFA suivants du Fiery EX8000AP sont pris en charge via l'option de finition personnalisée de FreeFlow. Entrez les options dans la boîte de dialogue de finition personnalisée de FreeFlow exactement comme suit :

Profil DFA

Non

Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Profil 5

Profils DFA supplémentaires

Si vous ajoutez un profil DFA, le nouveau profil s'affiche sous la forme « Non » sur le Fiery EX8000AP. Si aucun profil n'est nécessaire, FreeFlow Print Manager utilise le profil par défaut de l'imprimante.

Impression et enregistrement

L'option d'impression et d'enregistrement de FreeFlow n'est pas prise en charge par le Fiery EX8000AP. Il n'est pas recommandé d'utiliser cette option depuis FreeFlow lors de l'impression sur le Fiery EX8000AP.

Annulation de tâches

L'annulation d'une tâche depuis FreeFlow Status (Statut FreeFlow) ne l'annule pas sur le Fiery EX8000AP. Pour résoudre ce problème, annulez la tâche à partir de la Command WorkStation.

Agrafage

Spécification du format papier

Dans FreeFlow, vous devez spécifier le format papier pour toutes les tâches d'agrafage. Si le format papier est laissé comme paramètre par défaut de l'imprimante et que la tâche nécessite un agrafage, vous obtenez des résultats inattendus.

Prise en charge de l'agrafage sur le Fiery EX8000AP avec le chemin d'impression IPP FreeFlow

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les problèmes et solutions lors de l'impression sur le Fiery EX8000AP de tâches avec agrafage utilisant le chemin d'impression IPP FreeFlow.

Format du support	Agrafage sélectionné	Alimentation papier	Problème/Solution
Tous les formats	Agrafage simple Paysage - en haut à gauche	SEF	Imprime avec agrafage en bas à droite d'une page en orientation paysage. Vous devez sélectionner une rotation de 180 degrés sur le client FreeFlow avant de soumettre la tâche ou envoyer celle-ci vers la queue Attente du Fiery EX8000AP, puis lui appliquer une rotation de 180 degrés dans la Command WorkStation avant d'imprimer.
Tous les formats	Agrafage simple Portrait - en haut à droite	SEF	Imprime avec agrafage en haut à gauche d'une page en orientation paysage. Vous devez sélectionner une rotation de 180 degrés sur le client FreeFlow avant de soumettre la tâche ou envoyer celle-ci vers la queue Attente du Fiery EX8000AP, puis lui appliquer une rotation de 180 degrés dans la Command WorkStation avant d'imprimer.

Note di release per l'utente

FreeFlow Makeready, Process Manager, Servizi Web, Print Manager versione 6.0 e Output Manager versione 6.0 per Fiery EX8000AP, versione 1.0

Questo documento contiene informazioni relative all'installazione e all'uso di FreeFlow Makeready, Process Manager, Servizi Web, Print Manager versione 6.0 e Output Manager versione 6.0 per Fiery EX8000AP, versione 1.0.

NOTA: Il termine "Fiery EX8000AP" viene utilizzato per fare riferimento al software Fiery EX8000AP, versione 1.0.

File di attivazione IPP FreeFlow

Per verificare il file di attivazione IPP di FreeFlow supportato per Fiery EX8000AP, vedere la seguente tabella:

Fiery EX8000AP	File di attivazione IPP di FreeFlow supportato
Fiery EX8000AP versione 1.0	1-TEUXL.ps

Prima della stampa

Prima di stampare su Fiery EX8000AP, verificare quanto segue:

- Il file di attivazione IPP di FreeFlow deve essere installato su Fiery EX8000AP. Per verificare l'attivazione, stampare la pagina di configurazione e controllare che nella sezione delle informazioni di aggiornamento sia indicato il file di attivazione IPP supportato per l'unità Fiery EX8000AP utilizzata (vedere la tabella riportata sopra).
- Il software per Fiery EX8000AP deve essere installato sulla stazione di lavoro client. Per le istruzioni relative all'installazione e all'uso di Fiery EX8000AP, vedere la documentazione fornita con Fiery EX8000AP.
- FreeFlow Makeready, Process Manager, Servizi Web, Print Manager o Output Manager v6.0.0.1 sia installato sul sistema FreeFlow.

Installazione

File di attivazione di FreeFlow

Il file di attivazione di FreeFlow è disponibile da Aggiornamenti Sistema, da WebTools o dal sito www.xerox.com.

Installazione del file di attivazione di FreeFlow

È possibile applicare il file di attivazione di FreeFlow direttamente da Aggiornamenti Sistema. Se il file è stato scaricato da WebTools o dal sito Web di Xerox, seguire questa procedura per trasferire il file su Fiery EX8000AP.

PER INSTALLARE IL FILE DI ATTIVAZIONE DI FREEFLOW

NOTA: Reinstallare il file di abilitazione di FreeFlow e qualsiasi altro file di aggiornamento necessario per Fiery EX8000AP ogni volta che si reinstalla il software di sistema.

1 Accertarsi che Fiery EX8000AP sia In attesa.**2 Da un computer Windows, avviare Command WorkStation e collegarsi a Fiery EX8000AP.**

Se non è possibile collegarsi a Fiery EX8000AP, verificare che la configurazione sia stata impostata in modo corretto. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con Fiery EX8000AP.

3 Selezionare Importa > Lavoro dal menu File.**4 Da Stampante logica, selezionare Collegamento diretto.**

Se non è possibile selezionare il collegamento diretto, chiedere all'amministratore del sito di abilitarlo in fase di configurazione. Per informazioni sulla configurazione, vedere il manuale *Configurazione e impostazione*.

5 Dal computer Windows, accedere all'ubicazione del file di attivazione, selezionarlo, quindi fare clic su Aggiungi.

NOTA: Per l'elenco dei file di attivazione IPP di FreeFlow, vedere [pagina 13](#).

6 Fare clic su Importa.

È necessario attendere alcuni minuti affinché il file di aggiornamento venga installato completamente.



NOTA: Se si reinizializza Fiery EX8000AP prematuramente, il processo di aggiornamento viene annullato.

7 Reinizializzare Fiery EX8000AP due volte, nel modo seguente:

NOTA: Se si reinizializza una sola volta, l'installazione sarà incompleta.

- Attendere che nella finestra Lavori attivi di Command WorkStation non vi siano lavori in fase di elaborazione o stampa oppure che nelle aree In stampa e In elaborazione (RIP) di FieryBar sia visibile lo stato In attesa.
- Chiudere e spegnere la macchina da stampa digitale. (per istruzioni, vedere la documentazione fornita con la macchina da stampa digitale).
- Chiudere tutte le applicazioni aperte ad eccezione di FieryBar.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su FieryBar e selezionare Riavvia Fiery dal menu che appare.

- Fare clic su OK.
 - Attendere che il server Fiery EX8000AP si chiuda e si riavvii. Potrebbe essere necessario attendere un minuto o più prima che il software del server si riavvii. FieryBar visualizza lo stato di chiusura mentre il software del server è in fase di riavvio.
- 8 Accendere la macchina da stampa digitale, stampare una pagina di configurazione e verificare che nella sezione delle informazioni di aggiornamento sia indicato il nome del file di attivazione: 1-TEUXL.ps.**

Impostazione del percorso di stampa

FreeFlow 6.0 Printer Registration does not list the Fiery EX8000AP as a Print Controller/Server Type for the macchina da stampa digitale. È necessario impostare il seguente percorso di stampa compatibile in FreeFlow 6.0 per stampare su una macchina da stampa digitale con Fiery EX8000AP.

PER CONFIGURARE LA STAMPA SU FIERY EX8000AP DA UN'APPLICAZIONE FREEFLOW

- 1 Dall'applicazione FreeFlow Printer Registration, selezionare Aggiungi.**
Appare la finestra di dialogo Installazione guidata stampante (o Installazione stampante).
- 2 Come modello di stampante, selezionare DocuColor 8000 Digital Press.**
- 3 Come tipo di server/controller di stampa, selezionare Fiery EXP8000 3.0 IPP.**
- 4 Seguire le istruzioni di Printer Registration per completare l'installazione della stampante.**

Stampa

Lavori Autofit e Tabloid

I lavori Autofit e Tabloid (ad esempio, A3 e SRA3) inviati da FreeFlow MakeReady vengono spostati verso l'alto e a sinistra, quindi le immagini vengono troncate.

Separatori tagliati e pretagliati

I separatori tagliati e pretagliati sono supportati solo con l'inserimento di pagine, non sono supportati per le copertine e le pagine speciali.

Quando si inseriscono separatori tagliati e pretagliati con la funzione di inserimento delle pagine, Fiery EX8000AP stampa le pagine inserite con lo stesso supporto utilizzato per il lavoro principale. Per ovviare a questo problema, prima di inoltrare il lavoro, impostare i seguenti attributi da FreeFlow per il supporto utilizzato per gli inserti:

Tipo: Separatori tagliati o pretagliati

Formato: 9 x 11

Uso dei master FreeForm di Fiery EX8000AP da FreeFlow

Per usare un master FreeForm di Fiery EX8000AP da FreeFlow, seguire i passi sotto riportati:

- 1 **Selezionare Background Form (Modulo sfondo) sulla scheda Image Adjustment (Regola immagine) di FreeFlow.**
- 2 **Digitare il numero FreeForm, assegnato su Fiery EX8000AP, nella finestra di dialogo Form Name (Nome modulo).**

Accertarsi di utilizzare il numero FreeForm corretto per il lavoro e il numero FreeForm associato al master. Per individuare il numero FreeForm corretto, rivolgersi all'operatore di Fiery EX8000AP oppure controllare il numero FreeForm nella finestra di dialogo Proprietà del lavoro di Command WorkStation.

Vassoi di uscita di FreeFlow e destinazioni di uscita di Fiery EX8000AP

Per informazioni sulla corrispondenza dei vassoi di uscita di FreeFlow alle destinazioni di uscita di Fiery EX8000AP, vedere la seguente tabella.

FreeFlow	Fiery EX8000AP
Printer's Default (Valore predefinito della stampante)	Valore predefinito della stampante
System Specified (Specificato dal sistema)	Scelta automatica
Top Tray (Vassoio superiore)	Cassetto di raccolta copie sfalsate Vassoio superiore HCS Vassoio superiore HCSS
Tray 2 (Cassetto 2)	Vassoio superiore HCS2 Vassoio superiore HCSS
Stacker (Raccogli copie)	Raccogli copie HCS Raccogli copie HCSS
Stacker 2 (Raccogli copie 2)	Raccogli copie HCS2 Raccogli copie HCSS
Finishing Bypass (Bypass di finitura)	Bypass HCS

Profili DFA

I seguenti profili DFA di Fiery EX8000AP sono supportati tramite l'opzione Finitura personalizzata di FreeFlow. Immettere le opzioni nella finestra di dialogo Custom finishing (Finitura personalizzata) di FreeFlow esattamente come indicato:

Profilo DFA

No

Profilo 1

Profilo 2

Profilo 3

Profilo 4

Profilo 5

Profili DFA aggiuntivi

Se si aggiunge un profilo DFA, il nome del nuovo profilo appare come "None" (Nessuno) su Fiery EX8000AP. Se non è richiesto un profilo, FreeFlow Print Manager usa il profilo predefinito della stampante.

Stampa e salva

La funzione Print and Save (Stampa e Salva) di FreeFlow non è supportata su Fiery EX8000AP. Non usare questa funzione da FreeFlow per la stampa su Fiery EX8000AP.

Annullamento dei lavori

Se si annulla un lavoro dallo stato di FreeFlow, non si annulla il lavoro su Fiery EX8000AP. Per ovviare a questo problema, annullare il lavoro da Command WorkStation.

Graffatura

Specifica del formato pagina

In FreeFlow, è necessario specificare il formato pagina per tutti i lavori su cui viene eseguita la graffatura. Se per il formato pagina si lascia l'impostazione predefinita della stampante e si imposta la graffatura, il lavoro viene stampato con risultati imprevisti.

Supporto della graffatura su Fiery EX8000AP con il percorso di stampa IPP di FreeFlow

Per ovviare a eventuali problemi quando si stampano lavori su Fiery EX8000AP per cui è specificata la graffatura con il percorso di stampa IPP di FreeFlow, vedere la tabella seguente.

Formato del supporto	Impostazione graffatura	Alimentazione e carta	Problema/soluzione
Tutti i formati	Graffa singola Orizzontale - in alto a sinistra	SEF	La graffa viene inserita in basso a destra di una pagina in orizzontale. È necessario selezionare una rotazione di 180 gradi sul client FreeFlow prima di inoltrare il lavoro oppure inviare il lavoro alla coda di attesa di Fiery EX8000AP e ruotarlo di 180 gradi in Command WorkStation prima della stampa.
Tutti i formati	Graffa singola Verticale - in alto a destra	SEF	La graffa viene inserita in alto a sinistra di una pagina in orizzontale. È necessario selezionare una rotazione di 180 gradi sul client FreeFlow prima di inoltrare il lavoro oppure inviare il lavoro alla coda di attesa di Fiery EX8000AP e ruotarlo di 180 gradi in Command WorkStation prima della stampa.

Release-Informationen

FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager Version 6.0 und Output Manager Version 6.0 für Fiery EX8000AP, Version 1.0

Dieses Dokument enthält Informationen über das Aktivieren der FreeFlow Komponenten Makeready, Process Manager, Web Services und Print Manager Version 6.0 sowie Output Manager Version 6.0 für den Fiery EX8000AP, Version 1.0, sowie Hinweise zur Verwendung dieser Komponenten.

HINWEIS: Der Begriff „Fiery EX8000AP“ bezieht sich auf die Software Version 1.0 für den Fiery EX8000AP.

FreeFlow IPP-Aktivierungsdateien

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche FreeFlow IPP-Aktivierungsdatei für Ihren speziellen Fiery EX8000AP Server unterstützt wird:

Fiery EX8000AP	Unterstützte FreeFlow IPP-Aktivierungsdatei
Fiery EX8000AP Version 1.0	1-TEUXL.ps

Vorbereitung für den Druckbetrieb

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Schritte ausgeführt wurden, bevor Sie Aufträge zum Drucken an den Fiery EX8000AP Server senden:

- Auf dem Fiery EX8000AP Server wurde die FreeFlow IPP-Aktivierungsdatei installiert. Sie können feststellen, ob die Aktivierung erfolgte, indem Sie die Konfigurationsseite drucken und prüfen, ob im Bereich mit den Update-/Aktualisierungsinformationen die für ihren speziellen Fiery EX8000AP Server unterstützte IPP-Aktivierungsdatei aufgeführt ist (siehe Tabelle oben).
- Die Fiery EX8000AP Software wurde auf der Client-Workstation installiert. Die Anleitung zum Installieren der Fiery EX8000AP Software auf Client-Workstations und Hinweise zu ihrer Verwendung enthält die Fiery EX8000AP Dokumentation.
- Auf dem FreeFlow System ist FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager oder Output Manager Version 6.0.0.1 installiert.

Installation

Abrufen der FreeFlow Aktivierungsdatei

Die FreeFlow Aktivierungsdatei kann über die Funktion System-Update, mithilfe der WebTools oder direkt von der Website www.xerox.com abgerufen werden.

Installieren der FreeFlow Aktivierungsdatei

Wenn Sie für das Abrufen der FreeFlow Aktivierungsdatei die Funktion System-Update verwenden, können Sie die Datei direkt mit dieser Funktion aktivieren und anwenden. Wenn Sie die Datei mithilfe der WebTools oder direkt von der Xerox Website abgerufen haben, müssen Sie die Datei wie folgt auf den Fiery EX8000AP Server laden und aktivieren.

FREEFLOW AKTIVIERUNGSDATEI INSTALLIEREN


HINWEIS: Wenn Sie die Systemsoftware neu installieren, müssen Sie im Anschluss daran stets auch die FreeFlow Aktivierungsdatei und sonstige für Ihren Fiery EX8000AP Server benötigte Aktualisierungsdateien neu installieren.

- 1 **Vergewissern Sie sich, dass sich der Fiery EX8000AP im Status „Bereit“ befindet.**
- 2 **Starten Sie auf einem Windows-Computer die Anwendung Command WorkStation und stellen Sie die Verbindung zum Fiery EX8000AP her.**

Überprüfen Sie die Einstellungen im Setup-Programm, falls die Verbindung zum Fiery EX8000AP nicht zustande kommt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Fiery EX8000AP.

- 3 **Wählen Sie „Importieren > Auftrag“ im Menü „Datei“.**
- 4 **Wählen Sie „Direkte Verbindung“ im Menü „Logischer Drucker“.**
Wird die direkte Verbindung in der Liste nicht angeboten, müssen Sie Ihren Administrator bitten, die direkte Verbindung im Setup-Programm zu aktivieren. Weitere Informationen über das Setup-Programm finden Sie im Dokument *Konfiguration und Setup*.
- 5 **Navigieren Sie auf dem Windows-Computer zum Speicherort der Aktivierungsdatei, markieren Sie die Datei und klicken Sie auf „Hinzufügen“.**

HINWEIS: Ein Aufstellung der unterstützten FreeFlow IPP-Aktivierungsdateien finden Sie auf [Seite 19](#).

- 6 **Klicken Sie auf „Importieren“.**

Warten Sie, bis die Aktualisierungsdatei vollständig installiert wurde; dies kann einige Minuten dauern.



HINWEIS: Durch ein vorzeitiges Booten Ihres Fiery EX8000AP wird der Aktualisierungsvorgang unwirksam.

- 7 **Veranlassen Sie zweimal in Folge das erneute Booten des Fiery EX8000AP. Gehen Sie dazu wie folgt vor:**



HINWEIS: Die Installation bleibt unvollständig, wenn der Server nur einmal neu gebootet wird.

- Warten Sie, bis im Fenster „Aktive Aufträge“ der Anwendung Command WorkStation zu erkennen ist, dass keine Aufträge verarbeitet oder gedruckt werden, bzw. bis auf der Leiste FieryBar sowohl im Bereich „Verarbeitung“ als auch im Bereich „Druckausgabe“ die Meldung „Bereit“ angezeigt wird.
- Fahren Sie die Digitaldruckmaschine herunter und schalten Sie sie aus. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation der Digitaldruckmaschine.)
- Schließen Sie alle Anwendungen mit Ausnahme der Leiste FieryBar.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leiste FieryBar und wählen Sie „Server neu starten“ im eingeblendeten Kontextmenü.
 - Klicken Sie auf „OK“.
 - Warten Sie, bis die Fiery EX8000AP Serversoftware heruntergefahren und neu gestartet wurde. Der Neustart der Serversoftware kann kurze Zeit dauern. Solange die Software neu gestartet wird, erscheint auf der Leiste FieryBar die Statusmeldung „Beendet“.
- 8 Schalten Sie die Digitaldruckmaschine ein und drucken Sie die Konfigurationsseite. Vergewissern Sie sich, dass auf der gedruckten Konfigurationsseite der Name der installierten Aktivierungsdatei im Bereich mit den Aktualisierungsinformationen enthalten ist: 1-TEUXL.ps.**

Einrichten des Druckpfads

In der Druckerregistrierung von FreeFlow 6.0 wird der Fiery EX8000AP nicht als Druckcontroller/Servertyp für die Digitaldruckmaschine aufgeführt. Damit Druckausgaben auf der Digitaldruckmaschine mit dem Fiery EX8000AP erfolgen können, muss in FreeFlow 6.0 ein kompatibler Druckpfad eingerichtet werden.

FREEFLOW UMGEBUNG FÜR DRUCKAUSGABEN AUF DEM FIERY EX8000AP EINRICHTEN

- 1 Wählen Sie „Add“ (Hinzufügen) in der FreeFlow Komponente „Printer Registration“ (Druckerregistrierung).**
Daraufhin wird der Assistent zum Hinzufügen eines Druckers gestartet.
- 2 Wählen Sie „DocuColor 8000 Digital Press“ in der Liste der Druckermodelle.**
- 3 Wählen Sie „Fiery EXP8000 3.0 IPP“ in der Liste der Controller/Servertypen.**
- 4 Führen Sie die Druckerinstallation zu Ende; befolgen Sie dazu die Anleitungen des Assistenten für die Druckerregistrierung.**

Drucken

Autofit- und Tabloid-Aufträge

Autofit- und Tabloid-Aufträge (z. B. A3 und SRA3), die mit der FreeFlow Komponente Makeready übergeben werden, werden nach oben und nach links versetzt, was dazu führt, dass Teile des Druckbilds abgeschnitten werden.

Registermedien mit vorgeschnittenen und vollständig zugeschnittenen Tabs

Registermedien mit vorgeschnittenen oder vollständig zugeschnittenen Tabs werden nur für Einlegerseiten unterstützt. Für Titel-/Abschluss-/Deckblätter und für Sonderseiten werden sie nicht unterstützt.

Wenn Sie Registermedien mit vorgeschnittenen oder vollständig zugeschnittenen Tabs als Einlegerseiten spezifizieren, druckt der Fiery EX8000AP die eingelegten Seiten auf demselben Medium wie die Hauptauftragsseiten.

Sie können dies vermeiden, indem Sie vor der Übergabe eines entsprechenden Auftrags in der FreeFlow Umgebung die folgenden Attribute für das für die Einlegerseiten verwendete Medium festlegen:

Typ: Vorgeschnitten oder vollständig zugeschnitten

Größe: 9 x 11

Fiery EX8000AP FreeForm Master-Dateien von FreeFlow

Wenn Sie in FreeFlow eine Fiery EX8000AP FreeForm Master-Datei verwenden wollen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- 1 Wählen Sie „Background Form“ (Hintergrundformular) auf der FreeFlow Registerkarte „Image Adjustment“ (Bildanpassung).**
- 2 Geben Sie in das Feld „Form Name“ (Formularname) die Nummer der gewünschten FreeForm Master-Datei ein, die auf dem Fiery EX8000AP Server definiert ist.**

Achten Sie darauf, dass Sie für Ihren Auftrag die Nummer der FreeForm Master-Datei zuordnen, die Sie für Ihren Auftrag verwenden wollen. Sie können die Nummern der FreeForm Master-Dateien bei Ihrem Fiery EX8000AP Operator erfragen oder selbst im Fenster „Auftragseigenschaften“ der Anwendung Command WorkStation überprüfen.

FreeFlow und Fiery EX8000AP Ausgabeziele

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche FreeFlow und Fiery EX8000AP Ausgabeziele einander entsprechen.

FreeFlow	Fiery EX8000AP
Druckerstandard	Druckerstandard
Systemvorgabe	Automatisch auswählen
Oberes Fach	OCT (Ablage mit Versatz) Oberes HCS-Fach Oberes HCSS-Fach
Papierfach 2	Oberes HCS2-Fach Oberes HCSS-Fach
Stacker	HCS-Stacker HCSS-Stacker
Stacker 2	HCS2-Stacker HCSS-Stacker
Bypass-Fach	HCS-Bypass-Fach

DFA-Profile

Die folgenden DFA-Profile des Fiery EX8000AP werden in der FreeFlow Umgebung als eigene/benutzerdefinierte Angaben für das Finishing (die Weiterverarbeitung) unterstützt. Die Angaben müssen im FreeFlow Fenster zur Festlegung der eigenen/benutzerdefinierten Finishing-Optionen exakt wie folgt eingegeben werden:

DFA-Profil

None / Nein

Profile 1

Profile 2

Profile 3

Profile 4

Profile 5

Zusätzliche DFA-Profile

Für ein zusätzlich hinzugefügtes (neues) DFA-Profil wird auf dem Fiery EX8000AP die Einstellung „None“ („Nein“) angezeigt. Wenn kein Profil benötigt wird, verwendet die FreeFlow Komponente Print Manager das „Druckerstandard“-Profil.

Drucken und Speichern

Die Funktion „Drucken und Speichern“ von FreeFlow wird vom Fiery EX8000AP nicht unterstützt. Verwenden Sie diese FreeFlow Funktion nicht für einen Auftrag, den Sie auf dem Fiery EX8000AP drucken wollen.

Abbrechen von Aufträgen

Das Abbrechen eines Auftrags im Bereich „FreeFlow Status“ bewirkt nicht den Abbruch des betreffenden Auftrags auf dem Fiery EX8000AP. Als Abhilfe können Sie den Auftrag über die Anwendung Command WorkStation abbrechen.

Heften

Festlegen der Papiergröße

In der FreeFlow Umgebung muss für alle gehefteten Aufträge die Papiergröße eingestellt werden. Ein Auftrag, der geheftet werden soll und für den die Einstellung „Druckerstandard“ als Papiergröße eingestellt oder beibehalten wird, führt zu unerwarteten Ergebnissen.

Fiery EX8000AP Heftfunktionalität bei FreeFlow IPP-Druckpfad

Die folgende Tabelle enthält Hinweise zu potenziellen Problemen und deren Behebung, die auftreten können, wenn zu heftende Aufträge auf dem Fiery EX8000AP unter Verwendung des FreeFlow IPP-Druckpfads gedruckt werden.

Größe des Mediums	Heftung	Papierzufuhr	Potenzielles Problem und Abhilfe
Alle Größen	1 Klammer Querformat – Oben links	SEF	<p>Eine Seite im Querformat wird in der unteren rechten Ecke geheftet.</p> <p>Als Abhilfe muss das Drehen der Seite um 180° veranlasst werden; dies kann in der FreeFlow Client-Umgebung vor der Übergabe des Auftrags oder in der Anwendung Command WorkStation nach dem Transfer des Auftrags in die Warteschlange „Halten“ des Fiery EX8000AP und vor dem Start der Druckausgabe geschehen.</p>
Alle Größen	1 Klammer Hochformat – Oben rechts	SEF	<p>Eine Seite im Querformat wird in der oberen linken Ecke geheftet.</p> <p>Als Abhilfe muss das Drehen der Seite um 180° veranlasst werden; dies kann in der FreeFlow Client-Umgebung vor der Übergabe des Auftrags oder in der Anwendung Command WorkStation nach dem Transfer des Auftrags in die Warteschlange „Halten“ des Fiery EX8000AP und vor dem Start der Druckausgabe geschehen.</p>

Notas de la versión para el cliente

FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager versión 6.0 y Output Manager versión 6.0 para el Fiery EX8000AP, versión 1.0

Este documento contiene información acerca de la instalación y uso de FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager versión 6.0 y Output Manager versión 6.0 para el Fiery EX8000AP, versión 1.0.

NOTA: El término “Fiery EX8000AP” se utiliza para hacer referencia al software del Fiery EX8000AP versión 1.0.

Archivos de activación IPP de FreeFlow

Para ver el archivo de activación IPP de FreeFlow que admite su Fiery EX8000AP, consulte la siguiente tabla:

Fiery EX8000AP	Archivo de activación IPP de FreeFlow admitido
Fiery EX8000AP versión 1.0	1-TEUXL.ps

Antes de imprimir

Antes de imprimir al Fiery EX8000AP, compruebe lo siguiente:

- Que el archivo de activación IPP de FreeFlow esté instalado en el Fiery EX8000AP. Para verificar la activación, imprima una página Configuración y compruebe que la sección Información de actualización incluye el archivo de activación IPP admitido por su Fiery EX8000AP (consulte la tabla anterior).
- Que el software del Fiery EX8000AP esté instalado en la estación de trabajo cliente. Para obtener instrucciones acerca de la instalación y la utilización del Fiery EX8000AP, consulte la documentación que se suministra con el Fiery EX8000AP.
- Que FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager o Output Manager v6.0.0.1 estén instalados en el sistema FreeFlow.

Instalación

Obtención del archivo de activación de FreeFlow

El archivo de activación de FreeFlow está disponible desde Actualizaciones del sistema, WebTools o www.xerox.com.

Instalación del archivo de activación de FreeFlow

Puede aplicar el archivo de activación de FreeFlow directamente a través de Actualizaciones del sistema. Si ha obtenido el archivo de WebTools o del sitio Web de Xerox, utilice el procedimiento siguiente para descargar el archivo al Fiery EX8000AP.

PARA INSTALAR EL ARCHIVO DE ACTIVACIÓN DE FREEFLOW


NOTA: Reinstale el archivo de activación de FreeFlow y cualquier otro archivo de actualización requerido para el Fiery EX8000AP cada vez que reinstale el software del sistema.

- 1 Asegúrese de que el Fiery EX8000AP se encuentre en el estado Libre.**
- 2 Desde una computadora Windows, inicie Command WorkStation y conéctese al Fiery EX8000AP.**

Si no puede conectarse al Fiery EX8000AP, asegúrese de que la configuración esté definida correctamente. Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con su Fiery EX8000AP.

- 3 Seleccione Importar > Trabajo en el menú Archivo.**
- 4 En Impresora lógica, seleccione Conexión Directa.**

Si no es posible seleccionar la conexión Directa, pida al cliente o al administrador de la ubicación que habilite la conexión Directa en la configuración. Para obtener más información acerca de la Configuración, consulte *Instalación y configuración*.

- 5 Desde la computadora Windows, desplácese hasta la ubicación del archivo de activación, seleccione el archivo y haga clic en Agregar.**

NOTA: Para ver una lista de los archivos de activación IPP de FreeFlow admitidos, consulte la [página 25](#).

- 6 Haga clic en Importar.**

Espere varios minutos para que el archivo de actualización se instale completamente.



NOTA: Si reanuda el Fiery EX8000AP demasiado pronto, invalidará el proceso de actualización.

- 7 Rearranque el Fiery EX8000AP dos veces, como se indica a continuación:**



NOTA: Si reanuda sólo una vez, la instalación quedará incompleta.

- Espere hasta que Command WorkStation no presente ningún trabajo en procesamiento o impresión en la ventana Trabajos activos o a que la barra FieryBar indique Libre en las áreas Procesando e Imprimiendo.
- Cierre y apague la digital press (Para obtener más información, consulte la documentación que se suministra con su digital press).
- Cierre todas las aplicaciones abiertas, excepto la FieryBar.
- Haga clic con el botón derecho en la FieryBar y seleccione Reiniciar el Fiery en el menú que aparece.

- Haga clic en Aceptar.
 - Espere a que el software de servidor del Fiery EX8000AP se cierre y se reinicie.
Es posible que deba esperar un minuto o más a que se reinicie el software del servidor.
La FieryBar muestra el estado Salir durante el reinicio del software del servidor.
- 8 Encienda la digital press, imprima una página Configuración y compruebe que la sección Información de actualización incluya el nombre del archivo de activación. 1-TEUXL.ps.**

Configuración de la ruta de impresión

FreeFlow 6.0 Printer Registration no muestra el Fiery EX8000AP como un tipo de controlador/servidor de impresión para la digital press. Debe configurar la ruta de impresión compatible en FreeFlow 6.0 para imprimir a la digital press con el Fiery EX8000AP.

PARA CONFIGURAR UNA APLICACIÓN FREEFLOW PARA IMPRIMIR AL FIERY EX8000AP

- 1 En la aplicación FreeFlow Printer Registration, seleccione Add (Agregar).**
Aparece el asistente para agregar impresora.
- 2 En la lista Printer Model (Modelo de impresora), seleccione DocuColor 8000 Digital Press.**
- 3 En la lista Controller/Server Type (Tipo de controlador/servidor) seleccione Fiery EXP8000 3.0 IPP.**
- 4 Siga las instrucciones de Printer Registration para completar la instalación de la impresora.**

Impresión

Trabajos con ajuste automático y tamaño Tabloide

Los trabajos con ajuste automático y tamaño Tabloide (por ejemplo A3 y SRA3) enviados desde FreeFlow Makeready se desplazan hacia arriba y hacia la izquierda, lo que hace que las imágenes queden recortadas.

Pestañas cortadas completas y precortadas

Las pestañas cortadas completas y precortadas sólo se admiten en los insertos de página. Las pestañas cortadas completas y precortadas no se admiten en las portadas ni en las páginas excepcionales o especiales.

Cuando se insertan pestañas cortadas completas y precortadas en insertos vacíos, el Fiery EX8000AP imprime las páginas insertadas con el mismo tipo de papel utilizado en el trabajo principal. Para evitar esto, antes de enviar el trabajo, defina los siguientes atributos desde FreeFlow para el papel utilizado en los insertos de página:

Tipo: Cortada completa o Precortada

Tamaño: 9 x 11

Utilización de archivos maestros del Fiery EX8000AP FreeForm desde FreeFlow

Para poder utilizar un archivos maestro del Fiery EX8000AP FreeForm desde FreeFlow, realice los siguientes pasos:

- 1 **Seleccione Background Form (Formulario de fondo) en la pestaña Image Adjustment (Ajuste de imagen) de Freeflow.**
- 2 **Escriba el número de FreeForm, tal como se asignó en el Fiery EX8000AP, en el cuadro de diálogo Form Name (Nombre de formulario).**

Asegúrese de que está utlizando el número de FreeForm correcto para su trabajo y el número de FreeForm asociado con el archivo maestro. Para identificar el número de FreeForm correcto, pregunte al operador de su Fiery EX8000AP o compruebe el número de FreeForm en las Propiedades del trabajo de Command WorkStation.

Ubicaciones de salida de FreeFlow y Destinos de salida del Fiery EX8000AP

Para obtener información acerca de cómo se corresponden las Output Locations (Ubicaciones de salida) de FreeFlow con los Destinos de salida del Fiery EX8000AP, consulte la siguiente tabla.

FreeFlow	Fiery EX8000AP
Printer's Default (Por omisión de la impresora)	Por omisión de la impresora
System Specified (Especificado por el sistema)	Sel. auto. de bandeja
Top Tray (Bandeja superior)	Bandeja con desplazam. Bandeja superior de HCS Bandeja superior de HCS
Tray 2 (Bandeja 2)	Bandeja superior de HCS2 Bandeja superior de HCSS
Stacker (Apilador)	Apilador de HCS Apilador de HCSS
Stacker 2 (Apilador 2)	Apilador de HCS2 Apilador de HCSS
Finishing Bypass (Desvío terminación)	Desvío de HCS

Perfiles de DFA

Los siguientes Perfiles de DFA del Fiery EX8000AP se admiten a través de la opción de terminación personalizada de FreeFlow. Introduzca las opciones en el cuadro de diálogo de terminación personalizada de FreeFlow exactamente como se indica a continuación:

Perfil de DFA

Ninguno

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3

Perfil 4

Perfil 5

Perfiles DFA adicionales

Si agrega un perfil DFA adicional, el nuevo perfil se muestra como “Ninguno” en el Fiery EX8000AP. Si no se requiere ningún perfil, FreeFlow Print Manager utiliza el perfil Printer’s Default (Por omisión de la impresora).

Imprimir y guardar

La función Print and Save (Imprimir y guardar) no se admite en el Fiery EX8000AP. No utilice esta función desde FreeFlow cuando imprima al Fiery EX8000AP.

Cancelación de trabajos

La cancelación de un trabajo desde FreeFlow Status no cancela el trabajo en el Fiery EX8000AP. Como solución temporal, cancele el trabajo desde Command WorkStation.

Engrapado

Especificación del tamaño de página

En FreeFlow, debe especificar el tamaño de papel de todos los trabajos engrapados. Si el tamaño de papel se deja como por omisión de la impresora y el trabajo requiere engrapado, el trabajo se imprime con resultados inesperados.

Compatibilidad de engrapado del Fiery EX8000AP con la ruta de impresión IPP de FreeFlow

Consulte la siguiente tabla para ver posibles problemas y soluciones temporales al imprimir trabajos en el Fiery EX8000AP que utilizan el engrapado con la ruta de impresión IPP de FreeFlow.

Tamaño de papel	Selección de engrapado	Alimentación del papel	Problema/solución
Todos los tamaños	Engrapado de una grapa Horizontal - arriba a la izquierda	SEF	Se imprime con una grapa en la parte inferior derecha de una página horizontal. Debe seleccionar Rotate 180 (Girar 180) en el cliente de FreeFlow antes de enviar el trabajo, o bien enviar el trabajo a la cola En espera del Fiery EX8000AP y girar el trabajo 180 grados en Command WorkStation antes de imprimir.
Todos los tamaños	Engrapado de una grapa Horizontal-arriba a la derecha	SEF	Se imprime con una grapa en la parte superior izquierda de una página horizontal. Debe seleccionar Rotate 180 (Girar 180) en el cliente de FreeFlow antes de enviar el trabajo, o bien enviar el trabajo a la cola En espera del Fiery EX8000AP y girar el trabajo 180 grados en Command WorkStation antes de imprimir.

Notas de versão do cliente

FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager versão 6.0 e Output Manager versão 6.0 para o Fiery EX8000AP, versão 1.0

Este documento contém informações sobre a instalação e a utilização do FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager versão 6.0 e Output Manager versão 6.0 para o Fiery EX8000AP, versão 1.0.

NOTA: O termo “Fiery EX8000AP” é utilizado para referir-se ao Fiery EX8000AP software versão 1.0.

Arquivos de atualização do FreeFlow IPP

Para obter o arquivo de atualização do FreeFlow IPP suportado por seu Fiery EX8000AP, consulte a tabela a seguir:

Fiery EX8000AP	Arquivo de atualização do FreeFlow IPP suportado
Fiery EX8000AP versão 1.0	1-TEUXL.ps

Antes de imprimir

Antes de imprimir no Fiery EX8000AP, verifique o seguinte:

- O arquivo de ativação de IPP do FreeFlow é instalado no Fiery EX8000AP. Para verificar a atualização, imprima uma página de configuração e verifique se a seção Informações de atualização inclui o arquivo de atualização IPP suportado por seu Fiery EX8000AP (consulte a tabela anterior).
- O software do Fiery EX8000AP é instalado na estação de trabalho do cliente. Para obter instruções sobre como instalar e utilizar o Fiery EX8000AP, consulte a documentação que acompanha o Fiery EX8000AP.
- FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager ou Output Manager v6.0.0.1 é instalado no sistema FreeFlow.

Instalação

Obtenção do arquivo de ativação do FreeFlow

O arquivo de ativação do FreeFlow está disponível em Atualizações do sistema, no WebTools ou em www.xerox.com.

Instalação do arquivo de ativação do FreeFlow

O arquivo de ativação do FreeFlow pode ser aplicado diretamente por meio da opção Atualizações do sistema. Se o arquivo foi obtido por intermédio do WebTools ou do site da Xerox, utilize o procedimento a seguir para descarregar o arquivo no Fiery EX8000AP.

PARA INSTALAR O ARQUIVO DE ATIVAÇÃO DO FREEFLOW

NOTA: Reinstale o arquivo de ativação do FreeFlow e quaisquer outros arquivos de atualização necessários para o Fiery EX8000AP sempre que reinstalar o software do sistema.

- 1 Verifique se o Fiery EX8000AP está Ocioso.**
- 2 De um computador com Windows, inicie a Command WorkStation e conecte-se ao Fiery EX8000AP.**

Se não for possível se conectar ao Fiery EX8000AP, verifique se a Configuração está correta. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o Fiery EX8000AP.

- 3 Escolha Importar > Tarefa no menu Arquivo.**
- 4 Em Impressora lógica, selecione a conexão Direta.**

Se não for possível selecionar a conexão Direta, consulte o cliente ou o administrador das instalações para ativar a conexão Direta na Configuração. Para obter mais informações sobre a Configuração, consulte *Configuração e instalação*.

- 5 No computador com Windows, navegue até o local do arquivo de ativação, selecione-o e, em seguida, clique em Adicionar.**

NOTA: Para obter uma lista dos arquivos de ativação suportados pelo FreeFlow IPP, consulte a [página 31](#).

- 6 Clique em Importar.**

Aguarde alguns minutos até a conclusão da instalação do arquivo de atualização.



NOTA: Reinicializar prematuramente o Fiery EX8000AP invalida o processo de atualização.

- 7 Reinicialize o Fiery EX8000AP duas vezes como a seguir:**



NOTA: Reinicializar somente uma vez resulta em uma instalação incompleta.

- Aguarde até a Command WorkStation não apresentar nenhuma tarefa de processamento ou impressão na janela Tarefas ativas ou até a FieryBar exibir o status Ocioso nas áreas Processando em RIP e Imprimindo.
- Encerre e desligue a impressora digital. (Para obter instruções, consulte a documentação que acompanha a impressora digital).
- Feche todos os aplicativos abertos, exceto a FieryBar.
- Clique com o botão direito do mouse na FieryBar e selecione Reiniciar Fiery no menu exibido.

- Clique em OK.
 - Aguarde o software do servidor Fiery EX8000AP ser encerrado e reiniciar. Pode ser necessário aguardar um minuto ou mais até o software do servidor ser reiniciado. A FieryBar exibe o status Exited (Saiu) enquanto o software do servidor é reiniciado.
- 8 Ligue a impressora digital, imprima uma Página de configuração e verifique se a seção Informações de atualização inclui o nome do arquivo de atualização: 1-TEUXL.ps.**

Configuração do caminho de impressão

O FreeFlow Printer Registration 6.0 não relaciona o Fiery EX8000AP como um Controlador da impressora/Tipo de servidor da impressora digital. É preciso configurar o caminho de impressão compatível a seguir no FreeFlow 6.0 para imprimir em uma impressora digital com o Fiery EX8000AP.

PARA CONFIGURAR UM APLICATIVO DO FREEFLOW PARA IMPRIMIR NO FIERY EX8000AP

- 1 No aplicativo FreeFlow Printer Registration, selecione Adicionar.**
A caixa de diálogo Assistente para adicionar impressora é exibida.
- 2 Selecione a impressora digital DocuColor 8000 na lista Modelo de impressora.**
- 3 Selecione Fiery EXP8000 3.0 IPP na lista Controlador da impressora/Tipo de servidor.**
- 4 Siga as instruções no Printer Registration para concluir a instalação da impressora.**

Impressão

Tarefas com ajuste automático e Tablóide

As tarefas Autofit (Ajuste automático) e Tablóide (por exemplo, A3 e SRA3) enviadas do FreeFlow Makeready são deslocadas para cima e para a esquerda, resultando em imagens cortadas.

Separadores cortados completamente e pré-cortados

Os separadores cortados completamente e pré-cortados são suportados somente para as inserções de página. Os separadores cortados completamente e pré-cortados não são suportados para Capas ou Páginas de exceção/especiais.

Quando você insere separadores cortados completamente e pré-cortados para as inserções de brancos, o Fiery EX8000AP imprime as páginas inseridas na mesma mídia usada para a tarefa principal. Para evitar isso, antes do envio da tarefa, defina os seguintes atributos no FreeFlow para o papel usado para inserções de páginas:

Tipo: Cortados completamente ou pré-cortados

Tamanho: 9 x 11

Uso do Fiery EX8000AP FreeForm Masters do FreeFlow

Para usar um Fiery EX8000AP FreeForm Master do FreeFlow, execute as seguintes etapas:

- 1 **Selecione Background Form (Formulário de fundo) na guia FreeFlow Image Adjustment (Ajuste de imagem FreeFlow).**
- 2 **Digite o número do FreeForm, conforme atribuído no Fiery EX8000AP, na caixa de diálogo Nome do formulário.**

Verifique se está utilizando o número do FreeForm correto para a tarefa e o número do FreeForm associado a esse mestre. Para identificar o número correto do FreeForm, peça ao operador do Fiery EX8000AP para verificar o número do FreeForm em Command WorkStation Tarefa Propriedades.

Locais de saída FreeFlow e Destinos de saída Fiery EX8000AP

Para obter informações sobre como os Locais de saída FreeFlow correspondem aos Destinos de saída Fiery EX8000AP, consulte a tabela a seguir:

FreeFlow	Fiery EX8000AP
Padrão da impressora	Padrão da impressora
Especificada pelo sistema	Seleção automática
Bandeja superior	Bandeja saída desloc. Bandeja superior do HCS Bandeja superior do HCSS
Bandeja 2	Bandeja superior HCS2 Bandeja superior do HCSS
Empilhador	Empilhador do HCS Empilhador do HCSS
Empilhador 2	Empilhador HCS2 Empilhador do HCSS
Bypass de acabamento	ByPass HCS

Perfis DFA

Os Perfis DFA do Fiery EX8000AP são suportados por meio da opção de acabamento personalizado do FreeFlow. Digite as opções na caixa de diálogo de acabamento personalizado do FreeFlow exatamente como a seguir:

Perfil DFA

Nenhum

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3

Perfil 4

Perfil 5

Perfis DFA adicionais

Se um perfil DFA adicional for incluído, o novo perfil será exibido como “Nenhum” no Fiery EX8000AP. Se nenhum perfil for necessário, o FreeFlow Print Manager usará o perfil padrão da impressora.

Print and Save (Imprimir e Salvar)

O recurso do FreeFlow Print and Save (Imprimir e Salvar) não é compatível com o Fiery EX8000AP. Não use esse recurso do FreeFlow quando imprimir no Fiery EX8000AP.

Cancelamento de tarefas

Cancelar uma tarefa no FreeFlow Status (Status do FreeFlow) não cancela a tarefa no Fiery EX8000AP. Como uma alternativa, cancele a tarefa na Command WorkStation.

Grampeamento

Especificação do tamanho do papel

No FreeFlow, é necessário especificar o tamanho do papel para todas as tarefas grampeadas. Se o tamanho do papel for deixado como Padrão da impressora e a tarefa requerer grampeamento, a saída tarefa terá resultados inesperados.

Suporte para grampeamento do Fiery EX8000AP com o caminho de impressão IPP do FreeFlow

Consulte a tabela a seguir para quaisquer problemas e soluções ao imprimir tarefas no Fiery EX8000AP que usem grampeamento com o caminho de impressão IPP do FreeFlow.

Tamanho da mídia	Seleção do grampeamento	Alimentação do papel	Problema/alternativa
Todos os tamanhos	Grampeamento simples Paisagem - topo esquerdo	SEF	É impressa com grampeamento no fim direito de uma página de paisagem. Você deve selecionar Girar 180 no cliente FreeFlow antes de enviar a tarefa, ou envie a tarefa para a fila de espera do Fiery EX8000AP e gire a tarefa 180 graus na Command WorkStation antes de imprimir.
Todos os tamanhos	Grampeamento simples Retrato – topo direito	SEF	É impressa com grampeamento no topo esquerdo de uma página de paisagem. Você deve selecionar Girar 180 no cliente FreeFlow antes de enviar a tarefa, ou envie a tarefa para a fila de espera do Fiery EX8000AP e gire a tarefa 180 graus na Command WorkStation antes de imprimir.

Versienotities voor de klant

FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager versie 6.0 en Output Manager versie 6.0 voor de Fiery EX8000AP versie 1.0

Dit document bevat informatie over de installatie en het gebruik van FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager versie 6.0 en Output Manager versie 6.0 voor de Fiery EX8000AP versie 1.0.

OPMERKING: Met de term Fiery EX8000AP wordt altijd de Fiery EX8000AP-software versie 1.0 bedoeld.

FreeFlow IPP-activeringsbestanden

Raadpleeg de volgende tabel voor het FreeFlow IPP-activeringsbestand dat voor uw Fiery EX8000AP wordt ondersteund:

Fiery EX8000AP	Ondersteund FreeFlow IPP-activeringsbestand
Fiery EX8000AP versie 1.0	1-TEUXL.ps

Voor het afdrukken

Voor u afdrukt naar de Fiery EX8000AP moet u het volgende controleren:

- Het FreeFlow IPP-activeringsbestand moet op de Fiery EX8000AP geïnstalleerd zijn. Om dit te controleren, drukt u een configuratiepagina af en kijkt u of het gedeelte Update-informatie het voor uw Fiery EX8000AP ondersteunde IPP-activeringsbestand vermeldt (zie bovenstaande tabel).
- De Fiery EX8000AP-software moet op het clientwerkstation geïnstalleerd zijn. Raadpleeg de documentatie bij de Fiery EX8000AP voor instructies om de Fiery EX8000AP te installeren en te gebruiken.
- FreeFlow Makeready, Process Manager, Web Services, Print Manager of Output Manager v6.0.0.1 moet op het FreeFlow-systeem geïnstalleerd zijn.

Installatie

Het FreeFlow-activeringsbestand verkrijgen

Het FreeFlow-activeringsbestand is verkrijgbaar via System Updates, Web Tools of www.xerox.com.

Het FreeFlow-activeringsbestand installeren

U kunt het FreeFlow-activeringsbestand direct via System Updates toepassen. Als u het bestand via Web Tools of via de website van Xerox hebt verkregen, gebruikt u de volgende procedure om het bestand te downloaden naar de Fiery EX8000AP.

HET FREEFLOW-ACTIVERINGSBESTAND INSTALLEREN



OPMERKING: Telkens wanneer u systeemsoftware opnieuw installeert, moet u het FreeFlow-activeringsbestand en alle andere noodzakelijke updatebestanden voor de Fiery EX8000AP opnieuw installeren.

- 1 **Zorg dat de Fiery EX8000AP niet actief is.**
- 2 **Start Command WorkStation op een Windows-computer en maak verbinding met de Fiery EX8000AP.**

Als u geen verbinding kunt maken met de Fiery EX8000AP, moet u nagaan of de instellingen juist zijn geconfigureerd. Raadpleeg de documentatie van de Fiery EX8000AP voor meer informatie.

- 3 **Kies Importeren > Taak in het menu Bestand.**
- 4 **Selecteer via Logische printer de directe verbinding.**

Als u de directe verbinding niet kunt kiezen, moet u de klant of de sitebeheerder vragen om de directe verbinding in de instellingen in te schakelen. Raadpleeg *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over de instellingen.

- 5 **Ga op de Windows-computer naar de locatie van het activeringsbestand, selecteer het bestand en klik op Toevoegen.**

OPMERKING: Raadpleeg [pagina 37](#) voor een lijst van ondersteunde FreeFlow IPP-activeringsbestanden.

- 6 **Klik op Importeren.**

De installatie van het updatebestand duurt enkele minuten.



OPMERKING: Als u de Fiery EX8000AP te snel herstart, mislukt het updateproces.

- 7 **Herstart de Fiery EX8000AP tweemaal als volgt:**



OPMERKING: Slechts eenmaal herstarten leidt tot een onvolledige installatie.

- Wacht tot Command WorkStation geen verwerkings- of afdruktaken meer weergeeft in het venster Actieve taken, of tot Fiery Bar Niet actief weergeeft in zowel het verwerkings- als het afdrukgebied.
- Sluit de digitale pers af en schakel deze uit. (Raadpleeg voor instructies de documentatie van uw digitale pers.)
- Sluit alle geopende toepassingen behalve Fiery Bar.
- Klik met de rechtermuisknop op Fiery Bar en kies Fiery opnieuw starten op het menu dat wordt weergegeven.

- Klik op OK.
 - Wacht tot de Fiery EX8000AP-serversoftware afsluit en herstart. Het is mogelijk dat u een minuut of langer moet wachten voor de serversoftware herstart. Fiery Bar toont de status Exited (Afgesloten) terwijl de serversoftware herstart.
- 8 Schakel de digitale pers in, druk een configuratiepagina af en controleer of het gedeelte Update-informatie de naam van het activeringsbestand vermeldt: 1-TEUXL.ps.**

Het afdrukpad instellen

FreeFlow 6.0 Printer Registration toont de Fiery EX8000AP niet in de lijst met afdrukcontrollers/servertypen voor de digitale pers. U moet in FreeFlow 6.0 het volgende compatibele afdrukpad instellen om met de Fiery EX8000AP af te drukken naar de digitale pers.

EEN FREEFLOW-TOEPASSING INSTELLEN OM NAAR DE FIERY EX8000AP AF TE DRUKKEN

1 Selecteer Toevoegen in de toepassing FreeFlow Printer Registration.

Het dialoogvenster Wizard Printer toevoegen wordt weergegeven.

2 Selecteer de digitale pers DocuColor 8000 in de lijst met printermodellen.

3 Selecteer Fiery EXP8000 3.0 IPP in de lijst met afdrukcontrollers/servertypen.

4 Volg de aanwijzingen van Printer Registration om de installatie van de printer te voltooien.

Afdrukken

Autofit- en Tabloid-taken

Autofit- en Tabloid-taken (bijvoorbeeld A3 en SRA3) die via FreeFlow Makeready worden verzonden, worden naar boven en naar links verschoven, zodat afbeeldingen worden afgekapt.

Volledig gesneden en voorgesneden tabbladen

Volledig gesneden en voorgesneden tabbladen worden alleen ondersteund voor ingevoegde pagina's. Volledig gesneden en voorgesneden tabbladen worden niet ondersteund voor omslagen of uitzonderingspagina's/bijzondere pagina's.

Wanneer u volledig gesneden en voorgesneden tabbladen als blanco pagina's invoegt, drukt de Fiery EX8000AP de ingevoegde pagina's af op dezelfde media als de hoofdtaak. U kunt dit voorkomen door voor het medium dat u voor de ingevoegde pagina's gebruikt in FreeFlow de volgende kenmerken in te stellen voordat u de taak verzendt:

Type: Volledig gesneden of voorgesneden

Grootte: 9 x 11

Fiery EX8000AP FreeForm-modellen gebruiken in FreeFlow

Als u een Fiery EX8000AP FreeForm-model wilt gebruiken in FreeFlow, moet u de volgende stappen uitvoeren:

- 1 **Selecteer Background Form (Achtergrondformulier) op het tabblad Image Adjustment (Beeldaanpassing) van FreeFlow.**
- 2 **Typ in het dialoogvenster Form Name (Formuliernaam) het FreeForm-nummer dat is toegekend aan de Fiery EX8000AP.**

Zorg dat u het juiste FreeForm-nummer gebruikt voor uw taak en het FreeForm-nummer dat is gekoppeld aan het betreffende model. U kunt het juiste FreeForm-nummer vaststellen door te informeren bij de Fiery EX8000AP-operator of door het FreeForm-nummer te controleren in de taakeigenschappen in Command WorkStation.

FreeFlow-uitvoerlocaties en Fiery EX8000AP-uitvoerbestemmingen

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de overeenkomst tussen de uitvoerlocaties van FreeFlow en de uitvoerbestemmingen van de Fiery EX8000AP.

FreeFlow	Fiery EX8000AP
Standaardwaarden van printer	Standaardwaarden van printer
Gespecificeerd door systeem	Automatisch selecteren
Stapellade	Opvangbak met verschuiving Bovenste lade nieteenheid met hoge capaciteit Bovenste lade stapel-nieteenheid met hoge capaciteit
Lade 2	Bovenste lade nieteenheid 2 met hoge capaciteit Bovenste lade stapel-nieteenheid met hoge capaciteit
Stacker	Stapellade nieteenheid met hoge capaciteit Stapellade stapel-nieteenheid met hoge capaciteit
Stacker 2	Stapellade nieteenheid 2 met hoge capaciteit Stapellade stapel-nieteenheid met hoge capaciteit
Handinvoer afwerkeenheid	Handinvoer nieteenheid met hoge capaciteit

DFA-profielen

De volgende Fiery EX8000AP DFA-profielen worden met de optie Custom finishing (Aangepaste afwerking) van FreeFlow ondersteund. Voer de opties precies zoals hierna vermeld in het dialoogvenster Custom finishing (Aangepaste afwerking) van FreeFlow in:

DFA-profiel

Geen

Profiel 1

Profiel 2

Profiel 3

Profiel 4

Profiel 5

Bijkomende DFA-profielen

Als u een bijkomend DFA-profiel toevoegt, wordt het nieuwe profiel op de Fiery EX8000AP weergegeven als 'Geen'. Als geen profiel vereist is, gebruikt FreeFlow Print Manager het standaardprofiel van de printer.

Afdrukken en opslaan

De functie Print and Save (Afdrukken en opslaan) van FreeFlow wordt niet ondersteund op de Fiery EX8000AP. Gebruik deze functie van FreeFlow niet wanneer u afdrukt naar de Fiery EX8000AP.

Taken annuleren

Wanneer u een taak annuleert in FreeFlow Status, wordt de taak niet in de Fiery EX8000AP geannuleerd. U kunt dit probleem omzeilen door de taak te annuleren vanuit Command WorkStation.

Nieten

Papierformaat specificeren

U moet in FreeFlow het papierformaat voor alle geniete taken specificeren. Als u het papierformaat op de standaardwaarde van de printer laat staan en de taak nieten vereist, wordt de taak uitgevoerd met onverwachte resultaten.

Ondersteuning van nieten door de Fiery EX8000AP met het FreeFlow IPP-afdrukpad

Raadpleeg de onderstaande tabel voor problemen en oplossingen bij het afdrukken van taken met nieten naar de Fiery EX8000AP met het FreeFlow IPP-afdrukpad.

Mediagrootte	Selectie nieten	Papierinvoer	Probleem/oplossing
Alle formaten	Enkele niet Liggend – links boven	SEF	Taken worden afgedrukt met nieten rechts onder op een liggende pagina. U moet op de FreeFlow-client 180 roteren selecteren voordat u de taak verzendt, of de taak naar de blokkeringswachtrij van de Fiery EX8000AP verzenden en de taak in Command WorkStation 180 graden roteren voordat u afdrukt.
Alle formaten	Enkele niet Staand – rechts boven	SEF	Taken worden afgedrukt met nieten links boven op een liggende pagina. U moet op de FreeFlow-client 180 roteren selecteren voordat u de taak verzendt, of de taak naar de blokkeringswachtrij van de Fiery EX8000AP verzenden en de taak in Command WorkStation 180 graden roteren voordat u afdrukt.