

Version 6.1
Aprile 2021
702P08594

Xerox® FreeFlow® Core

Guida all'installazione

© 2021 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo® e FreeFlow® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo software include software sviluppato da Adobe Systems Incorporated.

Adobe, il logo Adobe, il logo Adobe PDF, PDF Converter SDK, Adobe Acrobat Pro DC, Adobe Reader DC e PDF Library sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Il browser Google Chrome™ è un marchio di Google LLC.

Microsoft®, Windows®, Edge®, Microsoft Language Pack, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft SQL Server e Internet Explorer® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS® e Safari® sono marchi o marchi registrati di Apple, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Mozilla Firefox è un marchio di Mozilla Foundation negli Stati Uniti e in altri paesi.

BR14625

Sommario

1 Prerequisiti	5
Requisiti del server.....	6
2 Installazione del software Xerox® FreeFlow® Core.....	7
FreeFlow® Core License	8
Licenza di prova	8
Licenza di produzione.....	8
Licenza di backup facoltativa.....	8
Preparazione per l'installazione del sistema.....	9
Installazione del software Xerox® FreeFlow® Core	10
Aggiornamenti della licenza	13
3 Procedure di installazione opzionali	15
Impostazione delle cartelle condivise Windows o della conversione Microsoft Office.....	16
Aggiunta di credenziali di cartelle condivise all'account Windows.....	16
Aggiunta di credenziali a un account Windows.....	16
4 Procedure post-installazione	17
Creazione di un account amministratore	18
Flussi di lavoro Easy Start	19
Windows Firewall e protezione dai virus.....	20
5 Aggiornamenti.....	21
A Autorizzazioni del database per utenti Active Directory o utenti Windows locali.....	23
Autorizzazioni del database SQL richieste per l'account di servizio di FreeFlow Core	24
Creazione di un login SQL per un utente e assegnazione delle autorizzazioni	25
Assegnazione di autorizzazioni a utenti con login SQL esistenti.....	26
Associazione utenti al ruolo db_owner per il database FreeFlow Core.....	27

Prerequisiti

Questo capitolo contiene:

- [Requisiti del server.....](#) 6

Requisiti del server

Per i requisiti aggiornati del server, vedere il documento *Note sulla versione di Xerox® FreeFlow® Core*. Per scaricare il documento, accedere alla pagina Web di FreeFlow® Core <http://xerox.com/automate>. Nella sezione Risorse, fare clic su **Requisiti di sistema**, quindi fare clic sul collegamento alle note di rilascio.

Installazione del software Xerox® FreeFlow® Core

Questo capitolo contiene:

- FreeFlow® Core License 8
- Preparazione per l'installazione del sistema 9
- Installazione del software Xerox® FreeFlow® Core 10
- Aggiornamenti della licenza 13

FreeFlow® Core License

Licenza di prova

Xerox® FreeFlow® Core può essere installato in modalità di prova senza una licenza. La versione di prova contiene tutti i moduli opzionali, compresa la connettività per un massimo di due destinazioni di uscita, ed è perfettamente operativa per 45 giorni.

Licenza di produzione

Il kit di abilitazione licenza del software Xerox® FreeFlow® Core fornito con l'ordine contiene la chiave di attivazione e il numero di serie del prodotto. In base alla configurazione del prodotto, il cliente riceve uno o più kit di abilitazione con una chiave di attivazione per ogni modulo.


- La prima volta che si acquista una licenza, inserire le chiavi di attivazione per la configurazione completa del software. Ad esempio, se la configurazione software include il software di base e il modulo Advanced Prepress, riscattare ogni chiave di attivazione individualmente.
- Se si scarica il file di licenza dal portale di attivazione del software Xerox (SWAP), riscattare tutte le chiavi di attivazione prima di scaricare il file di licenza.
- Se si ottiene la licenza tramite Internet, fare riferimento a [Aggiornamenti della licenza](#) in questa guida.

È possibile attivare la licenza di Xerox® FreeFlow® Core durante l'installazione da Internet. Se il server di Xerox® FreeFlow® Core non dispone dell'accesso a Internet, è necessario ottenere un file di licenza utilizzando il portale di attivazione del software Xerox.

1. Per ottenere un file di licenza, accedere al portale di attivazione del software Xerox: <https://www.xeroxlicensing.xerox.com/activation/>
2. Inserire la chiave di attivazione personale. Fare clic su **Avanti**.
3. Inserire tutti i dati cliente obbligatori. Fare clic su **Avanti**.
4. Rivedere le informazioni sulla licenza.
 - Per apportare eventuali modifiche ai dati della licenza, selezionare **Indietro**.
 - Per riscattare chiavi di attivazione aggiuntive, selezionare **Attiva un'altra licenza**.
 - Una volta riscattate tutte le chiavi di attivazione, selezionare **Salva e scarica file di licenza**. Per salvare il file nel file system locale, selezionare **Salva e scarica file di licenza**.
5. Per uscire dal portale di attivazione del software, chiudere il Web browser.

Licenza di backup facoltativa

Prima di installare una copia di backup del software Xerox® FreeFlow® Core, contattare il centro assistenza tecnica Xerox o il partner Xerox per ottenere un file di licenza di backup valido.

 **Attenzione:** Non tentare di attivare la licenza del software di backup in Internet. Non utilizzare il portale di attivazione del software Xerox (SWAP) per ottenere una licenza di backup durante il processo di installazione. Seguire le istruzioni contenute nel Kit di abilitazione licenza del software di backup di Xerox® FreeFlow® Core.

La licenza per il server di backup include il diritto di licenza per tutti i moduli opzionali di Xerox® FreeFlow® Core acquistati con il server di produzione.

Preparazione per l'installazione del sistema

1. Per installare Xerox® FreeFlow® Core in un ambiente protetto, individuare un account valido da utilizzare per accedere alle cartelle condivise opzionali di FreeFlow Core e al server SQL. In caso di dubbi sulla validità del proprio account, prima di procedere contattare il centro assistenza tecnica Xerox.
2. Installare tutti gli aggiornamenti Windows ad eccezione degli aggiornamenti pre-rilascio o di anteprima. Le funzioni di pre-rilascio o di anteprima non sono supportate.
3. Verificare che il sistema operativo del computer in cui viene installato Xerox® FreeFlow® Core sia configurato con un indirizzo IP statico.
4. Installare Microsoft SQL Server Standard o Express.
 - Se una copia locale di Microsoft SQL Server non è presente nel server Xerox® FreeFlow® Core, il programma di installazione di FreeFlow Core consente di installare una copia locale di Microsoft SQL Server Express.
 - È possibile installare Microsoft SQL Server Standard o Express manualmente nel server Xerox® FreeFlow® Core locale o in un server remoto. Se si installa SQL Server manualmente sul server locale, assicurarsi di aver eseguito l'accesso con lo stesso nome utente che utilizza il server Xerox® FreeFlow® Core. Per installare Microsoft SQL Server in un server remoto, vedere la guida all'installazione di Microsoft SQL.

Quando si installa Microsoft SQL Server, fare riferimento alle seguenti indicazioni:

 - Si consiglia di utilizzare un'istanza denominata di database.
 - Si raccomanda di installare l'istanza di database con autenticazione in modalità mista.
 - Si sconsiglia di utilizzare l'autenticazione SQL con l'account amministratore di sistema (SA). Tuttavia, questa opzione è supportata. Se si utilizza un account di database personalizzato, verificare che l'account disponga di privilegi amministrativi di sistema nell'istanza di database. Consultare [Autorizzazioni del database per utenti Active Directory o utenti Windows locali](#).
 - L'installazione dell'istanza di database in un volume di file system Windows compresso non è supportata.
5. Se è richiesta la conversione Microsoft Office, installare Microsoft Office. Prima di installare Xerox® FreeFlow® Core per le versioni supportate di Microsoft Office, consultare le *Note sulla versione di Xerox® FreeFlow® Core*. Per ulteriori informazioni, consultare [Procedure di installazione opzionali](#).

Installazione del software Xerox® FreeFlow® Core

1. Fare doppio clic su **XeroxFreeFlowCore-6.n.n-Setup.exe**. Se un messaggio sullo schermo richiede di eseguire un riavvio, riavviare il server e poi eseguire di nuovo il programma di installazione.



Nota: Attendere qualche minuto che il sistema operativo completi l'inizializzazione, quindi fare doppio clic sul programma di installazione per continuare la procedura di installazione.

Se si riceve un messaggio di errore indicante che si è verificato un errore durante il tentativo di configurare ruoli e funzioni del server, attendere circa 5-10 minuti e quindi riavviare il programma di installazione. Se il problema permane, contattare il centro assistenza tecnica Xerox per avere assistenza.

2. Per visualizzare l'interfaccia utente del programma di installazione, selezionare la lingua prescelta e poi fare clic su **OK**.
3. Se i prerequisiti richiesti non sono configurati e viene visualizzato un registro di verifica del sistema, procedere come segue:
 - a. Annullare l'installazione di Xerox® FreeFlow® Core.
 - b. Prima di continuare l'installazione, nel registro **Controllo del sistema**, cercare la parola **Errore**, quindi risolvere gli eventuali problemi. Qualora occorra assistenza, contattare il centro assistenza tecnica Xerox.



Nota: Quando si installa Xerox® FreeFlow® Core con un'istanza di database remota, talvolta il passaggio di verifica del sistema genera il messaggio di errore **SQL Server not found (SQL Server non trovato)**. L'errore può essere ignorato.

- c. Continuare l'installazione di Xerox® FreeFlow® Core.
4. Se viene visualizzato un messaggio sullo schermo in cui viene chiesto di eseguire un riavvio, riavviare il server.
 5. Riavviare il programma di installazione di Xerox® FreeFlow® Core.
 6. Nella finestra di **benvenuto**, fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni visualizzate. Le informazioni visualizzate dipendono dallo stato del server.
 - a. Nella finestra del **Contratto di licenza**, accettare i termini del contratto di licenza. Fare clic su **Avanti**.
 - b. Nella finestra **Cartella di destinazione**, cambiare la cartella dei dati del flusso di lavoro in modo che il software venga installato nella partizione più grande del disco rigido. Fare clic su **Avanti**.
 7. Aggiungere una licenza. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Se si dispone di un file di licenza, selezionare **Aggiungi o modifica file DAT licenza**. Selezionare il file di licenza utilizzando la finestra di dialogo di apertura del file. Fare clic su **Avanti** e poi continuare al **Passaggio 11..**
 - Se si dispone di una chiave di attivazione, selezionare **Licenza su Internet con chiave di attivazione**. Fare clic su **Avanti**. Si apre l'utilità di FreeFlow® Core License. Continuare con il passaggio successivo.
 - Per installare una versione di prova gratuita valida 45 giorni, selezionare **Installa software di prova**. Fare clic su **Avanti** e poi continuare al **Passaggio 11..**
 8. Nello Strumento di gestione licenze, seguire questi passaggi:
 - a. Selezionare **Scaricare la licenza dal portale di attivazione software**. Fare clic su **Avanti**.

- b. Nella schermata Istruzioni per SWAP, fare clic su **Avanti**.
- c. Inserire le informazioni richieste nelle due schermate successive e fare clic su **Avanti**. La licenza viene aggiunta automaticamente al sistema.



Nota: Durante l'installazione, verificare di utilizzare la chiave di attivazione di base del software Xerox® FreeFlow® Core. Se la configurazione di Xerox® FreeFlow® Core prevede moduli aggiuntivi, è possibile abilitarli a questo punto.

Per abilitare i moduli opzionali aggiuntivi dopo l'installazione, vedere [Aggiornamenti della licenza](#).

- d. Per chiudere lo strumento di gestione delle licenze, fare clic su **Fine**.
9. Se si utilizza la conversione file Microsoft Office o le condivisioni file remote per cartelle attive o cartelle di output, procedere come segue:
 - Inserire il nome dell'account Windows che esegue i servizi di Xerox® FreeFlow® Core.
 - Selezionare la casella di controllo per l'account del sistema locale.

Se si utilizza un account di dominio:

- Inserire l'account di dominio in questo formato: <dominio>\<nome-utente>.
- Inserire la password per l'account di dominio.

Se si utilizza un account locale:

- Inserire il nome utente in uno dei due formati seguenti: <nome-host>\<nome-utente>> oppure <nome-utente>>.
- Inserire la password per l'account locale.



Nota: Il programma di installazione configura automaticamente i servizi e MSMQ (Microsoft Message Queuing) utilizzando le credenziali dell'account Windows. Per cambiare queste impostazioni dopo l'installazione, utilizzare l'utilità FreeFlow® Core Configure dal menu Start di Windows.

10. Inserire i dati di amministrazione del database. Fare clic su **Avanti**.
 - a. Per un database installato su Xerox® FreeFlow® Core Server:
 - Per un account di dominio, inserire il nome dell'amministratore in questo formato: <dominio>\<nome-utente>. Inserire la password per l'account di dominio.
 - Per gli account locali, inserire il nome dell'amministratore in uno dei due formati seguenti: <nome-host>\<nome-utente>> oppure <nome-utente>>. Inserire la password per l'account locale.
 - Il programma di installazione di Xerox® FreeFlow® Core è diverso dal programma di installazione di Microsoft® SQL Server. Nel programma di installazione di Xerox® FreeFlow® Core, il nome host e l'ID istanza si inseriscono in campi separati.
 - b. Per un database remoto installato su un server di database separato:
 - Per un account di dominio, inserire il nome dell'amministratore in questo formato: <dominio>\<nome-utente>. Inserire la password per l'account di dominio.
 - Non è possibile utilizzare account locali con un database remoto.
 - Il programma di installazione di Xerox® FreeFlow® Core è diverso dal programma di installazione di Microsoft® SQL Server. Il nome host e l'ID istanza vengono inseriti in campi diversi.
 - Inserire il nome del server remoto in uno dei modi seguenti: Un nome dominio completo (FQDN), un nome DNS o un indirizzo IP.



Nota: Per i database remoti configurati con autenticazione in modalità mista, l'account di sistema locale non è supportato.

11. Al termine dell'installazione, fare clic su **Fine**, quindi su **Sì** per riavviare il server.

Aggiornamenti della licenza

Potrebbe essere necessario aggiornare la licenza di FreeFlow® Core nei seguenti casi:

- La configurazione di Xerox® FreeFlow® Core contiene moduli opzionali e durante l'installazione si è scelto di attivare la licenza su Internet utilizzando la chiave di attivazione.
- Si desidera passare da una licenza di prova a una licenza di produzione standard.

Per aggiornare la licenza del software Xerox® FreeFlow® Core:

1. Nel menu Start di Windows, eseguire l'utilità **FreeFlow® Core License**.
2. Per ogni file di licenza o chiave di attivazione, seguire le istruzioni per l'installazione della licenza di produzione di Xerox® FreeFlow® Core. Consultare [Licenza di produzione](#).
3. Quando tutti i file di licenza sono stati installati o tutte le chiavi di attivazione sono state riscattate, riavviare il server.

3

Procedure di installazione opzionali

Questo capitolo contiene:

- [Impostazione delle cartelle condivise Windows o della conversione Microsoft Office.....](#) 16

Impostazione delle cartelle condivise Windows o della conversione Microsoft Office


Se si utilizzano le directory Windows condivise o il software di conversione dei file di Microsoft Office, è necessario usare un account di servizio valido per eseguire Xerox® FreeFlow® Core. Per cambiare queste impostazioni dopo l'installazione, dal menu Start di Windows utilizzare l'utilità FreeFlow® Core Configure.

L'account di servizio consente di:

- Eseguire i servizi Xerox® FreeFlow® Core
- Avere il pieno controllo sulla coda di messaggi di FreeFlow® Core
- Disporre dell'accesso alle directory Windows condivise

Aggiunta di credenziali di cartelle condivise all'account Windows

Se l'account Windows utilizzato per il servizio Xerox® FreeFlow® Core dispone dell'accesso alle cartelle condivise, non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva.

 **Nota:** Le cartelle condivise devono attenersi al formato di denominazione UNC e indicare il percorso completo. Ad esempio: \\<server>\<percorso>\file.estensione. Le unità mappate non sono supportate.

1. Per convalidare l'accesso a una cartella condivisa, accedere a Xerox® FreeFlow® Core Server usando lo stesso account Windows utilizzato per i servizi di Xerox® FreeFlow® Core.
2. Nel menu Start di Windows, selezionare **Esegui**.
3. Digitare il percorso UNC di una cartella o di un file della directory condivisa. Fare clic su **OK**.

Il file o la cartella si aprono senza che venga visualizzata la richiesta delle credenziali.

Aggiunta di credenziali a un account Windows

Se necessario, è possibile aggiungere credenziali all'account Windows utilizzato per il servizio Xerox® FreeFlow® Core. Se necessario, consultare il proprio reparto IT locale per individuare i requisiti per la propria sede.

1. Selezionare **Pannello di controllo** → **Account utente** → **Gestione credenziali** → **Credenziali di Window**.
2. Fare clic su **Aggiungi credenziali Windows**.
3. Specificare l'indirizzo di rete o Internet del server, un nome utente e una password validi. Fare clic su **OK**.
4. Convalidare l'accesso al server.

Procedure post-installazione

Questo capitolo contiene:

- Creazione di un account amministratore..... 18
- Flussi di lavoro Easy Start 19
- Windows Firewall e protezione dai virus..... 20

Creazione di un account amministratore

1. Aprire l'interfaccia utente di Xerox® FreeFlow® Core. Nel menu Start di Windows, selezionare **Xerox® FreeFlow®.Core**.



Nota: Per accedere a FreeFlow® Core Server da un browser remoto, accedere al seguente URL: `http://<nome-host>/freeflowcore` oppure utilizzare l'indirizzo IP di FreeFlow® Core Server: `http://<indirizzo-ip>/freeflowcore`.

2. Per creare un account amministratore, inserire le credenziali dell'account amministratore nei campi Nome utente e Password.

Flussi di lavoro Easy Start

Per configurare il server con flussi di lavoro predefiniti, scaricare Xerox® FreeFlow® Core Easy Start Workflows. Per ottenere Easy Start Workflows, accedere alla pagina Web di FreeFlow® Core <http://xerox.com/automate>. Nella sezione Risorse collegate, selezionare Driver e Download. Per le descrizioni dettagliate di ciascun flusso di lavoro e dei requisiti di configurazione del prodotto, consultare la *Guida introduttiva ai flussi di lavoro di Xerox® FreeFlow® Core Easy Start*. È possibile scaricare la guida dalla sezione Risorse proprietario.

Windows Firewall e protezione dai virus

Le informazioni sull'abilitazione e sulla configurazione di Windows Firewall vengono fornite nella *Guida sulla sicurezza di Xerox® FreeFlow® Core*. Questa guida include anche suggerimenti sulla configurazione del software antivirus. La *Guida alla sicurezza* è disponibile sul sito Web di Xerox all'indirizzo: <https://www.xerox.com/information-security/>.

Aggiornamenti

Per le istruzioni della procedura di aggiornamento, vedere il documento *Xerox® FreeFlow® Core - Note sulla versione*. Per scaricare il documento, accedere alla pagina Web di Xerox® FreeFlow® Core <https://xerox.com/automate>. Nella sezione Risorse, fare clic su **Requisiti di sistema**, quindi fare clic sul collegamento alle note di rilascio.

A

Autorizzazioni del database per utenti Active Directory o utenti Windows locali

Questa appendice contiene:

- [Autorizzazioni del database SQL richieste per l'account di servizio di FreeFlow Core 24](#)
- [Creazione di un login SQL per un utente e assegnazione delle autorizzazioni..... 25](#)
- [Assegnazione di autorizzazioni a utenti con login SQL esistenti..... 26](#)
- [Associazione utenti al ruolo db_owner per il database FreeFlow Core..... 27](#)


In questa sezione vengono descritte le autorizzazioni di database remoti o locali richieste per gli utenti Active Directory (AD) o gli utenti Windows locali.

Quando l'utente seleziona l'autenticazione Windows nel programma di installazione o in FreeFlow Core Configure, l'account di servizio FreeFlow Core richiede le autorizzazioni per accedere a Microsoft SQL Server. Se l'account di servizio FreeFlow non ha le autorizzazioni necessarie, in questa sezione vengono illustrati i passaggi da compiere per assegnare le autorizzazioni necessarie.

Autorizzazioni del database SQL richieste per l'account di servizio di FreeFlow Core

Le autorizzazioni del database SQL richieste per l'account di servizio di FreeFlow Core sono le seguenti

- Durante l'installazione di FreeFlow Core, sono richieste le autorizzazioni di accesso a SQL Server per l'account di servizio di FreeFlow Core e l'utente Windows collegato.
- Durante l'installazione di FreeFlow Core, è richiesto il ruolo del server dbcreator per l'account di servizio di FreeFlow Core e l'utente Windows collegato.
- Al termine dell'installazione, è richiesta l'associazione dell'utente db_owner nel server SQL.

 **Nota:** Il ruolo server sysadmin non è richiesto per l'account di servizio FreeFlow o per l'utente Windows collegato.

Nella tabella che segue viene specificato quando è richiesta la configurazione manuale per impostare le autorizzazioni del database per Active Directory (AD) o per gli utenti Windows locali:

Autenticazione del database FreeFlow Core specificata nel programma di installazione di FreeFlow Core o in FreeFlow Core Configure	Stato dell'utente del database SQL	Procedura richiesta
Autenticazione Windows	<ol style="list-style-type: none">1 L'utente AD non ha accesso al database SQL remoto.2 L'utente AD o l'utente Windows locale non ha accesso al database SQL remoto.	Creazione di un login SQL per un utente e assegnazione delle autorizzazioni
Autenticazione Windows	L'utente AD o l'utente Windows locale ha accesso al database SQL, ma non ha autorizzazioni sufficienti per accedere al database FreeFlow Core, ad esempio le autorizzazioni dbcreator o sysadmin.	Assegnazione di autorizzazioni a utenti con login SQL esistenti
Autenticazione Windows	Una volta creato il database FreeFlow Core in fase di installazione, l'utente non viene associato al ruolo db_owner per il database nel server SQL. Al termine dell'installazione, è necessario eseguire l'associazione utente prima di riavviare il computer.	Associazione utenti al ruolo db_owner per il database FreeFlow Core
Autenticazione SQL	Non applicabile	Non è richiesta alcuna configurazione manuale

Creazione di un login SQL per un utente e assegnazione delle autorizzazioni

Per utenti Active Directory o utenti Windows locali che non hanno accesso al database SQL, è necessario creare un login SQL. Una volta creato il login, è necessario assegnare le autorizzazioni necessarie di modo che l'utente abbia accesso al database FreeFlow Core.



Nota: Per la connessione al database remoto, il server SQL non consente all'utente di creare l'account utente Windows locale.

1. Utilizzare Microsoft SQL Server Management Studio per connettersi al server SQL utilizzando un account con privilegi sysadmin per il server SQL.
2. Nel riquadro di navigazione di esplorazione oggetti espandere **Protezione**, quindi espandere **Login**.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Logins**, quindi selezionare **New Login...** (Nuovo login).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Login - New (Login - Nuovo).

4. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare la pagina **Generale**. Nel campo Nome di login:, fornire il nome utente completo e selezionare **Autenticazione Windows**.



Nota: Assicurarsi che l'account Active Directory utilizzi il nome dominio completo, ad esempio, <dominio>\<nome-utente>. Assicurarsi che gli account Windows includano il nome della macchina, ad esempio, <nome-sistema>\<nome-utente>.

5. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare la pagina **Ruoli server**.
6. Nell'elenco Ruoli server, selezionare la casella di controllo **dbcreator** o **sysadmin**, a seconda del livello di accesso richiesto, e fare clic su **OK**.

Viene creato il login SQL per l'utente AD o l'utente Windows locale con accesso al ruolo server dbcreator o sysadmin.



Nota: Se si crea il login SQL con accesso al ruolo server dbcreator, una volta installato FreeFlow Core, eseguire l'associazione utenti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Associazione utenti al ruolo db_owner per il database FreeFlow Core](#).

Assegnazione di autorizzazioni a utenti con login SQL esistenti

Se un utente dispone di un login SQL, ma non ha autorizzazioni sufficienti per accedere al database FreeFlow Core, completare i seguenti passaggi:

1. Accedere a SQL Server con l'account Active Directory (AD) o SA (account SQL). Per eseguire questa procedura sono richieste le autorizzazioni sysadmin.
2. Nel riquadro di navigazione di esplorazione oggetti espandere **Protezione**, quindi espandere **Login**.
3. Nell'elenco dei login, verificare se il nome login SQL è disponibile per l'utente Active Directory o l'utente Windows locale al quale si desidera assegnare le autorizzazioni. Se il nome login SQL non appare nell'elenco, consultare [Creazione di un login SQL per un utente e assegnazione delle autorizzazioni](#).
4. Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome login SQL e selezionare **Proprietà**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà login.
5. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare la pagina **Ruoli server**. Nell'elenco Ruoli server, selezionare la casella di controllo **dbcreator** o **sysadmin**, a seconda del livello di accesso richiesto, e fare clic su **OK**.



Nota: Se si crea il login SQL con accesso al ruolo server dbcreator, una volta installato FreeFlow Core, eseguire l'associazione utenti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Associazione utenti al ruolo db_owner per il database FreeFlow Core](#).

Associazione utenti al ruolo db_owner per il database FreeFlow Core

Per assegnare autorizzazioni al database FreeFlow Core creato, è necessario associare gli utenti al ruolo db_owner per il database. Una volta completata l'installazione di FreeFlow Core, compiere i seguenti passaggi:

1. Accedere a SQL Server con l'account Active Directory (AD) o SA (account SQL). Per eseguire questa procedura sono richieste le autorizzazioni sysadmin.
2. Nel riquadro di navigazione di esplorazione oggetti espandere **Protezione**, quindi espandere **Login**.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome login SQL e selezionare **Proprietà**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà login.
4. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare la pagina **User Mapping** (Associazione utenti).
5. Nella sezione Users mapped to this login: (Utenti associati a questo login), selezionare il nome del database FreeFlow Core. Nella sezione Database role Membership for: (Appartenenza ruolo database per), selezionare la casella di controllo **db_owner**. I database FreeFlow Core hanno il prefisso OAP.
6. Per ciascun database FreeFlow Core, ripetere il [passaggio 5](#).
7. Fare clic su **OK**.

Autorizzazioni del database per utenti Active Directory o utenti Windows locali

