

VERSIÓN 1.1
JULIO DE 2023
702P09035

Software Xerox® FreeFlow® Vision

Guía de instalación

© 2023 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® y FreeFlow® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Este software incluye software desarrollado por Adobe Systems Incorporated.

Adobe, el logotipo de Adobe, el logotipo de Adobe PDF, PDF Converter SDK, Adobe Acrobat Pro DC, Adobe Reader DC y PDF Library son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

El navegador Google Chrome™ es una marca comercial de Google LLC.

Microsoft®, Windows®, Edge®, Microsoft Language Pack, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft SQL Server e Internet Explorer® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países.

Apple®, Macintosh®, Mac®, macOS® y Safari® son marcas comerciales o marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Mozilla Firefox es una marca comercial de Mozilla Foundation en EE. UU. y otros países.

BR38954

Tabla de contenido

Requisitos previos.....	5
Requisitos de software del servidor.....	6
Instalación del software FreeFlow® Visión de Xerox®.....	7
Licencia de Xerox® FreeFlow® Vision.....	8
Instalación del software Xerox® FreeFlow® Vision	9
Instalación.....	9
Opciones del servidor.....	11
Gestión de usuarios.....	13
Configurar la licencia.....	14
Inicio de la aplicación Xerox® FreeFlow® Vision	15
Para iniciar la aplicación Xerox® FreeFlow® Vision.....	15
Administración.....	17
Actualización de la licencia.....	18

Requisitos previos

Este capítulo incluye:

Requisitos de software del servidor6

Requisitos de software del servidor

La información de la CPU, el almacenamiento en disco y el sistema operativo puede cambiar con frecuencia. En cuanto a las especificaciones de servidores e impresoras, consulte las *Notas de la versión de Xerox® FreeFlow® Visión*. Las Notas de la versión se actualizan con cada edición, sea una revisión, una versión principal o una versión secundaria.

Para obtener el documento, acceda a la página web de FreeFlow® Visión en www.xerox.com/vision.

En la sección System Requirements (Requisitos del sistema), para ver todos los requisitos del sistema, seleccione **Download Release Notes (Descargar notas de la versión)**.

Instalación del software FreeFlow® Visión de Xerox®

Este capítulo incluye:

Licencia de Xerox® FreeFlow® Vision	8
Instalación del software Xerox® FreeFlow® Vision	9
Inicio de la aplicación Xerox® FreeFlow® Vision	15

Licencia de Xerox® FreeFlow® Vision

Durante la instalación del software Xerox® FreeFlow® Vision deberá instalar una licencia.

Licencia de prueba

Puede instalar Xerox® FreeFlow® Vision en modo de prueba sin licencia alguna. La versión de prueba permanecerá activa durante 45 días. Una vez finalizado el periodo de prueba, asegúrese de adquirir una licencia de producción para seguir utilizando el software.



Nota: Puede instalar la versión de prueba solamente una vez en un mismo ordenador.

Licencia de producción

El kit de activación de la licencia del software Xerox® FreeFlow® Vision suministrado con su pedido contiene su clave de activación y el número de serie del producto, que puede utilizar para descargar una licencia (archivo .dat) desde el Portal de activación de software de Xerox, <https://www.xeroxlicensing.xerox.com/fik/>.

Instalación del software Xerox® FreeFlow® Vision

INSTALACIÓN

Antes de comenzar, revise la Guía de seguridad de *Xerox® FreeFlow® Vision*, donde encontrará información importante sobre seguridad del producto. Para obtener este documento, visite la página web de Seguridad Xerox en <https://security.business.xerox.com>.

1. Haga doble clic en el instalador de Xerox® FreeFlow® Visión.



Nota: El instalador de Xerox es un archivo .exe. El nombre de archivo comienza por XeroxFreeFlowVisionSetup, seguido de una serie de números que representan la versión del software, la fecha, la hora y la compilación.

2. Para permitir que la aplicación realice cambios en el equipo, haga clic en **Sí**.
3. Seleccione el idioma de configuración que desee utilizar en la instalación. El idioma prefijado es el inglés. Haga clic en **Aceptar**.

Se mostrará un mensaje de bienvenida del asistente de configuración de Xerox® FreeFlow® Visión.

4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Lea el acuerdo de licencia y seleccione una de las opciones siguientes:
 - Para aceptar los términos, seleccione **Acepto los términos en el acuerdo de licencia**; a continuación, haga clic en **Siguiente**. Espere mientras se instala el software.
 - Para rechazar los términos, seleccione **No acepto los términos en el acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Cancelar**. Confirme la cancelación cuando se le pregunte. Los archivos no se instalan y el instalador de Xerox se cierra.
6. Seleccione la ubicación de destino donde desee instalar Xerox® FreeFlow® Vision. La ubicación prefijada es C:\ProgramFiles\Xerox\FreeFlow Vision. Elija la ubicación prefijada o seleccione Examinar para seleccionar otra ubicación. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.




Nota: La instalación requiere un mínimo de 1 GB de espacio libre en disco.



Nota: Si no existe la carpeta de FreeFlow Visión, se muestra un mensaje para indicarle que cree la carpeta.

7. Aparecerá Seleccionar Carpeta de menú de inicio. Elija la ubicación prefijada o seleccione Examinar para seleccionar otra ubicación. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.
8. Aparece un cuadro de diálogo del tipo Listo para instalar. Haga clic en **Instalar**. El Asistente de instalación le orientará durante el resto de la instalación.
9. Se le informará de que se necesitan más operaciones de configuración para poder utilizar FreeFlow Vision. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.

10. Elija una de las siguientes opciones para el servidor:
 - **Usar un servidor de base de datos SQL existente:** Para utilizar un servidor de base de datos SQL existente, consulte
 - [Usar un servidor de base de datos SQL existente](#) o bien
 - [Requisitos previos para una base de datos SQL existente](#)
 - **Crear y usar un servidor de base de datos SQL local:** Para configurar la base de datos ahora, consulte [Crear y usar un servidor de base de datos SQL local](#).
Al finalizar, vaya al [paso 11](#).
 - **Configurar el servidor más tarde y finalizar la configuración:** Para configurar la base de datos más tarde, consulte [Configurar el servidor más tarde y finalizar la configuración](#).
11. Seleccione la **cuenta de Windows** que se utilizará para ejecutar la aplicación FreeFlow Vision en segundo plano. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.
 - **Usar servicio local (prefijado):** Esta es la configuración recomendada.
 - **Usar sistema local:** Esta es la opción recomendada solo para propósitos avanzados.
 - **Usar otro inicio de sesión de Windows:** Para conectar con un servidor remoto (solo configuración avanzada). Asegúrese de que el usuario elegido sea el propietario de la base de datos.
12. Elija el Método de autenticación para conexión con SQL. Para continuar, haga clic en **Siguiente**. Elija una de las siguientes opciones:
 - **Usar nombres de Windows Active Directory** (usuarios locales de Windows o AD) o bien
 - **Usar nombres de Usuario de SQL**
13. Introduzca el **Nombre de base de datos de SQL Server**. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.
 Nota: El nombre de base de datos prefijado es FreeFlowVision.
14. Elija una de las siguientes opciones de gestión de usuarios. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.
 - **Gestionar cuentas de usuarios con la aplicación FreeFlow® Vision:** Para utilizar Gestionar cuentas de usuarios con la aplicación FreeFlow® Vision, consulte [Gestionar cuentas de usuarios con la aplicación FreeFlow Vision](#).
 - **Permitir que Active Directory de Windows gestione cuentas de usuario:** Para utilizar Permitir que Active Directory de Windows gestione cuentas de usuario, consulte [Permitir que Active Directory de Windows gestione cuentas de usuario](#).
15. El instalador de FreeFlow Vision continúa con los pasos de la **Configuración** correspondientes al progreso de la instalación.
16. Cuando finalice la instalación, el usuario recibe una notificación en la que se confirma que la instalación de FreeFlow Vision ha concluido. Para salir del instalador, seleccione **Cerrar**.
17. Para iniciar la aplicación FreeFlow Vision, consulte [Inicio de la aplicación Xerox® FreeFlow® Vision](#).

OPCIONES DEL SERVIDOR

Usar un servidor de base de datos SQL local

1. Consulte [requisitos previos para una base de datos SQL existente](#).
2. Para configurar el servidor de SQL utilizando una base de datos SQL ya existente, elija la opción **Usar un servidor de base de datos SQL existente**. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.
3. Escriba el servidor host.

 Nota: El servidor host prefijado es localhost.


4. Elija el Nombre de instancia en el menú desplegable.

 Nota: El nombre de base de datos prefijado es FreeFlowVision.

5. Haga clic en **Siguiente**.
Vuelva a la sección de la documentación seleccionada.

Usar un servidor de base de datos SQL remoto ya existente

1. Consulte [requisitos previos para una base de datos SQL existente](#).
2. Para configurar el servidor de SQL utilizando una base de datos SQL remota ya existente, seleccione la opción **Usar un servidor de base de datos SQL existente**. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.
3. Escriba la IP del servidor host.
4. Elija el Nombre de instancia en el menú desplegable.

 Nota: El nombre de base de datos prefijado es FreeFlowVision.

5. Haga clic en **Siguiente**.
Vuelva a la sección de la documentación seleccionada.

Requisitos previos para una base de datos SQL existente

1. Cree una base de datos vacía que se utilizará para FreeFlow Vision.

 Nota: El nombre de base de datos recomendado es FreeFlowVision.

2. Elija un Usuario de Windows AD y proporciónale acceso de propietario a la nueva base de datos.
3. Configure el Explorador de SQL Server en el servidor de SQL para ejecutarse automáticamente.
4. Asegúrese de que el protocolo TCP esté activado para su instancia de SQL Server.
5. Abra los puertos requeridos en el Firewall del servidor SQL.
 - El puerto de la instancia de FreeFlow Vision SQL.
 - El puerto del explorador del servidor SQL.
6. Permita al usuario designado Ejecutar como servicio en el servidor de FreeFlow.


7. Al crear un servidor remoto de bases de datos, indique el tamaño máximo de su base de datos SQL remota cuando se le solicite.


Crear y usar un servidor de base de datos SQL local

1. Para crear una base de datos SQL local nueva, en la pantalla de Seleccionar el servidor de bases de datos SQL, seleccione **Crear y usar un servidor de base de datos SQL local**.
2. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.
3. Elija el Método de autenticación de SQL Server.
Elija una de las siguientes opciones:
 - **Usar nombres de Windows Active Directory** (usuarios locales de Windows o AD) o bien
 - **Usar nombres de autenticación de SQL**

Nombres de Windows Active Directory

1. Aparece la ventana Crear nombre de instancia local de SQL Database Server. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.

 Nota: El nombre de base de datos prefijado es FreeFlowVision.

 Nota: Si el instalador de Xerox detecta una instancia del servidor SQL llamada FreeFlowVision, aparece un mensaje que indica que la instancia de FreeFlow Visión local está instalada. En ese caso, no puede volver a instalar el software SQL.


2. Aparece la ventana Instalar SQL Server ahora. Para continuar, haga clic en **Instalar**.

La Configuración de SQL Server muestra el progreso de la instalación.

3. Introduzca la información para conectarse al Servidor de base de datos SQL.

Escriba el servidor host.

 Nota: El servidor host prefijado es localhost.


 Nota: El nombre de instancia prefijado creado con anterioridad es FREEFLOWVISION.


4. Haga clic en **Siguiente**.
Vuelva a la sección de la documentación seleccionada.

Usar nombres de autenticación de SQL

1. En el cuadro de diálogo Crear base de datos de SQL local, escriba una clave de administrador del sistema y vuelva a introducirla. Haga clic en **Siguiente**.

 Nota: El nombre de base de datos prefijado es FreeFlowVision y el nombre de usuario del servidor es sa.

 Nota: Si el instalador de Xerox detecta una instancia del servidor SQL llamada FreeFlowVision, aparece un mensaje que indica que la instancia de FreeFlow Visión local está instalada. En ese caso, no puede volver a instalar el software SQL.


 Nota: Asegúrese de que la clave cumpla los requisitos de claves de FreeFlow Visión. Durante la instalación, los requisitos se muestran en la pantalla de creación de la cuenta de usuario administrador.


2. Para iniciar la instalación de SQL Server haga clic en **Instalar**.

La Configuración de SQL Server muestra el progreso de la instalación.

3. Introduzca la información para conectarse al Servidor de base de datos SQL.

Escriba el servidor host.

 Nota: El servidor host prefijado es localhost.

 Nota: El nombre de instancia prefijado creado con anterioridad es FREEFLOWVISION.

4. Haga clic en **Siguiente**.
Vuelva a la sección de la documentación seleccionada.

Configurar el servidor más tarde y finalizar la configuración

1. Para configurar la base de datos más tarde, en la ficha de Configuración de la base de datos seleccione **Configurar el servidor más tarde y finalizar la configuración**.

2. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece un cuadro de diálogo Instalación de FreeFlow Vision incompleta.

3. Haga clic en **Cerrar**.

El software de FreeFlow Vision queda desinstalado.

GESTIÓN DE USUARIOS

Gestionar cuentas de usuarios con la aplicación FreeFlow Vision

1. Introduzca información para crear la cuenta de usuario de administrador inicial. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.
 - a. Cree un nombre de usuario de administrador.
 - b. Introduzca una dirección de correo electrónico de contacto.

- c. Cree una clave de administrador.



Nota: Asegúrese de que la clave cumpla los requisitos de claves de FreeFlow Visión. Durante la instalación, los requisitos se muestran en la pantalla de creación de la cuenta de usuario administrador.

- d. Vuelva a introducir la clave de administrador.
2. Siga los pasos de [Configurar la licencia](#).

Permitir que Active Directory de Windows gestione cuentas de usuario

1. Introduzca su nombre de usuario autenticado de Windows para usar la cuenta de usuario administrador de Windows inicial. Para continuar, haga clic en **Siguiente**.
2. Siga los pasos de [Configurar la licencia](#).

CONFIGURAR LA LICENCIA

1. En la ficha Configurar licencia, seleccione una opción:
 - **Iniciar una prueba gratuita (45 días):** Al seleccionar esta opción, se inicia de inmediato un período de prueba gratuita de 45 días. Para continuar utilizando la aplicación después del periodo de prueba, adquiera una licencia.
 - **Obtener la licencia ahora:** Obtenga un archivo de licencia desde el [portal de activación de software de Xerox](#) y, a continuación, copie el archivo de licencia en su unidad de disco duro o una unidad de memoria flash. En la pestaña Configurar licencia, haga clic en **Importar archivo de licencia** y localice el archivo .dat de la licencia. Siga las indicaciones de la pantalla.
2. Haga clic en **Siguiente**. Para continuar con el proceso de configuración. Vuelva a la sección de la documentación seleccionada en la sección Instalación.

Inicio de la aplicación Xerox® FreeFlow® Vision


El servicio Xerox® FreeFlow® Vision se inicia en segundo plano al finalizar el procedimiento de instalación. Se crea un icono de bandeja de Servicio FreeFlow Vision en la parte inferior de la pantalla del ordenador. Una barra verde a la derecha del icono indica que el servicio está ejecutándose. Una barra roja a la derecha del icono indica que el servicio no está ejecutándose.

Si el servicio no se está ejecutando, estas son las instrucciones para iniciar el servicio Xerox® FreeFlow® Vision:


- Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de bandeja de **Servicio FreeFlow Vision** y, a continuación, seleccione **Iniciar servicio FreeFlow Vision**. O bien
- Seleccione la **carpeta Menú Inicio** creada durante la instalación y haga clic en **Panel de control de Xerox FreeFlow Vision** e **Iniciar servicio** o **Reiniciar Windows**. Tras reiniciar Windows, también se reinicia el software de FreeFlow® Vision.

PARA INICIAR LA APLICACIÓN XEROX® FREEFLOW® VISION

1. Seleccione la **carpeta Start Menu** creada durante la instalación y haga clic en **Inicio de sesión en Xerox FreeFlow Vision** o bien abra un navegador web y escriba el nombre de host del servidor.

 Nota: La ubicación predeterminada de Xerox es <http://localhost/FreeFlowVision/>.

2. Inicie sesión en la aplicación Xerox® FreeFlow® Vision.

 Nota: Si selecciona **Permitir que Active Directory de Windows gestione cuentas de usuario**, se le pedirá mediante la ventana de Autorización de seguridad de Windows que inicie sesión como usuario autorizado de Windows.

Introduzca el nombre de host/nombre de usuario y la contraseña.

Administración

Este capítulo incluye:

Actualización de la licencia..... 18

Actualización de la licencia

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de bandeja de Servicio FreeFlow Visión, en la parte inferior de la pantalla del ordenador.
2. Seleccione **Abrir configuración de FreeFlow Visión**.
Aparece la pantalla Configuración.
3. Siga los pasos de **Configurar la licencia**.
Una vez realizada la actualización, aparece un mensaje que indica que la actualización ha terminado correctamente.
4. Para salir, en la pantalla Configuración haga clic en **Finalizar**.
Una vez actualizada la licencia, puede utilizar el software FreeFlow® Visión de Xerox®.

