

VERSÃO 1.1
JULHO DE 2023
702P09035

Software Xerox® FreeFlow® Visão

Guia de Instalação

© 2023 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e FreeFlow® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este software inclui o software desenvolvido pela Adobe Systems Incorporated.

Adobe, o logotipo Adobe, o logotipo Adobe PDF, PDF Converter SDK, Adobe Acrobat Pro DC, Adobe Reader DC e PDF Library são marcas ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

O navegador Google Chrome™ é uma marca da Google LLC.

Microsoft®, Windows®, Edge®, Microsoft Language Pack, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft SQL Server e Internet Explorer® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple®, Macintosh®, Mac®, macOS® e Safari® são marcas comerciais ou marcas registradas da Apple, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Mozilla Firefox é uma marca da Mozilla Foundation nos Estados Unidos e em outros países.

BR38954

Índice

| | |
|---|----|
| Pré-requisitos..... | 5 |
| Requisitos do Software do Servidor | 6 |
| Instalação do Software Xerox® FreeFlow® Visão..... | 7 |
| Licença do Xerox® FreeFlow® Visão | 8 |
| Instalação do Software Xerox® FreeFlow® Visão | 9 |
| Instalação | 9 |
| Opções de servidor | 11 |
| Gerenciamento de usuários | 13 |
| Configuração da licença..... | 14 |
| Inicialização do aplicativo Xerox® FreeFlow® Visão..... | 15 |
| Para iniciar o aplicativo Xerox® FreeFlow® Visão..... | 15 |
| Administração | 17 |
| Atualização da licença..... | 18 |

Pré-requisitos

Este capítulo contém:

Requisitos do Software do Servidor6

Requisitos do Software do Servidor

As informações de CPU, armazenamento em disco e sistema operacional podem ser alteradas frequentemente. Para obter as especificações do servidor e da impressora, consulte as *Notas da versão do Xerox® FreeFlow® Visão*. As notas da versão são atualizadas com cada versão, incluindo as versões de correção, secundária e principal.

Para obter o documento, acesse a página da Web do FreeFlow® Visão em www.xerox.com/vision.

Na seção Requisitos do sistema, para exibir os requisitos do sistema completos, selecione **Download das notas da versão**.

Instalação do Software Xerox® FreeFlow® Visão

Este capítulo contém:

| | |
|--|----|
| Licença do Xerox® FreeFlow® Visão..... | 8 |
| Instalação do Software Xerox® FreeFlow® Visão..... | 9 |
| Inicialização do aplicativo Xerox® FreeFlow® Visão | 15 |

Licença do Xerox® FreeFlow® Visão

Durante a instalação do software Xerox® FreeFlow® Visão, você é solicitado a instalar uma licença.

Licença de teste

Você pode instalar o Xerox® FreeFlow® Visão no modo de teste sem licença. A versão de teste permanece ativa por 45 dias. Após o período de teste, assegure-se de comprar uma licença de produção para continuar a usar o software.



Nota: Você pode instalar a versão de teste somente uma vez em qualquer computador.

Produção licenciada

O Kit de ativação de licença do software Xerox® FreeFlow® Visão fornecido com o pedido contém a chave de ativação e o número de série do produto, o qual pode ser usado para fazer download de uma licença (arquivo .dat) do Portal de Ativação do Software Xerox, <https://www.xeroxlicensing.xerox.com/fik/>.

Instalação do Software Xerox® FreeFlow® Visão

INSTALAÇÃO

Antes de iniciar, para obter informações de segurança importantes sobre o produto, leia o *Guia de Segurança do Xerox® FreeFlow® Visão*. Para obter esse documento, visite a página da Web de Segurança da Xerox em <https://security.business.xerox.com>.

1. Clique duas vezes no arquivo do programa de instalação do Xerox® FreeFlow® Visão.



Nota: O programa de instalação é um arquivo .exe. O nome do arquivo começa com XeroxFreeFlowVisionSetup, seguido por uma série de números que representam a versão, data, hora e compilação do software.

2. Para permitir que o aplicativo faça alterações em seu dispositivo, clique em **Sim**.
3. Selecione o idioma de configuração a ser usado durante a instalação. O idioma padrão é o inglês. Clique em **OK**.

Uma mensagem de boas-vindas é exibida no Assistente de Configuração do Xerox® FreeFlow® Visão.

4. Clique em **Avançar**.
5. Leia o Contrato de licença e depois escolha uma das seguintes opções:
 - Para aceitar os termos, selecione **Aceito os termos do contrato de licença** e depois clique em **Avançar**. Aguarde enquanto o software é instalado.
 - Para rejeitar os termos, selecione **Não aceito os termos do contrato de licença** e depois clique em **Cancelar**. Na solicitação, confirme o cancelamento. Os arquivos não são instalados e o programa de instalação é fechado.
6. Selecione o local de destino em que deseja instalar o Xerox® FreeFlow® Visão. O local padrão é C : \ProgramFiles\Xerox\FreeFlow Vision. Escolha o local padrão ou navegue para selecionar um local alternativo. Para continuar, clique em **Avançar**.




Nota: A instalação requer no mínimo 1 GB de espaço livre em disco.



Nota: Se a pasta FreeFlow Visão não existir, será exibida uma caixa de diálogo solicitando que uma pasta seja criada.


7. A opção Selecionar a pasta Menu Iniciar será exibida. Escolha o local padrão ou navegue para selecionar um local alternativo. Para continuar, clique em **Avançar**.
8. A caixa de diálogo Pronto para instalar é exibida. Clique em **Instalar**. O Assistente de instalação guia você no restante da instalação.
9. Uma caixa de diálogo é exibida para informar que é necessária uma configuração adicional antes de usar o FreeFlow Visão. Para continuar, clique em **Avançar**.

10. Selecione uma das seguintes opções de servidor:
 - **Usar um Servidor de banco de dados SQL existente:** Para usar um Servidor de banco de dados SQL existente, consulte
 - [Usar um Servidor de banco de dados SQL local existente](#) ou
 - [Pré-requisitos do banco de dados SQL existente](#)
 - **Criar e usar um Servidor de banco de dados SQL local:** para configurar o banco de dados agora, consulte [Criar e usar um Servidor de banco de dados SQL local](#).
Quando concluir, vá para a [Etapa 11](#).
 - **Configurar o servidor mais tarde e finalizar configuração:** para configurar o banco de dados mais tarde, consulte [Configurar o servidor mais tarde e finalizar a configuração](#).
11. Selecione a **conta do Windows** que será usada para executar o aplicativo FreeFlow Visão no plano de fundo. Para continuar, clique em **Avançar**.
 - **Usar serviço local (padrão):** esta é a configuração recomendada.
 - **Usar sistema local:** recomendável somente para finalidades avançadas.
 - **Usar outro login do Windows:** para conectar a um servidor remoto (somente para configurações avançadas). Assegure-se de que o usuário escolhido seja o proprietário do banco de dados.
12. Escolha o Método de autenticação de Conexão SQL. Para continuar, clique em **Avançar**.
Selecione uma das seguintes opções:
 - **Usar nomes do Windows Active Directory** (usuários Windows AD ou local)
 - **Usar nomes dos usuários do SQL**
13. Insira o **Nome do banco de dados do SQL Server**. Para continuar, clique em **Avançar**.
 Nota: O nome do banco de dados padrão é FreeFlowVision.
14. Selecione uma das opções de gerenciamento de usuários a seguir. Para continuar, clique em **Avançar**.
 - **Gerenciar contas de usuários no aplicativo FreeFlow® Visão:** Para usar a opção Gerenciar contas de usuários no aplicativo FreeFlow® Visão, consulte [Gerenciar contas de usuários no aplicativo FreeFlow Visão](#).
 - **Permitir que o Windows Active Directory gerencie as contas de usuários:** Para usar a opção Permitir que o Windows Active Directory gerencie as contas de usuários, consulte [Permitir que o Windows Active Directory gerencie as contas de usuários](#).
15. O programa de instalação do FreeFlow Visão continua com as etapas de **Configuração** referentes ao andamento da instalação.
16. Quando a instalação é concluída, o usuário recebe uma notificação confirmando a conclusão da instalação do FreeFlow Visão. Para sair do programa de instalação, selecione **Fechar**.
17. Para iniciar o aplicativo FreeFlow Visão, consulte [Inicialização do aplicativo Xerox® FreeFlow® Visão](#).


OPÇÕES DE SERVIDOR

Usar um Servidor de banco de dados SQL local existente

1. Consulte [Pré-requisitos do banco de dados SQL existente](#).
2. Para configurar o SQL Server usando um banco de dados SQL existente, selecione a opção **Usar um Servidor de banco de dados SQL existente**. Para continuar, clique em **Avançar**.
3. Digite o servidor host.

 Nota: O servidor host padrão é localhost.


4. Selecione o Nome da instância no menu suspenso.

 Nota: O nome do banco de dados padrão é FreeFlowVision.

5. Clique em **Avançar**.
Retorne à seção da documentação da qual você ramificou.

Usar um Servidor de banco de dados SQL remoto existente

1. Consulte [Pré-requisitos do banco de dados SQL existente](#).
2. Para configurar o SQL Server usando um banco de dados SQL remoto existente, selecione a opção **Usar um Servidor de banco de dados SQL existente**. Para continuar, clique em **Avançar**.
3. Digite o IP do servidor host.
4. Selecione o Nome da instância no menu suspenso.

 Nota: O nome do banco de dados padrão é FreeFlowVision.

5. Clique em **Avançar**.
Retorne à seção da documentação da qual você ramificou.

Pré-requisitos do banco de dados SQL existente

1. Crie um banco de dados vazio que será usado para o FreeFlow Visão.

 Nota: O nome do banco de dados recomendado é FreeFlowVision.

2. Escolha um Usuário do AD do Windows e conceda a esse usuário o acesso de proprietário ao novo banco de dados.
3. Configure o Navegador do SQL Server no SQL Server para ser executado automaticamente.
4. Assegure-se de que o protocolo TCP esteja ativado para sua instância do SQL Server.
5. Abra as portas necessárias no Firewall do SQL Server.
 - A porta da instância SQL do FreeFlow Visão.
 - A porta do navegador do SQL Server.


6. Permita ao usuário designado Executar como um serviço no servidor FreeFlow.
7. Ao criar um servidor de banco de dados remoto, forneça o tamanho máximo de seu banco de dados SQL remoto quando solicitado.


Criar e usar um Servidor de banco de dados SQL local

1. Para criar um novo banco de dados SQL local, na tela Selecionar o Servidor de banco de dados SQL, selecione **Criar e usar um Servidor de banco de dados SQL local**.
2. Para continuar, clique em **Avançar**.
3. Escolha o Método de autenticação do SQL Server.
Selecione uma das seguintes opções:
 - **Usar nomes do Windows Active Directory** (usuários Windows AD ou local)
 - **Usar nomes de autenticação SQL**

Nomes do Windows Active Directory

1. A janela Criar nome da instância do Servidor de banco de dados SQL local é exibida. Para continuar, clique em **Avançar**.

 Nota: O nome do banco de dados padrão é FreeFlowVision.


 Nota: Se o programa de instalação detectar uma instância do servidor SQL denominada FreeFlowVision, será exibida uma mensagem que indica que a instância do FreeFlow Visão Local foi instalada. Não é possível instalar o software SQL novamente.


2. A janela Instalar o SQL Server agora é exibida. Para continuar, clique em **Instalar**.

A janela Configuração do SQL Server mostra o andamento da instalação.

3. Insira as informações para conectar o Servidor de banco de dados SQL.

Digite o servidor host.

 Nota: O servidor host padrão é localhost.


 Nota: O nome da instância padrão criado anteriormente é FREEFLOWVISION.


4. Clique em **Avançar**.
Retorne à seção da documentação da qual você ramificou.

Usar nomes de autenticação SQL

1. Na caixa de diálogo Criar banco de dados SQL local, digite uma senha do administrador do sistema e depois digite-a novamente. Clique em **Avançar**.

 Nota: O nome do banco de dados padrão é FreeFlowVision e Nome do usuário do servidor sa.

 Nota: Se o programa de instalação detectar uma instância do servidor SQL denominada FreeFlowVision, será exibida uma mensagem que indica que a instância do FreeFlow Visão Local foi instalada. Não é possível instalar o software SQL novamente.


 Nota: Assegure-se de que a senha atenda aos requisitos mínimos de senha do FreeFlow Visão. Durante a instalação, os requisitos são postados na tela de criação de conta de usuário administrador.

2. Para iniciar a Instalação do SQL Server, clique em **Instalar**.

A janela Configuração do SQL Server mostra o andamento da instalação.

3. Insira as informações para conectar o Servidor de banco de dados SQL.

Digite o servidor host.

 Nota: O servidor host padrão é localhost.

 Nota: O nome da instância padrão criado anteriormente é FREEFLOWVISION.

4. Clique em **Avançar**.
Retorne à seção da documentação da qual você ramificou.

Configurar o servidor mais tarde e finalizar configuração

1. Para configurar o banco de dados mais tarde, na guia Configurar o banco de dados, selecione **Configurar o banco de dados mais tarde e finalizar configuração**.

2. Clique em **Avançar**.

A caixa de diálogo Instalação do FreeFlow Visão incompleta é exibida.

3. Clique em **Fechar**.

O software FreeFlow Visão agora é desinstalado.

GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS

Gerenciar contas de usuários no aplicativo FreeFlow Visão

1. Inserir informações para criar a conta inicial do usuário Administrador. Para continuar, clique em **Avançar**.
 - a. Criar um nome do usuário Administrador.
 - b. Insira um endereço de e-mail de contato.

- c. Crie uma senha do administrador.



Nota: Assegure-se de que a senha atenda aos requisitos mínimos de senha do FreeFlow Visão. Durante a instalação, os requisitos são postados na tela de criação de conta de usuário administrador.

- d. Insira novamente a senha do administrador.
2. Siga as etapas em [Configuração da licença](#).

Permitir que o Windows Active Directory gerencie as contas de usuários

1. Insira o nome do usuário autenticado do Windows para usar como a conta inicial do usuário Administrador. Para continuar, clique em **Avançar**.
2. Siga as etapas em [Configuração da licença](#).

CONFIGURAÇÃO DA LICENÇA

1. Na guia Configurar licença, selecione uma opção:
 - **Iniciar um teste gratuito (45 dias):** esta opção inicia um teste gratuito de 45 dias, o qual inicia imediatamente. Para continuar usando o aplicativo depois que o período de teste expirar, compre uma licença.
 - **Obter uma licença agora:** obtenha um arquivo de licença no [Portal de Ativação do Software Xerox](#) e depois copie o arquivo de licença para o disco rígido ou unidade USB. Na guia Configurar licença, clique em **Importar o arquivo de licença** e localize o arquivo de licença .dat. Siga as solicitações na tela.
2. Clique em **Avançar**. Para continuar com as etapas de Configuração. Retorne à seção Instalação da documentação da qual você ramificou.

Inicialização do aplicativo Xerox® FreeFlow® Visão

O serviço Xerox® FreeFlow® Visão é iniciado em plano de fundo no final do procedimento de instalação. O ícone da bandeja Serviço FreeFlow Visão é criado, o qual está localizado na parte inferior da tela do computador. A barra verde no lado direito do ícone indica que o serviço não está executando. A barra vermelha no lado direito do ícone indica que o serviço não está executando.

Se o serviço não estiver executando, as instruções para iniciar o Xerox® FreeFlow® Visão são as seguintes:

- Clique com o botão direito no ícone da bandeja do **Serviço FreeFlow Visão** e, em seguida, selecione **Iniciar o Serviço FreeFlow Visão**. Ou
- Selecione a **pasta Menu Iniciar** criada durante a instalação e clique em **Painel de controle do Xerox FreeFlow Visão** e **Iniciar Serviço** ou **Reiniciar** o Windows. Ao reiniciar o Windows, o software Xerox® FreeFlow® Visão também será reiniciado.

PARA INICIAR O APLICATIVO XEROX® FREEFLOW® VISÃO

1. Selecione a **pasta Menu Iniciar** criada durante a instalação e clique em **Login no Xerox FreeFlow Visão** ou abra um navegador da Web e digite o nome do host do servidor.



Nota: O local padrão da Xerox é <http://localhost/FreeFlowVision/>.

2. Faça login no aplicativo Xerox® FreeFlow® Visão.



Nota: Se você selecionar **Permitir que o Windows Active Directory gerencie as contas de usuários**, a janela Autorização de segurança do Windows será aberta para conectar o usuário do Windows autorizado.

Insira o nome do host\nome do usuário e a senha.

Administração

Este capítulo contém:

| | |
|-----------------------------|----|
| Atualização da licença..... | 18 |
|-----------------------------|----|

Atualização da licença

1. Clique com o botão direito no ícone da bandeja Serviço FreeFlow Visão na parte inferior da tela do computador.
2. Selecione **Abrir configurações do FreeFlow Visão**.
A tela Configuração é exibida.
3. Siga as etapas em **Configuração da licença**.
Após concluir a atualização, será exibida uma mensagem que indica que a atualização foi concluída com sucesso.
4. Para sair, na tela Configuração, clique em **Concluir**.
Após atualizar a licença, você poderá usar o software Xerox® FreeFlow® Visão.

