

Prezado cliente:

Esse kit contém o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP. A versão do software da controladora DocuSP deve ser 50 ou superior para que o software de Fluxo de Trabalhos Remoto funcione.

Visão geral do produto

O Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP permite acessar a controladora DocuSP em um cliente remoto. O Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP oferece a funcionalidade da DocuSP em uma área de trabalho remota, permitindo que os usuários em quaisquer locais na rede utilizem o conjunto completo de funções da DocuSP.

A ferramenta de comando remoto inclusa permite que o cliente remoto adicione impressoras com facilidade e exiba dinamicamente o status de todos os sistemas da DocuSP. Após adicionar impressoras à ferramenta, você só terá que clicar duas vezes em qualquer impressora para disponibilizar a interface completa da DocuSP para uso.

O software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP criptografa as senhas para segurança e o fluxo de trabalhos remoto poderá ser ativado ou desativado em um cliente individual ou na DocuSP.

Consulte a Ajuda do Fluxo de Trabalhos Remoto para obter mais informações sobre como utilizar a ferramenta de comando remoto. A interface da DocuSP também oferece acesso ao sistema de ajuda completo da DocuSP.

Notas e avisos

- A versão 50 ou superior da DocuSP é necessária para o uso do software Fluxo de Trabalhos Remoto.
- Para acessar a controladora DocuSP, a guia Interface Remota em Configuração > Preferências na interface da DocuSP deverá estar ativada e o software Fluxo de Trabalhos Remoto instalado na estação de trabalho. Veja abaixo as instruções de instalação para o software Fluxo de Trabalhos Remoto.
- A resolução mínima recomendada para o monitor é de 1152 x 864 pixels.
- O software Fluxo de Trabalhos Remoto pode falhar no Windows ME após o uso inicial, requerendo o reinício da estação de trabalho do cliente.
- Os diagnósticos não poderão ser executados remotamente usando o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP. Se os diagnósticos forem acessados na controladora DocuSP, todas as conexões do Fluxo de Trabalhos Remoto serão automaticamente desativadas.
- Aplicativos adicionais da DocuSP e aplicativos de terceiros carregados na controladora DocuSP não poderão ser acessados de forma remota usando o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP. As janelas em um terminal do sistema operacional Solaris também não poderão ser acessadas remotamente usando o Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP.

Instruções de instalação para o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP

O software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP pode ser instalado em qualquer PC Windows ou estação de trabalho Sun que atenda os seguintes requisitos mínimos:

- **PC:** Windows 2000/NT 4.0/ME/98/XP, pelo menos 256 MB de RAM (512 MB recomendados) e 100 MB de espaço livre no disco.
- **Estação de trabalho Sun:** Solaris 8, pelo menos 512 MB de RAM e 78 MB de espaço livre no disco.

NOTA: Se você estiver fazendo um upgrade do software Fluxo de Trabalhos Remoto, assegure-se de instalar o software no mesmo local que a versão atual do software. Isto atualizará os arquivos e ao mesmo tempo manterá as informações da impressora

Para instalar o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP em um PC Windows

Este procedimento instala o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP na unidade C:.

1. Insira o CD-ROM do Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP na unidade de CD-ROM.
2. Se o CD-ROM executar automaticamente, ignore a próxima etapa. Caso contrário, execute as seguintes etapas:
 - a. Selecione [Iniciar: Executar] no menu de inicialização do Windows.
 - b. Digite
<letra da unidade de CD-ROM>:\Installers\CDROM_Installers\Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe, ou procure o caminho especificado e selecione install.exe.
 - c. Selecione [OK]. O instalador será carregado.
3. Na tela do Splash, selecione Português no menu suspenso e depois selecione [OK].
4. Na janela Introdução, selecione [Avançar].
5. Na janela do Contrato de Licença, aceite os termos do contrato. Selecione [Avançar].



6. Em Escolher pasta para instalação, selecione [Avançar] para instalar na pasta padrão.
7. Em Escolher local para atalho, faça sua seleção. Se desejar colocar um ícone na área de trabalho, assegure-se de selecionar [Criar ícones para todos os usuários]. Selecione [Avançar].
8. Na janela Resumo pré-instalação, assegure-se de que a informação exibida reflita as suas escolhas. Se as informações estiverem corretas, selecione [Avançar ou Instalar]. Terá início o processo de instalação.
9. Na janela Instalação Concluída, selecione [Concluído].

NOTA: Se você requer que o Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP seja instalado em qualquer idioma que não seja o inglês, prossiga do passo 10 abaixo, caso contrário, prossiga ao passo 16.

10. Insira o CD-ROM disco 2 de 2 do Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP na unidade de CD-ROM.
11. Se o CD-ROM executar automaticamente, cancele a execução automática e execute as seguintes etapas:
 - a. Selecione [Iniciar: Executar] no menu de inicialização do Windows.
 - b. Digite <letra da unidade de CD-ROM>:\LangPack\CDROM_Installers\Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe, ou procure o caminho especificado e selecione install.exe.
 - c. Selecione [OK]. O instalador será carregado
12. Na tela do Splash, selecione o Idioma para a janela do Instalador & Comando Remoto do DRW do menu suspenso e então selecione [OK].
13. Na janela Introdução, selecione [Avançar].
14. Na janela do Contrato de Licença, aceite os termos do contrato. Selecione [Avançar].
15. Assinale apenas a caixa de idioma que você deseja instalar. O idioma deve corresponder ao idioma selecionado no passo 12. Selecione [Avançar].
16. Siga os passos 6 a 9 como acima assegurando-se de selecionar a mesma pasta de instalação e configurações de ícone como usado anteriormente durante a instalação.
17. Você está pronto a começar a utilizar o software Fluxo de Trabalhos Remoto.
18. Ejete o CD-ROM.

Para instalar o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP em uma plataforma Sun/Solaris:

1. Insira o CD do Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP na unidade de CD-ROM. Se a janela Gerenciador de Arquivos aparecer no CD-ROM, feche-a.
2. Abra uma janela de terminal:
 - a. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho.
 - b. Selecione Ferramentas: Terminal.
3. Faça login com a conta de usuário que executará o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP. O software só poderá ser executado sob a conta usada durante a instalação. Você não terá que fazer login como raiz para instalar o software.
4. No prompt, digite:
/cdrom/cdrom0/Installers/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin
5. Pressione <Enter>. O script será executado e uma janela aparecerá.
6. Na janela do Splash, selecione Português no menu suspenso e selecione [OK].
7. Na janela Introdução, selecione [Avançar].
8. Na janela Contrato de licença, aceite os termos do contrato de licença. Selecione [Avançar].
9. Na janela Escolha o conjunto de instalação, assegure-se de que todas as caixas estejam assinaladas e selecione [Avançar].
10. Na janela Escolha pasta para instalação, selecione [Avançar] para instalar na pasta padrão.
11. Em Escolha a pasta de vínculos, faça sua seleção. Em seguida, selecione [Avançar].
12. Na janela Resumo pré-instalação, assegure-se de que a informação exibida reflita de forma precisa suas escolhas. Assegure-se de que a memória disponível seja superior à requerida para instalação. Se as informações estiverem corretas, selecione [Avançar ou Instalar]. Terá início o processo de instalação.

13. Na janela Instalação Concluída, selecione [Concluído]. Agora, você poderá usar o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP.

NOTA: Se você requer que o Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP seja instalado em qualquer idioma que não seja o inglês, prossiga do passo 14 abaixo, caso contrário, prossiga ao passo 27.

14. Insira o CD do Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP na unidade de CD-ROM. Se a janela Gerenciador de Arquivos aparecer no CD-ROM, feche-a.
15. Abra uma janela de terminal:
 - a. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho.
 - b. Selecione Ferramentas: Terminal.
16. Faça login com a conta de usuário que executará o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP. O software só poderá ser executado sob a conta usada durante a instalação. Você não terá que fazer login como raiz para instalar o software.
17. No prompt, digite:
`/cdrom/cdrom0/LangPack/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin`
18. Na tela do Splash, selecione o Idioma para a janela do Instalador & Comando Remoto do DRW do menu suspenso e então selecione [OK].
19. Pressione <Enter>. O script será executado e uma janela aparecerá.
20. Na janela Introdução, selecione [Avançar].
21. Na janela Contrato de licença, aceite os termos do contrato de licença. Selecione [Avançar].
22. Assinale apenas a caixa de idioma que você deseja instalar. O idioma deve corresponder ao idioma selecionado no passo 12. Selecione [Avançar].
23. Use a mesma Pasta de Instalação e configurações de Link conforme usado nos Pontos 10 e 11.
24. Na janela Resumo pré-instalação, assegure-se de que a informação exibida reflita de forma precisa suas escolhas. Assegure-se de que a memória disponível seja superior à requerida para instalação. Se as informações estiverem corretas, selecione [Avançar ou Instalar]. Terá início o processo de instalação.
25. Na janela Instalação Concluída, selecione [Concluído]. Agora, você poderá usar o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP.
26. Digite `eject cdrom` e pressione <Enter> na janela do terminal para ejetar o CD-ROM.
27. Pronto para começar o Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP.

Instruções de operação para Windows

1. Abra o software Fluxo de Trabalhos Remoto da DocuSP.
2. Selecione [Arquivo], [Adicionar impressora...].
3. Digite o nome do host ou o endereço IP da impressora e o nome da impressora a ser exibido na interface do Fluxo de Trabalhos Remoto.
4. Selecione [OK].
5. Para obter mais informações, selecione o botão [Ajuda].

Instruções de operação para Solaris

1. Abra uma janela de terminal
2. No prompt digite `DocuSP_Remote_Workflow` e pressione <Enter>.
3. Digite o nome do host ou o endereço IP da impressora e o nome da impressora a ser exibido na interface do Fluxo de Trabalhos Remoto.
4. Selecione [OK].
5. Para obter mais informações, selecione o botão [Ajuda].

