

Xerox® Versant® 80 nyomdagép

Termékszimbólumok











A termékszimbólumokat és azok magyarázatát az alábbi táblázatban találja.

Szimbólum	Meghatározás
	Figyelmeztetés Ez a szimbólum egy kötelező műveletet jelöl, amelynek elmulasztása az érintett terület károsodását okozhatja.
	Figyelmeztetés Ez a szimbólum a termék azon területeire hívja fel a felhasználók figyelmét, amelyekben fennáll a személyi sérülés lehetősége.
	Figyelmeztetés forró felületre Ez a szimbólum a termék azon területeire hívja fel a felhasználók figyelmét, amelyeknek felülete forró, így nem szabad ezeket megérinteni.
	Figyelmeztetés lézerre Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezés lézert használ, és felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy tájékozódjon a megfelelő biztonsági tudnivalókról.
	Becsípődésveszély Ez a figyelmeztetés a termék azon területeire hívja fel a felhasználók figyelmét, amelyekben fennáll a személyi sérülés lehetősége.
	Lezár
	Kinyit
	Megérinteni tilos
	Ne érintse meg a dobkazettát A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg a dobkazetta felszínét.

Szimbólum	Meghatározás
	Ne dobja nyílt lángba / ne égesse el
	Ne dobja tűzbe a tonerkazettát Mindig tartsa be a régiójában vagy az adott piacon érvényben lévő újrahasznosítási utasításokat a megfelelő leselejtezés és eljárások vonatkozásában.
	Ne dobja tűzbe a festék gyűjtőpalackját Mindig tartsa be a régiójában vagy az adott piacon érvényben lévő újrahasznosítási utasításokat a megfelelő leselejtezés és eljárások vonatkozásában.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettát Mindig tartsa be a régiójában vagy az adott piacon érvényben lévő újrahasznosítási utasításokat a megfelelő leselejtezés és eljárások vonatkozásában.
	Ne dobja tűzbe a második előfeszített továbbítóhengert Mindig tartsa be a régiójában vagy az adott piacon érvényben lévő újrahasznosítási utasításokat a megfelelő leselejtezés és eljárások vonatkozásában.
	Földelés / földelőkapocs
	LAN Helyi hálózat
	USB Univerzális soros busz
	Tartsa szabadon a területet Ezen a helyen semmilyen tárgyat ne tároljon.

Szimbólum	Meghatározás
	<p>Tartsa szabadon a területet Ezen a helyen semmilyen tárgyat ne tároljon.</p>
	<p>Ne használjon fehér sávval ellátott fólialapokat / fehér sávval ellátott kivetítőlapokat</p>
	<p>Ne használjon felnyitott borítékot</p>
	<p>Ne használjon összehajtott, gyűrött vagy felkunkorodott papírt</p>
	<p>Ne használjon tintasugaras papírt</p>
	<p>A képeslapot ne töltsse be a jelzett irányban</p>
	<p>Ne használjon összekapcsolt vagy összetűzött anyagot</p>
	<p>Ne másoljon pénzt</p>
	<p>A tálcavezetőnek érintkeznie kell a másolóanyaggal</p>

Szimbólum	Meghatározás
	A képslapot a jelzett irányban töltsse be
	A lyukasztott papírt a jelzett módon töltsse be
	A másolóanyagot / dokumentumot a nyomtatott oldallal lefele helyezze be
	IC kártyaolvasó Integrált áramkörös kártyaolvasó / okoskártyaolvasó / chipkártyaolvasó
	Be Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a főkapcsoló BE állásban van.
	Ki Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a főkapcsoló KI állásban van.
	Készenlét Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a másodlagos kapcsoló Készenlét állásban van.
	Ne dobja a normál háztartási hulladékba <ul style="list-style-type: none"> Ez a jelkép azt jelzi, hogy a termék, például a felhasználható által cserélhető egység (CRU) nem kerülhet a normál háztartási hulladék közé. Ezeket a termékeket az adott országban érvényben lévő eljárások értelmében kell leselejtezni. A szimbólum gyakran szerepel akkumulátorokon, és azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, valamint akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. A gyűjtéssel és újrahasznosítással kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladék szállítását végző vállalattal vagy azzal az eladási hellyel, ahol a termékeket vásárolta.