











































# Símbols de la impressora Xerox® VersaLink® B400/B405









Símbol	Descripció
	Avis: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avis de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No exposeu els cartutxos del tambor a la llum solar directa.
	No cremeu el producte.
	No cremeu els cartutxos de tòner.
	No cremeu els cartutxos del tambor.
	Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals.

Símbol	Descripció
	No desmunteu la part o la impressora.
	Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.
	Activada
	Desactivada
	No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.
	No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni rebregat.
	No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.
	No utilitzeu transparències ni fulls per a retroprojectors.
	No torneu a col·locar paper en el qual s'hagi imprès anteriorment.
	No utilitzeu sobres.
	No copieu diners.
	Afegiu paper o suports d'impressió.
	Encallament de paper

Símbol	Descripció
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Refredament
	Temps transcorregut
	Col·locació de paper
	Original d'una sola cara
	Paper perforat
	USB Bus sèrie universal
	LAN Xarxa d'àrea local
	Línia telefònica
	Línia de mòdem
	Pes

Símbol	Descripció
	Icona d'inclinar
	Botó Engega/Apaga
	Botó Inicia
	Botó Atura
	Botó Pàgina inicial de serveis
	Botó Serveis
	Botó Estat del treball
	Botó Estat de la impressora
	Botó Atura temporalment la impressió
	Botó Neteja
	Botó Estalvi d'energia
	Aquest element es pot reciclar.
	Línia de capacitat màxima No col·loqueu suports per damunt d'aquesta línia.
	Indicador de posició
	Indicador de direcció cap avall
	Indicador de direcció cap amunt

Símbol	Descripció
	Indicador de direcció cap a l'esquerra
	Fletxa de la palanca d'extensió
	Icona de tòner cian
	Icona de tòner magenta
	Icona de tòner groc
	Icona de tòner negre

