

Графические символы, используемые **xerox**

в принтере Xerox® VersaLink® B400/B405

Символ	Описание
	Предупреждение: Указывает опасность, которая в случае неосторожности может привести к тяжелой травме или даже гибели.
	Предупреждение об опасности ожога. Наружная или внутренняя поверхность принтера может нагреваться. Во избежание травм соблюдайте осторожность.
	Опасность зажатия: Этот предупреждающий символ обозначает области, где есть вероятность личной травмы.
	Внимание! Показывает обязательное действие, которое необходимо выполнить для предотвращения материального ущерба.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не допускайте воздействия прямого солнечного света на принт-картриджи.
	Не сжигайте данный компонент.
	Не сжигайте тонер-картриджи.
	Не сжигайте принт-картриджи.

Символ	Описание
	Опасность зажатия: Во избежание травм соблюдайте осторожность.
	Не разбирайте части принтера.
	Горячая поверхность. Подождите в течение указанного времени, пока она остынет.
	Включить
	Выключить
	Не используйте бумагу со скрепками, скобками.
	Не используйте бумагу со складками и загибами, скрученную и мятую бумагу.
	Не используйте бумагу для струйной печати.
	Не используйте прозрачные пленки и пленки для проекторов.
	Не вкладывайте бумагу, на которой уже производилась печать, или уже использовавшуюся.
	Не используйте конверты.
	Не копируйте деньги.
	Добавьте бумагу.

Символ	Описание
	Застревание бумаги
	Блокировать
	Разблокировать
	Скрепка для бумаг
	Охлаждение
	Прошло времени:
	Расходная бумага
	1-сторонние оригиналы
	Бумага с отверстиями
	USB Универсальная последовательная шина
	LAN Локальная сеть
	Телефонная линия
	Линия модема

Символ	Описание
	Плотность
	Значок наклона
	Кнопка «Включение питания»
	Кнопка «Старт»
	Кнопка «Стоп»
	Кнопка «Основные режимы»
	Кнопка «Режимы»
	Кнопка «Статус работы»
	Кнопка «Состояние принтера»
	Кнопка «Приостановить печать»
	Кнопка «Очистить»
	Кнопка «Энергосбережение»
	Данный узел пригоден для вторичной переработки.
	Линия максимального заполнения Не загружайте носители выше этой линии.
	Индикатор положения
	Указатель направления «вниз»

Символ	Описание
	Указатель направления «вверх»
	Указатель направления «влево»
	Стрелка удлинительного рычага
	Значок голубого тонера
	Значок пурпурного тонера
	Значок желтого тонера
	Значок черного тонера

