















































# Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 többfunkciós nyomtató


## Termékszimbólumok

| Szimbólum   | Leírás   |
|---|--|
|    | Vigyázat:<br>Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.  |
|    | Túlhevülési figyelmeztetés:<br>Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően. |
|    | Becsípődésveszély:<br>Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.         |
|    | Figyelem:<br>A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.   |
|  | Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.   |
|  | Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.   |
|  | Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.   |
|  | Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.   |
|  | Ne égesse el az elemet.  |
|  | Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.   |

| Szimbólum   | Leírás   |
|---|--|
|    | Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.  |
|    | Ne dobja tűzbe a hulladékgyűjtőt.  |
|    | Becsípődésveszély:<br>A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen. |
|    | Becsípődésveszély:<br>A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen. |
|    | Ne távolítsa el erőszakkal a papírt.   |
|   | Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.  |
|  | Be   |
|  | Ki   |
|  | Készenlét  |
|  | Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.   |
|  | Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számárfüles papírlapokat.                                |
|  | Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.  |

| Szimbólum   | Leírás   |
|---|--|
|    | Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta. |
|    | Ne használjon levelezőlapot.   |
|    | Ne használjon borítékot.   |
|    | Ne másoljon pénzt.   |
|    | Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.   |
|    | Papírelakadás  |
|   | Zárolás  |
|  | Zárolás feloldása  |
|  | Gémkapocs  |
|  | Hűtés  |
|  | Eltelt idő   |
|  | Töltsön be papírt  |
|  | Egyoldalas eredeti   |

| Szimbólum   | Leírás   |
|---|--|
|    | Lyukasztott papír  |
|    | Fólia  |
|    | Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal felfelé.                   |
|    | Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé.                    |
|    | Töltsön be címkét a nyomtatandó oldallal lefelé.                             |
|   | USB<br>Universal Serial Bus  |
|  | LAN<br>Helyi hálózat   |
|  | Telefonvonal   |
|  | Súly   |
|  | Szolgáltatások kezdőlap gomb   |
|  | Rövid hatótávolságú kommunikáció (Near Field Communication – NFC)            |
|  | Rádiófrekvenciás azonosítási (Radio Frequency Identification – RFID) hotspot |

| Szimbólum   | Leírás                        |
|---|-------------------------------|
|  | Ez az elem újrahasznosítható. |

