




































































Σύμβολα εκτυπωτή

Σύμβολο	Περιγραφή
	Προειδοποίηση: Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
	Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας: Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να αποφύγετε τραυματισμούς.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
	Προσοχή: Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.
	Μην εκθέτετε τις φύσιγγες τυμπάνου σε άμεσο ηλιακό φως.
	Μην καίτε το εξάρτημα.
	Μην καίτε τις κασέτες γραφίτη.
	Μην καίτε τις φύσιγγες τυμπάνου.
	Κίνδυνος σύνθλιψης: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέξτε σε αυτήν την περιοχή.
	Καυτή επιφάνεια. Περιμένετε το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται προτού την αγγίξετε.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Ενεργοποίηση
	Απενεργοποίηση
	Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες οποιασδήποτε μορφής.
	Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή ζαρωμένο χαρτί.
	Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού.
	Μην επανατοποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή χρησιμοποιηθεί.
	Μη χρησιμοποιείτε postcard.
	Μη χρησιμοποιείτε φακέλους.
	Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.
	Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.
	Ένδειξη επιπέδου χαρτιού
	Εμπλοκή χαρτιού
	Προσανατολισμός εγγράφου και κατεύθυνση τροφοδοσίας

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μην τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο πάνω από τη γραμμή MAX .
	Καθαρίστε την επιφάνεια σάρωσης όπως υποδεικνύεται.
	Τοποθετήστε το πρωτότυπο έγγραφο στην επιφάνεια σάρωσης όπως υποδεικνύεται.
	Τοποθετήστε χαρτί/μέσο εκτύπωσης προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται.
	Τοποθετήστε χαρτί/μέσο εκτύπωσης στο δίσκο bypass όπως υποδεικνύεται.
	Ωθήστε για να ανοίξετε.
	Κλείδωμα
	Ξεκλείδωμα
	Συνδετήρας
	Ψύξη
	Χρόνος που παρήλθε
	Ένδειξη κατεύθυνσης
	Τροφοδοτήστε χαρτί
	Πρωτότυπο μονής όψης

Σύμβολο	Περιγραφή
	Διάτρητο χαρτί
	Διαφάνεια
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα επάνω.
	Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα κάτω.
	Τοποθετήστε τις ετικέτες με την όψη προς τα κάτω.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Τοπικό δίκτυο
	Θύρα Ethernet
	Τηλεφωνική γραμμή
	Ασύρματο
	Βάρος
	Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
	Πλήκτρο "Εναρξη"
	Πλήκτρο "Τερματισμός"

Σύμβολο	Περιγραφή
	Πλήκτρο "Αντιγραφή"
	Πλήκτρο "Σάρωση"
	Πλήκτρο Email
	Πλήκτρο "Μενού"
	Πλήκτρο "Πίσω"
	Πλήκτρο "Βιβλίο διευθύνσεων"
	Πλήκτρο "Παύση/Επανάκληση"
	Πλήκτρο "Εκκαθάριση"
	Πλήκτρο "Εκκαθάριση όλων"
	Πλήκτρο "Εξοικονόμηση ενέργειας"
	Πλήκτρο "Μη αυτόματη κλήση"
	Πλήκτρο "Φαξ"
	Πλήκτρο "Κατάσταση εκτυπωτή"
	Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.

