




































































Szimbólumok a nyomtatón

Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.
	Becsípődésveszély: A személyi sérülések megelőzése érdekében járjon el körültekintéssel ezen a területen.
	Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.

Szimbólum	Leírás
	Be
	Ki
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számárfüles papírlapokat.
	Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.
	Ne használjon levelezőlapot.
	Ne használjon borítékot.
	Ne másoljon pénzt.
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.
	Papírszint-jelző
	Papírelakadás
	A dokumentum tájolása és adagolási irány

Szimbólum	Leírás
	Ne töltsön papírt a tálcába a MAX vonal fölé.
	Tisztítsa meg a dokuüveget a jelzett módon.
	Az eredeti dokumentumot regisztrálja a dokuüvegen a jelzett módon.
	A papírt/másolóanyagot a jelzett irányban töltsse be.
	A papírt/másolóanyagot a jelzett módon töltsse be a kézitálcába.
	A felnyitáshoz nyomja meg.
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Irányjelző
	Töltsön be papírt
	Egyoldalas eredeti

Szimbólum	Leírás
	Lyukasztott papír
	Fólia
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal felfelé.
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé.
	Töltsön be címkét a nyomtatandó oldallal lefelé.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Ethernet Port
	Telefonvonal
	Vezeték nélküli
	Súly
	Nyomtató be-/kikapcsolása gomb
	Start gomb
	Stop gomb

Szimbólum	Leírás
	Másolás gomb
	Szkennelés gomb
	E-mail gomb
	Menü gomb
	Vissza gomb
	Címjegyzék gomb
	Szünet/Újratárcsázás gomb
	Törlés gomb
	Összes törlése gomb
	Energiatakarékos gomb
	Manuális tárcsázás gomb
	Fax gomb
	Nyomtatóállapot gomb
	Ez az elem újrahasznosítható.

