

| الوصف | الرمز |
|---|---|
| تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه. |  |
| تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية. |  |
| خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها. |  |
| تحذير الليزر: يشير هذا الرمز إلى استخدام الليزر وينبه المستخدم للرجوع إلى معلومات السلامة المناسبة. |  |
| تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات. |  |
| لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة. |  |
| لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة. |  |
| لا تعرض خراطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة. |  |
| لا تحرق العنصر. |  |
| لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر. |  |
| لا تحرق خراطيش الأسطوانة. |  |
| خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة. |  |

| الوصف | الرمز |
|--|---|
| نظف غطاء المستندات كما هو مشار إليه. |  |
| سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل. |  |
| تشغيل |  |
| إيقاف |  |
| طرف أرضي / عادي / تأريض |  |
| لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط. |  |
| لا تستخدم الورق المطوي أو المثنى أو المتموج أو المجعد. |  |
| لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر. |  |
| لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل. |  |
| لا تستخدم ورق Postcards. |  |
| لا تستخدم الأطراف. |  |
| لا تقم بنسخ الأموال. |  |
| أضف الورق أو الوسائط. |  |

| الوصف | الرمز |
|---|---|
| مؤشر مستوى الورق |  |
| لا تقم بتحميل الورق في الدرج بما يتجاوز خط الحد الأقصى "MAX". |  |
| انحشار الورق |  |
| تأمين |  |
| إلغاء التأمين |  |
| مشبك ورق |  |
| التبريد |  |
| الوقت المنقضي |  |
| مؤشر الاتجاه |  |
| نظف زجاج المستندات كما هو مشار إليه. |  |
| قم بتحميل الورق / الوسائط في الاتجاه المشار إليه. |  |
| اضغط للفتح. |  |
| اقلب للفتح. |  |

| الوصف | الرمز |
|--|---|
| إمداد الورق |  |
| مستند أصلي ذو وجه واحد |  |
| مستند أصلي ذو وجهين |  |
| الورق المثقوب |  |
| الورق الشفاف |  |
| حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى. |  |
| حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل. |  |
| حمل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل. |  |
| USB الناقل التسلسلي العالمي |  |
| LAN الشبكة المحلية |  |
| Ethernet منفذ |  |
| الحالة |  |
| WiFi |  |

| الوصف | الرمز |
|---------------------------------|---|
| خط الهاتف |  |
| الوزن |  |
| زر البدء |  |
| زر إيقاف |  |
| الزر "نسخ" |  |
| زر المسح الضوئي |  |
| زر البريد الإلكتروني |  |
| زر الفاكس |  |
| زر حالة المهمة |  |
| زر حالة الطابعة |  |
| زر القائمة |  |
| الزر موافق |  |
| زر رجوع |  |
| زر دفتر العناوين |  |
| زر الاتصال اليدوي |  |
| زر إيقاف المؤقت / إعادة الاتصال |  |
| زر إيقاف الطابعة مؤقتًا |  |

| الوصف | الرمز |
|------------------------------|---|
| زر موفر الطاقة |  |
| زر مسح الكل | CA |
| يمكن إعادة تدوير هذا العنصر. |  |