



























Xerox® WorkCentre® 3615

Skrivarsymboler



Symbol	Beskrivning
	Varning: Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks.
	Varning om hög temperatur: Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika personskador.
	Klämrisk: Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.
	Försiktighet: Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Utsätt inte trumkassetterna för direkt solljus.
	Elda inte upp artikeln.
	Elda inte upp färgpatronerna.
	Elda inte upp trumkassetterna.
	Klämrisk: Var försiktig i det här området för att undvika personskador.

Symbol	Beskrivning
	Montera inte isär delen eller skrivaren.
	Het yta. Vänta angiven tid före hantering.
	På
	Av
	Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning.
	Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper.
	Använd inte inkjetpapper.
	Använd inte stordia eller OH-papper.
	Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper.
	Använd inte kuvert.
	Kopiera inte pengar.
	Fyll på papper eller material.
	Papperskvadd

Symbol	Beskrivning
	Lås
	Lås upp
	Gem
	Kylning
	Förfluten tid
	Fyll på papper
	Enkelsidigt original
	Hålslaget papper
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Telefonlinje
	Modemlinje
	Vikt

Symbol	Beskrivning
	Startknapp
	Stoppknapp
	Återställningsknapp
	Energisparknapp
	Denna produkt kan återvinnas.