


























Xerox® WorkCentre® 4265
















Symbole uvedené na tiskárně















| Symbol | Popis |
|--------|--|
| | Varování: Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete. |
| | Varování týkající se horkého povrchu: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste se nezranili. |
| | Nebezpečí přivření: Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu. |
| | Upozornění: Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku. |
| | Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny. |
| | Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny. |
| | Tiskové jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu. |
| | Tuto položku nespalujte. |
| | Nespalujte kazety s tonerem. |
| | Nespalujte tiskové jednotky. |
| | 175°C 347°F 00:40 ⁰⁰ |
| | Chlazení |

| Symbol | Popis |
|---|---|
|  | Uplynulý čas |
|  | Zapnuto |
|  | Vypnuto |
|  | Klidový režim |
|  | Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešívacích sponek. |
|  | Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír. |
|  | Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny. |
|  | Nepoužívejte fólie nebo fólie pro zpětné projektory. |
|  | Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku. |
|  | Nepoužívejte pohlednice. |
|  | Nepoužívejte obálky. |
|  | Nekopírujte peníze. |
|  | Doplňte papír nebo médium. |

| Symbol | Popis |
|---|---|
|  | Indikátor úrovně papíru |
|  | Nevkládejte papír do zásobníku nad rysku MAX . |
|  | Zaseknutý papír |
|  | Uvedeným způsobem vyčistěte sklo pro předlohy. |
|  | Indikátor stavu |
|  | Přetočením otevřete. |
|  | Zamknout |
|  | Odemknout |
|  | Kancelářská svorka |
|  | Zdroj papíru |
|  | 1stranná předloha |
|  | Děrovaný papír |

| Symbol | Popis |
|---|---------------------------------------|
|  | Fólie |
|  | Vložte hlavičkový papír lícem nahoru. |
|  | Vložte hlavičkový papír lícem dolů. |
|  | Vložte štítky lícem dolů. |
|  | USB Univerzální sériová sběrnice |
|  | Port USB pouze pro servis |
|  | LAN Místní síť |
|  | Ethernetový port |
|  | Paralelní port |
|  | Připojení k internetu |
|  | Bezdrátové |
|  | Telefonní linka |
|  | Gramáž |
|  | Tlačítko Spustit |
|  | Tlačítko Zastavit |

| Symbol | Popis |
|---|----------------------------------|
|  | Tlačítko pro pozastavení tisku |
|  | Tlačítko Přihlášení/Odhlášení |
|  | Tlačítko Náповěda |
|  | Tlačítko domovské stránky služeb |
|  | Tlačítko Služby |
|  | Tlačítko Stav úlohy |
|  | Tlačítko Stav tiskárny |
|  | Tlačítko Jazyk |
|  | Tlačítko Úsporný režim |
|  | Tlačítko Vymazat vše |
|  | Tlačítko Vytočit pauzu |
|  | Tuto položku lze recyklovat. |

