


























Xerox® WorkCentre® 4265















Símbols de la impressora















Símbol	Descripció
	Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
	Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions.
	Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals.
	Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No toqueu la part o l'àrea de la impressora.
	No exposeu els cartutxos del tambor a la llum solar directa.
	No cremeu el producte.
	No cremeu els cartutxos de tòner.
	No cremeu els cartutxos del tambor.
	Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la.
	Refredament

Símbol	Descripció
	Temps transcorregut
	Activada
	Desactivada
	En repòs
	No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació.
	No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.
	No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.
	No utilitzeu transparències ni fulls per a retroprojectors.
	No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment.
	No utilitzeu postals.
	No utilitzeu sobres.
	No copieu diners.
	Afegiu paper o suports d'impressió.

Símbol	Descripció
	Indicador nivell de paper
	No col·loqueu paper a la safata per sobre de la línia de MAX .
	Encallament de paper
	Netegeu el vidre d'exposició com s'indica.
	Indicador d'estat
	Gireu per obrir.
	Bloqueja
	Desbloqueja
	Clip
	Col·locació de paper
	Original d'una sola cara
	Paper perforat

Símbol	Descripció
	Transparència
	Carregueu paper amb capçalera cara amunt.
	Carregueu paper amb capçalera cara avall.
	Carregueu les etiquetes cara avall.
	USB Bus sèrie universal
	Port USB exclusiu per a manteniment
	LAN Xarxa d'àrea local
	Port Ethernet
	Port paral·lel
	Connexió a Internet
	Sense fil
	Línia telefònica
	Pes
	Botó Inicia
	Botó Atura

Símbol	Descripció
	Botó Atura temporalment la impressió
	Botó Inicia/tanca la sessió
	Botó Ajuda
	Botó Pàgina inicial de serveis
	Botó Serveis
	Botó Estat del treball
	Botó Estat de la impressora
	Botó Idioma
	Botó Estalvi d'energia
	Botó Esborra-ho tot
	Botó Pausa de marcatge
	Aquest element es pot reciclar.

