


























Xerox® WorkCentre® 4265
















-tulostinta koskevat merkit















Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle.
	Älä polta tuotetta.
	Älä hävitä värikasetteja polttamalla.
	Älä hävitä rumpukasetteja polttamalla.
	Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä.
	Jäähdytys

Merkki	Kuvaus
	Kulunut aika
	Kyllä
	Ei
	Valmius
	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja.
	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.
	Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia.
	Älä käytä piirtoheitinkalvoja.
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
	Älä käytä postikortteja.
	Älä käytä kirjekuoria.
	Älä kopioi rahoja.
	Lisää paperia.

Merkki	Kuvaus
	Paperin määrä -ilmais
	Älä täytä alustaa yli MAX -rajan.
	Paperitukkeuma
	Puhdista valotuslasi ohjeen mukaan.
	Tilailmais
	Avaa kääntämällä.
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Syötä paperi
	1-puolinen originaali
	Rei'itetty paperi

Merkki	Kuvaus
	Piirtoheitinkalvo
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli ylöspäin.
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli alaspäin.
	Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin.
	USB Universal Serial Bus
	USB-portti (vain huoltokäyttöön)
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Ethernet-portti
	Rinnakkaisportti
	Internet-yhteys
	Langaton
	Puhelinlinja
	Paino
	Käynnistysnäppäin
	Pysäytysnäppäin

Merkki	Kuvaus
	Keskeytä tulostus -näppäin
	Sisään- ja uloskirjautumisnäppäin
	Opastusnäppäin
	Kaikki palvelut -näppäin
	Palvelut-näppäin
	Töiden tila -näppäin
	Tulostimen tila -näppäin
	Kielinäppäin
	Virransäästönäppäin
	Tyhjennä kaikki -näppäin
	Taukonäppäin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.

