



























Xerox® WorkCentre® 4265
















Szimbólumok a nyomtatón















Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Beccsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.
	Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.
	Hűtés

Szimbólum	Leírás
	Eltelt idő
	Be
	Ki
	Készenlét
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számfűles papírlapokat.
	Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.
	Ne használjon fóliákat és írásvetítőhöz való fóliákat.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.
	Ne használjon levelezőlapot.
	Ne használjon borítékot.
	Ne másoljon pénzt.
	Tegyen be papírt vagy másolóanyagot.

Szimbólum	Leírás
 	Papírszint-jelző
	Ne töltsön papírt a tálcába a MAX vonal fölé.
	Papírelakadás
	Tisztítsa meg a dokuüveget a jelzett módon.
	Állapotjelző
	A felnyitáshoz hajtsa fel.
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Töltsön be papírt
	Egyoldalas eredeti
	Lyukasztott papír

Szimbólum	Leírás
	Fólia
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal felfelé.
	Töltsön be fejléces papírt a nyomtatandó oldallal lefelé.
	Töltsön be címkét a nyomtatandó oldallal lefelé.
	USB Universal Serial Bus
	USB-port, csak szervizeléshez
	LAN Helyi hálózat
	Ethernet Port
	Párhuzamos port
	Internetkapcsolat
	Vezeték nélküli
	Telefonvonal
	Súly
	Start gomb
	Stop gomb

Szimbólum	Leírás
	Nyomtatás szüneteltetése gomb
	Bejelentkezés/kijelentkezés gomb
	Súgó gomb
	Szolgáltatások kezdőlap gomb
	Szolgáltatások gomb
	Munkaállapot gomb
	Nyomtatóállapot gomb
	Nyelv gomb
	Energiatakarékos gomb
	Összes törölve gomb
	Tárcsázási szünet gomb
	Ez az elem újrahasznosítható.

