













# Xerox® WorkCentre® 4265
















## Symbole drukarek















Symbol	Opis
	Ostrzeżenie: Oznacza zagrożenie, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, jeśli się go nie uniknie.
	Ostrzeżenie dotyczące gorących powierzchni: Gorąca powierzchnia na lub w drukarce. Zachowywać szczególną ostrożność, aby unikać obrażeń ciała.
	Niebezpieczeństwo przygniecenia palców: Ten symbol ostrzegawczy informuje użytkowników o miejscach, w których istnieje możliwość obrażeń ciała.
	Przestroga: Oznacza konieczne działania, jakie należy podjąć, aby uniknąć uszkodzenia mienia.
	Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki.
	Nie należy dotykać tej części ani obszaru drukarki.
	Nie należy wystawiać wkładów bębna na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
	Nie spalić urządzenia.
	Nie należy palić wkładów toneru.
	Nie należy palić wkładów bębna.
	Gorąca powierzchnia. Przed przystąpieniem do pracy odczekać wskazany okres czasu.
	Chłodzenie

Symbol	Opis
	Miniony czas
	Wł.
	Wył.
	Gotowość
	Nie należy używać papieru mocowanego zszywkami lub jakiegokolwiek formy spinacza.
	Nie należy używać papieru poskładanego, zagiętego, pomarszczonego ani pogniecionego.
	Nie należy wkładać ani używać papieru do drukarek atramentowych.
	Nie należy używać folii ani arkuszy do projektorów.
	Nie należy ponownie ładować papieru użytego wcześniej do drukowania lub użytego w inny sposób.
	Nie należy używać kartek pocztowych.
	Nie należy używać kopert.
	Nie kopiować pieniędzy.
	Dodaj papier lub nośniki.

Symbol	Opis
	Wskaźnik poziomu papieru
	Nie wkładać papieru w podajniku w ilości ponad linię <b>MAX</b> .
	Zacięcie papieru
	Oczyścić szybę dokumentów zgodnie ze wskazaniami.
	Wskaźnik stanu
	Odwrócić, aby otworzyć.
	Zablokuj
	Odblokuj
	Spinacz do papieru
	Podawanie papieru
	Oryginał 1-stronicowy
	Papier perforowany

Symbol	Opis
	Przezroczystość
	Załaduj nadrukiem do góry.
	Załaduj nadrukiem do dołu.
	Załaduj etykietami do dołu.
	USB Uniwersalna magistrala szeregową (ang. Universal Serial Bus)
	Port USB wyłącznie dla serwisu
	LAN Lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network)
	Port Ethernet
	Port równoległy
	Połączenie internetowe
	Bezprzewodowa
	Linia telefoniczna
	Gramatura
	Przycisk Start
	Przycisk Stop

Symbol	Opis
	Przycisk Wstrzymaj drukowanie
	Przycisk logowania/wylogowywania
	Przycisk pomocy
	Przycisk strony głównej usług
	Przycisk usług
	Przycisk stanu pracy
	Przycisk stanu drukarki
	Przycisk języka
	Przycisk oszczędnego trybu zasilania
	Przycisk „Wyczyść wszystko”:
	Przycisk pauzy wybierania
	Ten produkt nadaje się do recyklingu.

