

Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz

XE3023HU0-2

Jelen útmutató a következőkhöz tartalmaz információkat:

- **Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (DHCP)** a következő oldalon: 1
- **Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (statikus IP-cím használata esetén)** a következő oldalon: 3

Megjegyzés

További részletes tájékoztatásért lásd: *System Administration Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató).

Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (DHCP)

A *System Administration Guide* (Rendszeradminisztrátori útmutató) részletesen ismerteti a hálózati beállításokat.

A TCP/IP protokollt használó hálózat gyors beállításának előfeltételei

1. Győződjön meg róla, hogy a gép TCP/IP protokollt használó, működő hálózathoz kapcsolódik.
2. Győződjön meg arról, hogy a többfunkciós gép Ethernet kábellel csatlakozik a hálózat egyik működő Ethernet portjára.

Megjegyzés

Erre a célra RJ45 típusú Ethernet-kábel használható, amelyet külön kell megvásárolnia.

IP-cím beállítása DHCP-n keresztül

Bekapcsolásakor a többfunkciós gép alapértelmezés szerint a DHCP segítségével kéri le a hálózati beállításokat. A DHCP kiszolgáló adja meg a gép IP-címét és más konfigurációs beállításait. Ha a gép IP-címének kiosztásához DHCP kiszolgálót használ, kövesse az alábbi lépéseket:

A TCP/IP protokollt használó hálózat gyors beállításának lépései

1. Kapcsolja be a gépet.
2. Várjon kb. egy percet, amíg a gép lekérdezi az IP-címet.
3. Nyomtassa ki a Konfigurációs jelentést.
 - a. Nyomja meg a gépen a <Gépállapot> gombot.
 - b. A [Gépinformáció] képernyőn válassza a [Jelentések nyomtatása] pontot.
 - c. Válassza a [Nyomatójelentések] pontot.
 - d. Válassza a [Konfigurációs jelentés] pontot.
 - e. Nyomja meg a gép <Start> gombját.
4. A konfigurációs jelentésen ellenőrizze, hogy a gép kapott-e IP-címet, és hogy ez érvényes-e a hálózaton.

Megjegyzés

Ha az IP-cím kezdő száma 169.xxx.xxx.xxx, akkor a DHCP kiszolgáló nem megfelelően osztotta ki a címet vagy a hálózaton nincs engedélyezve a DHCP.

5. Jegyezze fel a kiosztott IP-címet.
6. Egy munkaállomásról nyisson meg egy böngészőt (pl. az Internet Explorert), és írja be a gép IP-címét. Ha megfelelően csatlakozik, a gépre vonatkozó CentreWare Internet Services honlapnak meg kell jelennie.

Megjegyzés

A CentreWare Internet Services program a gép távoli konfigurálásának hatékony segédeszköze. Az alapértelmezett felhasználói név az "11111", a jelszó pedig "x-admin". A felhasználónévénél és jelszónál a gép megkülönbözteti a kis- és nagybetűt. Üzembe helyezés után célszerű megváltoztatni mindkettőt.

7. Töltse be a nyomtató-illesztőprogramokat azokra a számítógépekre, amelyek hozzá fognak férni a géphez.

Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (statikus IP-cím használata esetén)

A statikus IP-címet használó hálózat manuális beállításának előfeltételei

Megjegyzés

Bekapcsolásakor a WorkCentre többfunkciós gép alapértelmezés szerint a DHCP segítségével kéri le a hálózati beállításokat, ezért egy statikus IP-cím manuális megadásával a DHCP-t ki kell kapcsolni.

Telepítés előtt jegyezze fel a következő adatokat, amelyekre szüksége lesz a beállítás során:

TCP/IP cím:

Átjáró címe:

Alhálózati maszk (IPv4 esetén) / Előtag
(IPv6 esetén):

DNS szerver címe:

Megjegyzés

Ezeket az adatokat a rendszeradminisztrátortól szerezheti be.

A statikus IP-címet használó hálózat manuális beállításának menete

1. Kapcsolja be a gépet.
2. A vezérlőpulton nyomja meg a <Be-/kijelentkezés> gombot, majd írja be a rendszeradminisztrátor bejelentkezési azonosítóját, hogy belépjen a rendszeradminisztráció módba.

Megjegyzés

A gép konfigurációjától függően esetleg jelszót is meg kell adni.

3. A vezérlőpulton nyomja meg a <Gép állapota> gombot, majd a képernyőn válassza az [Eszközök] fület.
4. A képernyő bal oldalán a menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] pontot.
5. A [Csoport] menüben válassza ki a [Kapcsolat- és hálózatbeállítás] pontot.
6. A [Lehetőségek] menüben válassza ki a [Protokollbeállítások] pontot.
7. A [TCP/IP - IP mód] pontban válassza ki az [IPv4 mód], [IPv6 mód] vagy a [Kettős protokollcsomag] lehetőséget.

Ha a 7. lépésben az IPv4 módot vagy a Kettős protokollcsomagot választotta ki:

- a. Válassza az [IP-cím feloldás], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
- b. Válassza a [STATIKUS] lehetőséget, majd a [Mentés] gombot.
- c. Válassza az [IPv4 - IP-cím], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
- d. A képernyőn lévő billentyűzettel írja be a gép IP címét "xxx.xxx.xxx.xxx" formátumban. Válassza a [Mentés] gombot.
- e. Válassza az [IPv4 - Alhálózati maszk], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
- f. A d. lépésben leírtak szerint adja meg az alhálózati maszkot.
- g. Válassza az [IPv4 - Átjáró címe], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
- h. A d. lépésben leírtak szerint adja meg az átjáró címét.

Megjegyzés

Ha nem szeretné beállítani az átjáró címét, ezt a mezőt hagyja üresen.

- i. Válassza az [IPv4 - IP szűrő], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
- j. Válassza az [Engedélyezve] lehetőséget, hogy szűrje a géphez a hozzáférést.

Megjegyzés

Ha nem szeretné használni az IP-szűrés funkciót, válassza a [Letiltva] lehetőséget.

- k. Ha befejezte a TCP/IP beállítását, a [Protokollbeállítások] képernyőn nyomja meg a [Bezárás] gombot.

Ha a 7. lépésben az IPv6 módot vagy a Kettős protokollcsomagot választotta ki:

- a. Az [IPv6-cím manuális konfigurálása] pontot állítsa [Engedélyezve] állásba.
- b. Válassza a [Manuálisan konfigurált IPv6-cím], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
- c. A képernyőn lévő billentyűzettel írja be a gép IP-címét "xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx" formátumban. Válassza a [Mentés] gombot.
- d. Válassza a [Manuálisan konfigurált IPv6-előtag], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
- e. Írjon be egy IP-cím előtagot, majd nyomja meg a [Mentés] gombot.
- f. Válassza a [Manuálisan konfigurált IPv6-átjáró], majd a [Beállítások változtatása] pontot.
- g. A c. lépésben leírtak szerint adjon meg egy átjárócímet.
- h. Válassza az [IPv6 - IP szűrő], majd az [Engedélyezve] vagy [Letiltva] pontot.

Megjegyzés

Ha nem szeretné használni az IP-szűrés funkciót, válassza a [Letiltva] lehetőséget.

- i. Ha befejezte a TCP/IP beállítását, a [Protokollbeállítások] képernyőn nyomja meg a [Bezárás] gombot.