

















رموز الطابعة















®WorkCentre ®Xerox
5325/5330/5335

| الوصف | الرمز |
|---|---|
| تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه. |  |
| تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية. |  |
| تحذير الليزر: يشير هذا الرمز إلى استخدام الليزر وينبه المستخدم للرجوع إلى معلومات السلامة المناسبة. |  |
| خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها. |  |
| تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات. |  |
| لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة. |  |
| لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة. |  |
| لا تعرض خرطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة. |  |
| لا تحرق العنصر. |  |
| لا تحرق خرطيش مسحوق الحبر. |  |
| لا تحرق خرطيش الأسطوانة. |  |
| خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة. |  |

| الوصف | الرمز |
|--|---|
| خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة. |  |
| لا تقم بإزالة العنصر أو الجزء. لإزالته، اتبع التعليمات المشار إليها. |  |
| لا تقم بإزالة الورق بشكل عنيف. |  |
| لا تستخدم الورق الأثقل من 217 جم/م ² . |  |
| سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل. |  |
| تشغيل |  |
| إيقاف |  |
| استعداد |  |
| لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط. |  |
| لا تستخدم الورق المطوي أو المثنى أو المتموج أو المجعد. |  |
| لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر. |  |
| لا تستخدم الورق الشفاف أو أوراق جهاز العرض الرأسي. |  |

| الوصف | الرمز |
|--|-------|
| لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل. | |
| لا تستخدم ورق Postcards. | |
| لا تستخدم الأظرف. | |
| لا تستخدم الأظرف. | |
| لا تقم بنسخ الأموال. | |
| أضف الورق أو الوسائط. | |
| انحشار الورق | |
| تأمين | |
| إلغاء التأمين | |
| مشبك ورق | |
| التبريد | |
| الوقت المنقضي | |
| إمداد الورق | |

| الوصف | الرمز |
|--|---|
| إمداد الورق بحيث يكون وجهه للأسفل |  |
| مستند أصلي ذو وجه واحد |  |
| الورق المثقوب |  |
| الورق الشفاف |  |
| حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى. |  |
| حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل. |  |
| حمل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل. |  |
| USB الناقل التسلسلي العالمي |  |
| LAN الشبكة المحلية |  |
| خط الهاتف |  |
| الفاكس |  |
| خط المودم |  |
| مساعد الصوت |  |

| الوصف | الرمز |
|------------------------------|---|
| الوزن |  |
| زر البدء |  |
| زر إيقاف |  |
| زر إيقاف الطباعة مؤقتًا |  |
| زر تسجيل الدخول/الخروج |  |
| زر التعليمات |  |
| زر الصفحة الرئيسية للخدمات |  |
| زر الخدمات |  |
| زر حالة المهمة |  |
| زر حالة الطباعة |  |
| زر اللغة |  |
| زر موفر الطاقة |  |
| زر مسح الكل | AC |
| زر التوقف المؤقت أثناء الطلب |  |
| يمكن إعادة تدوير هذا العنصر. |  |