

Xerox® WorkCentre® 5325/5330/5335 **xerox** 

Символы на принтере

Значок	Описание
	Предупреждение. Указывает опасность, которая в случае неосторожности может привести к тяжелой травме или даже гибели.
	Предупреждение об опасности ожога. Наружная или внутренняя поверхность принтера может нагреваться. Во избежание травм соблюдайте осторожность.
	Предупреждение об опасности лазера. Этот символ означает, что используется лазер, и сообщает пользователю, что необходимо ознакомиться с соответствующей инструкцией по безопасности.
	Опасность зажатия: Этот предупреждающий символ обозначает области, где есть вероятность личной травмы.
	Внимание! Показывает обязательное действие, которое необходимо выполнить для предотвращения материального ущерба.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не допускайте воздействия прямого солнечного света на принт-картриджи.
	Не сжигайте данный компонент.
	Не сжигайте тонер-картриджи.
	Не сжигайте принт-картриджи.
	Опасность зажатия: Во избежание травм соблюдайте осторожность.

Значок	Описание
	<p>Опасность зажатия: Во избежание травм соблюдайте осторожность.</p>
	<p>Не удаляйте детали или их части. Чтобы удалить детали, следуйте инструкциям.</p>
	<p>Не удаляйте бумагу с силой.</p>
	<p>Не используйте бумагу плотностью более 217 г/м².</p>
	<p>Горячая поверхность. Подождите в течение указанного времени, пока она остынет.</p>
	<p>Вкл.</p>
	<p>Не горит</p>
	<p>Режим ожидания</p>
	<p>Не используйте бумагу со скрепками, скобками.</p>
	<p>Не используйте бумагу со складками и загибами, скрученную и мятую бумагу.</p>
	<p>Не используйте бумагу для струйной печати.</p>
	<p>Не используйте прозрачные пленки и пленки для проекторов.</p>

Значок	Описание
	Не вкладывайте бумагу, на которой уже производилась печать, или уже использовавшуюся.
	Не используйте открытки.
	Не используйте конверты.
	Не используйте конверты.
	Не копируйте деньги.
	Добавьте бумагу.
	Застревание бумаги
	Блокировать
	Разблокировать
	Скрепка для бумаг
	Охлаждение
	Прошло времени:
	Расходная бумага

Значок	Описание
	Расходная бумага лицом вниз
	1-сторонние оригиналы
	Бумага с отверстиями
	Прозрачные пленки
	Вкладываем бланк лицевой стороной вверх.
	Вкладываем бланк лицевой стороной вниз.
	Вкладываем этикетки лицевой стороной вниз.
	USB Универсальная последовательная шина
	LAN Локальная сеть
	Телефонная линия
	Факс
	Линия модема
	Голосовой помощник

Значок	Описание
	Плотность
	Кнопка «Старт»
	Кнопка «Стоп»
	Кнопка «Приостановить печать»
	Кнопка «Вход в систему/Выход из системы»
	Кнопка «Справка»
	Кнопка «Основные режимы»
	Кнопка «Режимы»
	Кнопка «Статус работы»
	Кнопка «Состояние принтера»
	Кнопка «Язык»
	Кнопка «Энергосбережение»
	Кнопка «Очистить все»
	Кнопка «Пауза набора»
	Данный узел пригоден для вторичной переработки.