


Simboluri imprimantă Xerox® WorkCentre® 5800/5800i Series



Simbol	Descriere
	Avertisment: Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire gravă sau decesul.
	Avertizare de temperatură mare: Suprafață fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei. Procedați cu grijă pentru a evita vătămările corporale.
	Avertisment laser: Acest simbol indică faptul că se utilizează un laser și alertează utilizatorul să consulte informațiile de siguranță adecvate.
	Pericol de ciupire: Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există posibilitatea de vătămare corporală.
	Atenție: Indică o acțiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Nu atingeți nicio componentă sau zonă a imprimantei.
	Feriți cartușele cilindru de lumina directă a soarelui.
	Nu aruncați articolul în foc.
	Nu aruncați în foc cartușele cu toner.
	Nu aruncați în foc cartușele cilindru.
	Nu aruncați cartușul de toner rezidual în foc.

Simbol	Descriere
	<p>Pericol de ciupire: Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această zonă.</p>
	<p>Pentru a evita dungile pe materialul imprimat, asigurați-vă că documentele originale sunt încărcate corect în alimentatorul de documente.</p>
	<p>Pentru a asigura calitatea de imprimare optimă, deschideți alimentatorul de documente și inspectați ecranul de transport cu viteză constantă (CVT) pentru a identifica murdăria și contaminarea cu reziduuri.</p>
	<p>Ecranul de transport cu viteză constantă (CVT) cu o lavetă curată, conform indicațiilor.</p>
	<p>Curătați ecranul de transport cu viteză constantă (CVT) cu o lavetă curată, conform indicațiilor.</p>
	<p>După curățarea ecranului de transport cu viteză constantă (CVT), acesta nu mai este contaminat.</p>
	<p>Suprafață fierbinte. Așteptați perioada indicată înainte de a o atinge.</p>
	<p>Pornit</p>
	<p>Oprit</p>
	<p>În Așteptare</p>

Simbol	Descriere
	Bornă de împământare/comună/de legare la pământ
	Nu utilizați coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.
	Nu utilizați hârtii îndoite, pliate, ondulate sau șifonate.
	Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de cerneală.
	Nu utilizați folii transparente sau de retroprojector.
	Nu alimentați hârtie pe care ați mai imprimat sau pe care ați mai folosit-o.
	Nu utilizați cărți poștale.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu utilizați plicuri.
	Nu copiați bani.
	Adăugați hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.
	Nu încărcați hârtie în tava de deasupra liniei MAX .
	Nivel maxim hârtie Nu utilizați coli de hârtie capsate sau prinse cu orice fel de cleme.

Simbol	Descriere
	Încărcați documentele originale cu fața în sus în alimentatorul de documente în direcția săgești, conform indicațiilor.
	Blocaj de hârtie
	Blocare
	Deblocare
	Clemă de hârtie
	Răcire
	Timp scurs
	Alimentare hârtie
	Alimentare hârtie cu fața în jos
	Original 1 față
	Hârtie perforată
	Folie transparentă
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.

Simbol	Descriere
	Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.
	Încărcați etichetele cu fața în jos.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (rețea locală)
	Linie telefonică
	Greutate
	Buton Start
	Buton Stop
	Butonul Pauză imprimare
	Buton Conectare/Deconectare
	Buton Ajutor
	Buton Pornire servicii
	Buton Servicii
	Buton Starea lucrării
	Buton Starea imprimantei
	Buton Limbă

Simbol	Descriere
	Buton Economizor de energie
	Buton Ștergere toate
	Buton Pauză de formare
	Comunitatea Economică Euroasiatică
	Acest articol poate fi reciclat.