

































# Xerox® WorkCentre® серии 5945/5955 **xerox**













## Xerox® WorkCentre® серии /5955i













### Символы на принтере
















Значок	Описание
	Предупреждение. Обозначает опасность, которая в случае неосторожности может привести к тяжелой травме или даже гибели.
	Предупреждение об опасности ожога. Наружная или внутренняя поверхность принтера может нагреваться. Во избежание травм соблюдайте осторожность.
	Предупреждение об опасности лазера. Этот символ означает, что используется лазер, и сообщает пользователю, что необходимо ознакомиться с соответствующей инструкцией по безопасности.
	Опасность зажатия: Этот предупреждающий символ обозначает области, где есть вероятность получения телесного повреждения.
	Внимание! Показывает обязательное действие, которое необходимо выполнить для предотвращения материального ущерба.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не допускайте воздействия прямого солнечного света на принт-картриджи.
	Не сжигайте данный компонент.
	Не сжигайте тонер-картриджи.








Значок	Описание
	<p>Не сжигайте принт-картриджи.</p>
	<p>Не сжигайте сборник отходов.</p>
	<p>Опасность зажатия: Во избежание травм соблюдайте осторожность.</p>
	<p>Чтобы избежать появления линий на отпечатках, убедитесь, что оригиналы корректно загружены в податчик оригиналов.</p>
	<p>Чтобы обеспечить оптимальное качество печати, откройте податчик оригиналов и проверьте стекло сканирования через автоподатчик на наличие загрязнений.</p>
	<p>Загрязнение стекла сканирования через автоподатчик (CVT).</p>
	<p>Очистите стекло сканирования через автоподатчик (CVT) чистой тканью, как показано.</p>
	<p>После очистки стекло сканирования через автоподатчик (CVT) очищено от грязи.</p>
	<p>Горячая поверхность. Подождите в течение указанного времени, пока она остынет.</p>

Значок	Описание
	Вкл.
	Выкл.
	Режим ожидания
	Контакт заземления
	Не используйте бумагу со скрепками, скобками.
	Не используйте бумагу со складками и загибами, скрученную и мятую бумагу.
	Не используйте бумагу для струйной печати.
	Не используйте прозрачные пленки и пленки для проекторов.
	Не вкладывайте бумагу, на которой уже производилась печать, или уже использовавшуюся.
	Не используйте открытки.
	Не используйте конверты.
	Не используйте конверты.
	Не копируйте деньги.

Значок	Описание
	Не использовать ножи
	Не использовать ножницы
	Не использовать отвертки
	Не использовать ручки
	Добавьте бумагу.
	Не заполняйте лоток бумагой сверх линии <b>МАКСИМУМ</b> .
	Максимальный уровень бумаги Не используйте бумагу со скрепками, скобками.
	Загрузите оригиналы лицевой стороной вверх в податчик оригиналов в направлении, указанном стрелкой.
	Застревание бумаги
	Блокировать
	Разблокировать
	Загружайте бумагу/носители в указанном направлении.

Значок	Описание
	Скрепка для бумаг
	Охлаждение
	Прошло времени
	Расходная бумага
	Расходная бумага лицом вниз
	1-сторонние оригиналы
	Бумага с отверстиями
	Прозрачные пленки
	Вкладываем бланк лицевой стороной вверх.
	Вкладываем бланк лицевой стороной вниз.
	Вкладываем этикетки лицевой стороной вниз.
	Конверты с клейкими клапанами на короткой стороне и сложенными клапанами вкладываются клапанами в принтер, клапанами вниз.

Значок	Описание
	Прозрачные пленки вкладываются в лоток в указанном направлении и ориентации.
	Конверты с неклеякими клапанами на длинной стороне вкладываются в принтер печатной стороной вниз открытыми клапанами вверх.
	Перфорированная бумага вкладывается в лоток в указанном направлении и ориентации.
	Бланки вкладываются в лоток в указанном направлении и ориентации.
	Этикетки вкладываются в лоток лицевой стороной вниз и короткой стороной вперед.
	USB Универсальная последовательная шина
	LAN Локальная сеть
	Телефонная линия
	Плотность
	Кнопка «Старт»
	Кнопка «Стоп»
	Кнопка «Приостановить печать»
	Кнопка «Вход в систему/Выход из системы»
	Кнопка «Справка»
	Кнопка «Основные режимы»

Значок	Описание
	Кнопка «Режимы»
	Кнопка «Статус работы»
	Кнопка «Состояние принтера»
	Кнопка «Язык»
	Кнопка «Энергосбережение»
CA	Кнопка «Очистить все»
	Кнопка «Пауза набора»
EAC	Евразийское экономическое сообщество
	Данный узел пригоден для вторичной переработки.

